

Приложение В, информационное, справочное

Генераторы дизельные: DG-5000E, DG-6500E. Схема сборки, лист 1 - листов 5

Схема сборки № 1




Схема сборки № 2




Схема сборки № 3




Схема сборки № 4




Схема сборки № 5




Схема сборки № 6





Схема сборки № 7



Приложение В, информационное, справочное

Генераторы дизельные: DG-5000E, DG-6500E. Схема сборки, лист 4 - листов 5

Схема сборки № 1 – блок воздушного фильтра и глушитель

1	Прокладка
2	Коллектор
3	Прокладка
4	Шпилька
5	Болт
6	Блок воздушного фильтра
7	Гайка
8	Элемент бумажный фильтрующий
9	Прокладка
10	Глушитель
11	Шайба
12	Шайба
13	Гайка
14	Болт
15	Кожух глушителя
16	Болт
17	Патрубок
18	Скоба
19	Корпус
20	Вкладыш
21	Втулка
22	Шайба
23	Втулка
24	Шайба
25	Гайка

Схема сборки № 2 – насос топливный

1	Штуцер
2	Пружина
3	Кольцо
4	Клапан
5	Кольцо
6	Плунжер

7	Прокладка
8	Пластина
9	Кольцо стопорное
10	Золотник
11	Кулачок
12	Штифт
13	Инжектор
14	Головка
15	Насос топливный в сборе
16	Гайка

Схема сборки № 3 – стартер ручной

1	Стартер ручной
1S	Стартер ручной (для этого двигателя не поставляется)
2	Болт
3	Тросик
4	Рукоятка
5	Пружина спиральная
6	Шкив
7	Собачка
8	Пружина
9	Пружина
10	Фланец
11	Шайба
12	Шайба фрикционная
13	Шайба
14	Гайка
15	Болт
16	Стакан
17	Крышка
17S	Крышка (для этого двигателя не поставляется)
18	Болт
19	Шайба
20	Шайба
21	Втулка

22	Прокладка
23	Изолятор
24	Втулка
25	Прокладка
26	Пластина
27	Болт

Приложение В, информационное, справочное

Генераторы дизельные: DG-5000E, DG-6500E. Схема сборки, лист 5 - листов 5

Схема сборки № 4 – головка клапанная		7	Прокладка	7	Крышка	4	Палец поршневой
1	Болт	8	Шпилька	8	Кольцо	5	Шатун
2	Пробка	9	Шпилька	9	Насос	6	Вкладыш
3	Декомпрессор	10	Картер	10	Штифт	7	Подшипник
4	Кольцо	11	Сальник	11	Болт	8	Вал балансирный
5	Пружина	12	Пробка	12	Элемент фильтрующий	9	Шпонка
6	Палец	13	Прокладка	13	Кольцо	10	Колесо зубчатое
7	Крышка	14	Прокладка	14	Вставка	11	Болт
8	Прокладка	15	Шпилька	15	Колесо	12	Шестерня
9	Коромысло	16	Шпилька	16	Палец	13	Шпонка
9A	Винт	17	Прокладка	17	Блок	13A	Шпонка
10	Болт	18	Пробка	18	Ось	14	Шпонка
11	Клапан	19	Гайка	19	Шайба	15	Вал коленчатый
12	Держатель	20	Пластина	20	Подшипник	16	Вкладыш
13	Тарелка	21	Пластина	21	Регулятор	17	Колесо зубчатое
14	Пружина	22	Пластина	22	Фланец	18	Маховик
15	Кольцо маслосъемное	23	Болт	23	Контроллер	19	Шайба
16	Шайба	24	Подшипник	24	Гайка	20	Гайка
17	Палец	25	Подшипник	25	Регулятор	21	Маховик для двигателя с электростартером
18	Шпилька	26	Прокладка	26	Болт	22	Втулка
19	Коробка клапанная	27	Подшипник	27	Болт	23	Штанга
20	Шпилька	28	Штифт	28	Втулка	24	Толкатель
21	Клапан	29	Трубка	29	Пружина	25	Шпонка
22	Клапан	30	Крышка	30	Пружина	26	Вал кулачковый
23	Гайка	31	Пробка	31	Пружина	26S	Вал кулачковый
24	Пластина	32	Болт	32	Болт	27	Колесо зубчатое
25	Прокладка	33	Сальник	33	Гайка	28	Вал коленчатый
26	Шпилька	35	Втулка	34	Регулятор	30	Шпонка
27	Подушка	36	Крышка	35	Пружина	31	Маховик
28	Кольцо	37	Сальник	36	Болт	32	Маховик для двигателя с электростартером
Схема сборки № 5 – картер		38	Втулка	37	Гайка	48	Болт
1	Болт	Схема сборки № 6 – крышка картера		38	Шайба		
2	Заглушка	1	Болт	39	Ось		
3	Гайка	2	Крышка	Схема сборки № 7 – группа поршневая с коленвалом			
4	Гайка	3	Прокладка	1	Кольца поршневые (комплект)		
5	Втулка	4	Кольцо	2	Кольцо стопорное		
6	Прокладка	5	Фильтр масляный	3	Поршень		
		6	Болт				