

x1



x4




x4




x4



x4



*****В модели со столешницей из стемалита, необходимо приклеить силиконовые демпферы и на них положить саму столешницу (демпферы идут в комплекте).*****



3.



Правила эксплуатации (МДФ)

1. Исключите длительное прямое воздействие солнечных лучей.
2. Исключите перепады температур при хранении и эксплуатации.
- 3 Температурные показатели от +5С до + 40С
4. Располагайте мебель на расстоянии 1 метра и более от радиаторов отопления, обогревателей и прочих источников тепла.
5. Храните и эксплуатируйте мебель в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, в пределах до 70% при температуре +25 С.
6. Поверхности столешниц мебели всегда должны быть сухими.
7. При эксплуатации столов допустимая нагрузка: 8кг.
8. Гарантийный срок - 24 месяца
9. Срок службы 10 лет.

Правила эксплуатации (СТЕМАЛИТ)

1. Чтобы не повредить эмаль, не рекомендуется использовать для мытья окрашенного стекла абразивные чистящие средства.
2. Не использовать жёсткие металлические щётки и грубую бумагу.
3. Для мытья желательнее использовать мягкие влажные салфетки с коротким ворсом.
4. Храните и эксплуатируйте мебель в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, в пределах до 70% при температуре +25 С.
5. При эксплуатации столов допустимая нагрузка: 8 кг.
6. Гарантийный срок - 24 месяца
7. Срок службы 10 лет.