




**Точечный светильник T1
MZSD11LM, MZSD12LM, MZTD11LM
Руководство по эксплуатации**

Общая информация о продукте

Точечный светильник T1 от Aqara – это накладной точечный светильник с возможностью интеграции в экосистему Aqara Home, который может монтироваться к потолку или иным конструкциям и управляться удалённо. Подключение в экосистему осуществляется через Центр умного дома (хаб) Aqara по протоколу Zigbee. Доступны включение/выключение, регулировка яркости и цветовой температуры вручную из приложения, по расписанию или при помощи заранее настроенных автоматизаций.

Внешний вид и основные элементы



Меры предосторожности

1. Данное устройство – НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте устройство от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство. Не устанавливайте устройство в сырых, легковоспламеняющихся, взрывоопасных помещениях, а также в местах, подверженных воздействию высоких температур, повышенной влажности или прямых солнечных лучей.
4. Не помещайте устройство в закрытый корпус без вентиляции. Светильники не подходят для покрытия теплоизолирующим материалом.
5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
6. Этот прибор предназначен только для повышения комфорта и качества жизни дома и оповещения о домашних событиях. Если пользователь нарушает инструкции по использованию прибора, производитель не несёт никакой ответственности за риски и повреждения имущества.
7. Светильник не подходит для установки на треки;
8. Эксплуатация светильника с повреждённым кабелем запрещена;
9. При нормальных условиях эксплуатации данного оборудования расстояние между антенной и телом пользователя должно составлять не менее 20 см.

Монтаж

Внимание! Все работы должны осуществляться только при отключенном питании сети и лицами допущенным к работам с электричеством!

1. Сделайте 3 отверстия в потолке (стене) согласно размерам, указанным на Рисунке 1 (центральное отверстие используется для вывода линии питания)




Рис. 1

2. Вставьте дюбели в отверстия, приложите монтажную планку и затяните её шурупами, как показано на Рисунке 2




Рис. 2

3. Совместите выступы, расположенные внутри корпуса светильника, с упорами монтажной планки и поверните корпус светильника по часовой стрелке, как показано на Рисунке 3.




Рис. 3




Рис. 4

Подключение к приложению

1. Откройте приложение Aqara Home. Если оно не было установлено ранее, воспользуйтесь ссылкой из QR-кода для его установки или найдите его в магазине приложений используемого смартфона.



Убедитесь в наличии и доступности в приложении Центра умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 3.0

2. На домашней странице приложения выберите «+» в правом верхнем углу и перейдите на страницу добавления аксессуаров. Выберите соответствующий светильник и добавьте его, следуя подсказкам в приложении.

- При первом включении светильника режим подключения к хаб будет активирован автоматически. Если этого не произошло, включите и выключите светильник 3 раза подряд и оставьте включенным для активации режима подключения к хаб.
- Если добавление не удалось, переместите светильник ближе к хаб и повторите попытку.
- Для обеспечения стабильного соединения избегайте установки устройства на металлические поверхности.

Технические характеристики

Продукт	Точечный светильник T1		
Модель	MZSD11LM	MZSD12LM	MZTD11LM
Угол рассеивания	24°	36°	60°
Степень защиты	IP20		
Размеры корпуса	Ø71x86 мм		
Расстояние между крепёжными отверстиями	35 мм		
Цветовая температура	2700K-6000K		
Беспроводной протокол	Zigbee 3.0		
Питание	220-240 В~, 50/60 Гц, 0,05 А		
Номинальная мощность	10 Вт (5×2Вт/LED)		
Коэффициент мощности (λ)	0.5		
Индекс цветопередачи	≥Ra90		
Рабочая температура	-10° ~ +45°С		
Рабочая влажность	0~95% относительной влажности, без конденсации		
Комплектация	Точечный светильник T1 × 1, краткое руководство × 1, дюбель пластиковый × 2, шуруп × 2		

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающей среды: -20° – +60°С.

Информация о мерах при неисправности оборудования

1. Отключите питание;

2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с момента производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

Сайт: www.aqara.ru/support

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель:

Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

(Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: www.aqara.com

E-mail: [www.aqara.com/support](mailto:support@aqara.com)

Сделано в Китае

Импортёр и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер»

Адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: www.aqara.ru

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.

