



ЦЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Руководство по эксплуатации для выключателя под столешницу HSS-10-36W

1. Назначение

Емкостный выключатель HSS-10-36W предназначены для установки под столешницы, мебельные полки для включения/выключения мебельного освещения, работающего от напряжения 12В постоянного тока. Выключатель срабатывает при прикосновении поверхности к которой установлен выключатель.

2. Технические характеристики

Рабочее напряжение 12В постоянного тока, максимальная мощность 36 Вт, степень защиты от пыли и влаги IP20, длина кабеля до источника тока 2м, до источника света 0,15м. Толщина поверхности для срабатывания от 16 до 38 мм

3. Комплектность.

Емкостный выключатель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Инструкция по безопасности

- внимательно прочитайте инструкцию;
- установка должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с инструкцией;
- устройство предназначено для использования внутри помещения. Не эксплуатировать вблизи от источника воды;
- используйте безопасный блок питания для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной;
- перед установкой, а также при необходимости подключения или отключения питаемых устройств – отсоедините источник питания от сети переменного тока.

6. Рекомендации по монтажу

- Перед установкой рекомендуется собрать электрическую схему и проверить на работоспособность;
- В случае обнаружения неисправности немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалистам компании производителя либо их представителю. Контактная информация для связи, указана внизу данного руководства.

5. Установка и подключение

- Подготовить место для установки выключателя, соответствующее правилам пожарной и электробезопасности;
- Аккуратно извлечь выключатель из упаковки
- обезжирить место монтажа выключателя
- Подключить источник света к выходному кабелю выключателя (кабель с гнездом)
- Подключить выключатель к источнику питания;
- Перед включением питания, необходимо провести проверку на наличие коротких замыканий и устранить их;
- Перед включением питания, проверьте правильность подключения всех проводов.
- Интервал времени между включением и отключением выключателя должен быть не менее 5 секунд
- Попеременное включение и выключение выключателя в интервале 5 секунд, может привести к выходу из строя выключателя.

7. Рекомендации по эксплуатации

- Устройство предназначено для использования в сухих помещениях.
- Строго соблюдайте полярность при подключении нагрузки к выключателю и блока питания
- Не подключайте к выключателю нагрузку большей мощности, чем номинальная мощность выключателя
- Не превышайте указанное входное напряжение выключателя.
- При установке и подключении к блоку питания, убедитесь в надежности и прочности всех соединений, целостности изоляции проводов, отсутствии угрозы короткого замыкания или поражения электрическим током.

8. Транспортировка и хранение

- Температура хранения: от -10°C до +40°C при относительной влажности не более 70%.
- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам

9. Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами.

10. Гарантия

Гарантийный срок составляет 1 год. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильное обращение с выключателем или нарушение правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при: наличии механических, термических, химических повреждений; наличии следов самостоятельного ремонта; поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

Внимание!!! Выключатель правильно работает только на неметаллических поверхностях дерево, стекло, керамика. Толщина поверхности от 16 до 38мм. Выключатель имеет способность самонастраиваться, в зависимости от толщины поверхности на которой он установлен.

Компания АКС-мебель не несет гарантийных обязательств перед потребителем, если потребитель своими действиями намеренно обрезает провода выключателя, предусмотренные заводом изготовителем.

