




ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КУХНИ ST-SC5102A/ ST-SC5102B

Руководство по эксплуатации
Пайдалану бойынша нұсқаулық



RUS Описание

1. Кнопка тара «TARE»
2. Кнопка включения режима счетчика «PSC»
3. Дисплей
4. Кнопка выбора единицы измерения, калибровки весов «M/Mode»
5. Кнопка включения/выключения
6. Зона взвешивания

KAZ Комплектация

1. Тара түймесі "TARE"
2. «PSC» санауыш режимін қосу түймесі
3. Дисплей
4. «M / Mode» шкалаларын калибрлеу, өлшем бірлігін таңдау түймесі
5. Қосу/өшіру түймесі
6. Салмақ өлшеу аймағы

RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.

KAZ Бұл тауардың нақты жинағы осы нұсқаулықта жарияланғаннан басқа болуы мүмкін. Сатушы тауарды берген кезде жинағын мұқият тексеріңіз

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Весы электронные для кухни предназначены для взвешивания продуктов в домашних условиях. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов. Не смазывайте внутренние механизмы весов. Храните весы в сухом месте.
- Не погружайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь прибора. Не помещайте весы в СВЧ печи, духовки. Берегите от огня.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. Протрите поверхность с помощью влажной ткани и моющего средства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

НАЧАЛО РАБОТЫ: Откройте крышку отсека для батареек и установите две батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек. Поставьте весы на ровную устойчивую поверхность.

ВЗВЕШИВАНИЕ: Включите весы, нажав кнопку включения/выключения. На дисплее в течение нескольких секунд отобразится температура в помещении. Через несколько секунд на дисплее появится «HELLO», затем «0.00» или «0.0». Для изменения единицы измерения г/унция/фунт:унция/мл/жидкая унция (g/oz/lb:oz/ml/fl'oz) нажмите на кнопку «M». Положите продукт на весы, на дисплее отобразится его вес. Для измерения тары разместите емкость на весах, кратковременно нажмите кнопку TARE и, не убирая емкость с весов, положите продукт в емкость. На дисплее отобразится вес продуктов без тары. Для выключения весов нажмите на кнопку включения/выключения или дождитесь автоматического отключения через несколько секунд.

РЕЖИМ СЧЕТЧИКА:

Весы имеют 4 разновидности режима счетчика: на 25, 50, 75 и 100 предметов.

- Включите весы и дождитесь, пока на дисплее отобразится значение 0.0.
- Поместите 25/50/75/100 предметов на центр измерительной платформы.
- Нажмите и удерживайте кнопку «PCS» в течение 2 секунд, на дисплее не появится номер, после этого с помощью кнопки «M» выберите количество взвешиваемых предметов (25/50/75/100).
- После этого нажмите кнопку «PCS» еще раз, чтобы весы перешли в режим счетчика. Теперь вы можете добавлять или убирать предметы с измерительной платформы. На дисплее будет отображаться количество объектов на весах.
- Для того чтобы вернуться в режим взвешивания, нажмите кнопку «M». Весы покажут общий вес предметов, находящихся на измерительной платформе. Для возвращения в режим счетчика просто нажмите кнопку «PCS».

КАЛИБРОВКА:

Калибровка перед первым использованием не требуется. Выполняйте калибровку только в том случае, если весы взвешивают неправильно.

- В режиме взвешивания нажмите и удерживайте кнопку «M/MODE» в течение нескольких секунд, на дисплее отобразится калибровочный вес по умолчанию или вес предыдущего взвешивания.
- Если Вам необходимо выбрать другой калибровочный вес, нажмите кнопку «M/MODE» снова. Есть несколько калибровочных весов, выберите тот, который Вам нужен. После подтверждения калибровочного веса нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», и на дисплее отобразится «CAL» – необходимый калибровочный вес.
- Поместите необходимый калибровочный груз на панель и снова нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», на экране отобразится «PASS», калибровка завершена, снимите калибровочный груз, чтобы использовать весы.

Пожалуйста, старайтесь использовать максимальный калибровочный вес, чтобы обеспечить большую точность весов.

Если при включении весы показывают «OUT2», откалибруйте их в соответствии с методом, указанным ниже:

- Выключите весы.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» и кнопку «M/MODE» одновременно в течение нескольких секунд, пока на экране не появится несколько цифр.
- Нажмите кнопку «M/MODE», чтобы выбрать максимальный вес, затем нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», на дисплее отобразится несколько цифр.
- Снова нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», будет мигать слово "CAL" и отобразится определенный вес. Поместите необходимый калибровочный груз на панель и нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.». На экране появится надпись «PASS», калибровка завершена.

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ:

- Включите весы. На дисплее отобразится «0.00».
- Нажмите кнопку «T», на дисплее высветится «00».
- Нажмите кнопку «M», чтобы настроить время автоматического отключения. «00» означает ручное отключение. «60» означает, что он выключится через 1 минуту неиспользования. «120» - через 2 минуты неиспользования. «180» - через 3 минуты неиспользования.
- Затем нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», чтобы подтвердить время выключения. На дисплее появится надпись "PASS", настройка завершена.

1. **ИНДИКАТОРЫ:** «OUT2» - требуется калибровка. «EEEE» - индикатор перегрузки. «Lo» - низкий заряд батарейки. «UN2T» - используйте весы в более устойчивом положении.

РАБОТА БАТАРЕЙКИ: Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность. Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

ЧИСТКА И УХОД

Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. В случае попадания жира, острого соуса, уксуса, фруктового сока или другого агрессивного вещества на поверхность весов немедленно очистите их.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА И УХОД.
- Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен.
- При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

РЕАЛИЗАЦИЯ: Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ: Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диапазон измерений	Точность измерений
STINGRAY ST-SC5102A	0.1-3000 г	0.1г
STINGRAY ST-SC5102B	0.1-500 г	0.1



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ и ТР ТС.

Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте <http://stingray.ru>

Поставщик-дистрибьютор: ООО «Валерия», 188670, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А, тел/факс 8(812) 325-23-34

Изготовитель:

Cosmos Far View International Limited
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед
Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай
Сделано в Китае.

Импортер/ Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО "Бриз", Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, дом 93, литер А, помещение 7-Н, офис 5, тел/факс 8(812) 325-23-48

КАЗ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіпте қолдануға арналмаған. Бөлменің сыртында пайдаланбаңыз. Аспапты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз. Аспап физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспапты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек. Сақтау кезінде таразыда ешқандай зат болмағанын байқаңыз. Таразының ішкі механизмдеріне май жақпаңыз. Таразыны құрғақ жерде сақтаңыз. Таразыға асыра жүк салмаңыз. Таразыны қатты жүктемеңіз және соқпаңыз. Таразыны күн сәулесі, жоғары температура, ылғал мен шаң тиюден қорғаңыз.
- Аспапты орамынан шығарып, барлық жапсырманы алып тастаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Таразыны тазалау үшін аздап ылғал матаны пайдаланыңыз. Таразыны суға батырмаңыз. Тазалау үшін абразивті құралдар, органикалық еріткіштер мен агрессивтік сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Май, ащы тұздық, сірке суы, жеміс шырыны немесе басқа агрессивті зат таразының бетіне тиген жағдайда оны бірден тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	Ең үлкен салмағы	өлшеу диапазоны
STINGRAY ST-SC5102A	0.1-3000 г	0.1г
STINGRAY ST-SC5102B	0.1-500 г	0.1

Өндіруші зауыт:

COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
Қытайда жасалған

КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді. Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескетпей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.