


Приложение Б, информационное, справочное

KPATOH

Перфоратор RH-1700-50max. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Приложение Б, информационное, справочное

Перфоратор RH-1700-50max. Схема сборки, лист 2 - листов 2

КРАТОН

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Кольцо
4	Втулка разблокировочная
5	Пружина
6	Кольцо уплотнительное
7	Кольцо
8	Манжета
9	Кольцо стопорное
10	Штифт
11	Цилиндр
12	Шарик
13	Кольцо уплотнительное
14	Кольцо уплотнительное
15	Ударник
16	Втулка
17	Кольцо стопорное
18	Подшипник 61910
19	Шайба
20	Кольцо уплотнительное
21	Штифт
22	Шпонка
23	Цилиндр
24	Корпус
25	Винт
26	Шайба пружинная
27	Кольцо
28	Демпфер
29	Шайба фасонная
30	Кольцо стопорное
31	Кольцо
32	Пружина
33	Муфта
34	Колесо зубчатое коническое
35	Кольцо
36	Молоток
37	Кольцо
38	Палец поршневой
39	Поршень

40	Шатун
41	Подшипник игольчатый HK1420
42	Кольцо стопорное
43	Подшипник игольчатый RNA4908
44	Корпус редуктора
45	Крышка
46	Штифт
47	Прокладка
48	Подшипник игольчатый NK12/12
49	Кольцо
50	Вал
51	Кольцо стопорное
52	Вал-шестерня
53	Подшипник 6202
54	Кольцо стопорное
55	Ступица
56	Колесо зубчатое
57	Шарик
58	Пружина
59	Диск
60	Кольцо стопорное
61	Шайба
62	Шайба
63	Колесо зубчатое
64	Шпонка
65	Колесо зубчатое
66	Вал коленчатый
67	Подшипник 6205
68	Кольцо стопорное
69	Шпонка
70	Колесо зубчатое
71	Подшипник игольчатый NK14/12
72	Крышка
73	Подшипник 6301
74	Ротор
75	Втулка
76	Подшипник 628
77	Винт
78	Диффузор

79	Статор
80	Пружина
81	Корпус
82	Шайба
83	Винт
84	Щеткодержатель
85	Щетка угольная
86	Крышка
87	Крышка
88	Винт
89	Рукоятка
90	Винт
91	Шайба пружинная 5
92	Шайба
93	Переключатель
94	Пружина
95	Кнопка
96	Корпус левый
97	Соединитель
98	Демпфер
99	Корпус правый
100	Винт
101	Ручка левая
102	Винт
103	Выключатель
104	Конденсатор
105	Регулятор электронный
106	Прижим
107	Муфта
108	Кабель электропитания
109	Ручка правая
110	Гайка
111	Болт
112	Держатель
113	Хомут
114	Рукоятка
115	Ручка