


ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Портативный саундбар
SA-2000

Внимание! При покупке портативной беспроводной Bluetooth-колонки требуйте заполнения гарантийного талона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной Bluetooth 5.0

Воспроизведение с карты памяти TF

Воспроизведение с USB- накопителя

FM радио

Поддерживаемый аудиоформат MP3 AUX-вход

Мощность динамика 6 Вт

Диапазон частот 80 Гц - 180 кГц

Чувствительность: ≥ 65 дБ

Встроенный Li-Ion аккумулятор 1200 мАч, 5В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Беспроводная колонка, USB и AUX кабель для зарядки, инструкция, гарантийный талон, индивидуальная упаковка


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство, либо изменять его конструкцию.
- Оберегайте устройство от ударов, резких толчков, падений и перепадов температур.
- Если вы принесли устройство с мороза, необходимо выдержать его 3 часа при комнатной температуре перед включением.
- Не используйте в условиях повышенной влажности и высокой температуры.
- Используйте устройство вдали от огня.
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования.
- Не устанавливайте устройство на другие электрические приборы.
- При обнаружении неисправностей, ремонт необходимо осуществлять только в сервисных центрах.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для воспроизведения звука в бытовых условиях.

ОПИСАНИЕ



1. Кнопка включения/выключения
2. Увеличение громкости / переход к следующему треку
3. Уменьшение громкости / переход к предыдущему треку
4. Кнопка «вызов» / пауза
5. Выбор режима



Разъемы

1. Разъем для Micro SD/TF-карт
2. Разъем AUX линейный/наушники
3. Разъем DC 5V (micro USB) для зарядки (5В)
4. Разъем USB



РАБОТА

- Расположите устройство на гладкой сухой устойчивой горизонтальной поверхности.
- Для включения устройства нажмите и удерживайте  в течение двух секунд. При включении/выключении звуковой сигнал оповестит о правильном приеме команды.
- Для дальнейшей работы и выбора режима используйте кнопку  «выбор режима».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH

Чтобы подключить ваше устройство к динамику без использования кабеля, активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выберите «SA-2000» из найденных устройств. Звуковой сигнал оповестит вас об успешном соединении.

В этом режиме можно слушать музыку, воспроизводимую на вашем мобильном устройстве, а также отвечать на звонки в режиме громкой связи. Для этого вам необходимо будет нажать на кнопку  один раз. Если вы хотите отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку . Внимание! Функция громкой связи возможна только при подключении к Bluetooth.

РЕЖИМ FM-РАДИО

Чтобы выбрать радиостанцию, нажмите на кнопку  или  чтобы добраться до нужной станции.

Чтобы настроить радиостанции, нажмите на  один раз. По окончании поиска динамик автоматически сохранит найденную частоту.

РЕЖИМ TF-КАРТЫ

Как только TF-карта будет вставлена, динамик автоматически начнет воспроизводить содержащиеся на ней песни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

После подключения кабеля AUX динамик автоматически начнет воспроизводить музыку/песни, воспроизводимые с вашего устройства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Для увеличения громкости удерживайте кнопку , пока громкость не достигнет нужного тона.

Для уменьшения громкости удерживайте кнопку , пока громкость не достигнет нужного тона.

Для того, чтобы поставить песню на паузу нажмите на кнопку . Для того, чтобы продолжить воспроизведение, нажмите на кнопку  еще раз. Данная функция не доступна в режиме FM-радио.

Чтобы вернуться к предыдущей песне, нажмите кнопку  один раз.

Чтобы перейти к прослушиванию следующей песни, нажмите кнопку  один раз.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для экономии энергии аккумуляторной батареи не забывайте выключать устройство, если вы не собираетесь использовать её ближайшее время.

О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искажения и шумы при воспроизведении. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель из комплекта поставки, подключив его в гнездо «DC 5V» (micro USB) и в разъем USB включенного компьютера или совместимого зарядного устройства 5V 1A (приобретается отдельно).

Время до полной зарядки составит примерно 3 часа.

Время работы без подзарядки до 4 часов.

Хранение и транспортировка

Хранить прибор рекомендуется в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C.

Транспортировка: рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии – 6 месяцев.

Срок службы – 2 года.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и производственные дефекты.

Гарантия распространяется, только если устройство эксплуатировалось согласно инструкции, в него не было внесено никаких изменений, и оно не ремонтировалось никем, кроме специалиста сервисного центра. Упаковка должна быть сохранена.

Состав (материал): пластмасса, металл.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Изготовитель-Экспортёр: Guangzhou Joysun Computer Technology CO.,Ltd (Гуаньчжоу Джойсунь Компьютер Текнолоджи Ко.,Лтд) Адрес: ROOM 2705 RENFENG BUILDING, NO.490, TIANHE EAST ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA (Рум 2705 Жэньфэн Билдинг, №490, Тианхэ Ист Род, Тианхэ Дистрикт, Гуаньчжоу, Китай).

Страна-изготовитель: Китай.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "ТОП-Импорт".

Юридический адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д.10, лит.Э.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА