



ООО «СМ»

ИНН 5032148168, КПП 503201001, ОГРН 1065032049246

143080, РФ, Московская область, г. Одинцово, д.п. Лесной городок, ул.
Фасадная, д. 2, корпус 1, помещение № НП-1, этаж 3, кабинет 31



Описание

Металлическая двухъярусная кровать является лучшим вариантом кроватей для общежитий. Благодаря не высокой цене и качественным материалам, двухъярусные металлические кровати пользуются большим спросом. Кровати эконом класса приобретаются для ремонтных бригад, строителей и рабочих, и размещаются в строительных вагончиках, бытовках, рабочих общежитиях.

Дополнительно возможно укомплектовать двухъярусную кровать ограничителями и лестницей, а также прочными ламелями.

Характеристика двухъярусных металлических кроватей

- Тип:	двухъярусная металлическая кровать эконом класса для рабочих;
- Выпускаемые размеры спального места:	700 x 1900 , 800 x 1900, 900 x 1900, 900 x 200;
- Габаритные размеры:	700 x 1964, 800 x 1964, 900 x 1964, 900 x 2064;
- Высота спального места:	400/1300;
- Основание кровати:	сетка сварная с размером ячеек 50x100x3,7, 100x100x3,7;
- Способ соединения:	клин;
- Профиль:	труба 20ммx40мм;
- Спинка:	труба круглая диаметром 32 мм;
- Тип краски:	порошковая;
- Возможный вариант цвета:	серый или под заказ;
- Усиление (ребра жесткости):	в зависимости от модели;
- Лестница:	в зависимости от модели;
- Ограничитель:	в зависимости от модели;
- Вес:	30 кг.
- Максимальная нагрузка на спальное место:	120 кг.

ПОРЯДОК СБОРКИ



Во избежание перекосов и других дефектов при сборке изделия, сборку нужно производить на ровном полу. Перед началом работы определите назначение каждой детали.

Сборку производить в следующей последовательности:

- 1.1. Спинки кровати установить в вертикальное положение на поверхность пола.
- 1.2. В петли спинок установить каркас ложе. С помощью молотка через деревянную прокладку забить крючки в петли кровати, совместив отверстия в петлях и крючках.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Общие требования

1. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С».
4. Кровати допускается эксплуатировать с матрасом любого наполнения.
5. Кровати эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-28°C и относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
6. Металлические поверхности устойчивы против воздействия влаги, однако их надо беречь от механических повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантия на изделия распространяется при условии соблюдения требований транспортировки, хранения, эксплуатации, правил сборки. Гарантийный срок эксплуатации: - при использовании в общественных помещениях - 31 календарный день.
2. За покупку изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несёт.
3. Претензии на дефекты производственного характера принимаются через торговое предприятие - предприятием изготовителем.
4. Не выбрасывайте маркировочный ярлык - он может Вам понадобиться в том случае, если Вы выявили дефекты на изделии, которое приобрели.

Генеральный директор



Уктамов Бахром Уктамович