

СТРЕМЯНКА

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Стремянка - это раскладная лестница, предназначенная для хозяйственных нужд и ремонтных работ на высоте. Надежная конструкция состоит из двух секций, одна из которых имеет ступени.

Стремянка понадобится при проведении строительно-отделочных работ в доме, для бытовых нужд, при сборке урожая или обрезке деревьев в саду, а также для эксплуатации в магазинах или на складах.

- Алюминиевая конструкция делает стремянку легкой и прочной, ее можно эксплуатировать внутри помещений и на улице, так как она не подвержена коррозии.
- Для удобства и безопасности пользования ступени имеют широкую рифленую поверхность - ноги не соскальзывают и меньше устают.
- Максимальная нагрузка на стремянку составляет 150 кг.
- При хранении и транспортировке стремянка занимает не много места.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Изделие. 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации. . . . 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	24.205	24.207	24.209	24.212	24.214
Грузоподъемность, кг	150	150	150	150	150
Количество ступеней, шт	2	3	4	5	6
Высота максимальная, м	0,45	0,69	0,93	1,17	1,41
Высота уровня, мм	245	245	245	245	245
Ширина общая, мм	465	465	465	465	465
Ступень ДхШ, мм	280x180	280x180	280x180	280x180	280x180
Высота сложенной, мм	640	1230	1490	1750	2020
Температурный диапазон, °C	от -20 до +50				
Вес нетто, кг	2,7	4,2	5,2	6,9	8
Вес брутто, кг	2,9	4,52	5,55	7,32	8,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	650x470x265	1240x470x265	1500x470x265	1760x470x265	2030x470x265

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Стремянка должна храниться в сухом, проветриваемом помещении. Избегайте чрезмерно высокой температуры.
2. Храните вдали от детей.
3. Для лучшей работы в зависимости от фактического использования периодически очищайте и смазывайте петли жидким машинным маслом.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием стремянки, во избежание травм, необходимо прочитать инструкцию и соблюдать все предписания на предупреждающих этикетках изделия!

ВНИМАНИЕ! ОПАСНО! Металл проводит электричество! Не позволяйте стремянке или любой ее части контактировать с электрическими проводами.

1. Соблюдайте максимально допустимую нагрузку на стремянку (150 кг).
2. Следите за опорами стремянки, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Не используйте стремянку в качестве приставной лестницы.
4. Необходимо обеспечить устойчивость стремянки, устанавливая её на горизонтальной нескользкой и достаточно твёрдой поверхности.
5. Не ставьте стремянку на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, плёнки и т.д.).
6. Всегда используйте прочную и нескользящую обувь.
7. Не пользуйтесь на стремянке веществами и приборами, представляющими собой дополнительную опасность, например, опасными веществами, аппаратами для мойки высокого давления, сварочными аппаратами и т.д.
8. Не свешивайтесь в стороны (опасность опрокидывания!). При необходимости, всегда переставляйте стремянку.
9. Соблюдайте безопасное расстояние до электрической проводки.
- 10.
11. Прислоняйте стремянку только к прочным объектам, которые обеспечат надлежащую опору. При необходимости пользуйтесь дополнительными принадлежностями, обеспечивающими устойчивость конструкции.
12. Используйте страховочные пояса и другие страховочные устройства.
13. Не заставляйте какими-либо предметами поверхности в районе подъёма и спуска.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 134-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКА О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: ☐ гарантийный ☐ послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: ☐ гарантийный ☐ послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.