





















1A Установка вверху оконного проема
Терезе ойынның üstünө орнату



1B Установка на стену
Қабыргага орнату



1C Установка на раму окна
Терезе жақтауына орнату



RU/BY: ВНИМАНИЕ!

Существует риск запутывания и удушения
свисающими шнурками. Позаботьтесь о том, чтобы
шнуры были недоступны для детей. Оберните шнур
вокруг специального фиксатора или крючка, чтобы
ребенок не смог до него дотянуться.

KZ: ЕСКЕРТІ!

Үрлемелі шнурмен үрлеу және тұндыру құлпі бар.
Балалар балалар үшін қол жеткізу есебін ұмыттыңыз.
Баланың оған деңгей созылуы мүмкін болмай үшін
арнайы бекіткіштің немесе інтекстің айналасында
салты орнайы.

