


**Аромат
домашнего
уюта!**



**Ароматизатор
КТ-3843**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ароматизатора.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Ароматизатор КТ-3843 — компактный прибор, который поможет наполнить помещение небольшой площади приятным ароматом. Добавьте в резервуар несколько капель эфирного масла или специальный аромавоск, чтобы создать вокруг приятный и ненавязчивый аромат. Устройство будет распространять запах вокруг области его размещения.


Для ароматизации используют эфирное масло или аромавоск, который после нагрева начинает источать аромат. После этого аромат выдувается наружу потоком воздуха, создаваемым вентилятором, встроенным в основание прибора.

Прибор имеет простое управление двумя кнопками. При включении ароматизации вы выбираете, через какое время устройство автоматически выключится: через 1, 2 или 3 часа. Можно включить подсветку с плавной сменой интенсивности свечения или выбрать режим непрерывной подсветки. Непрерывная подсветка имеет два уровня яркости. Устройство можно использовать как ночник, не включая ароматизацию.

Комплектация

1. Ароматизатор — 1 шт.
 - Основание с уплотнительным кольцом в месте установки резервуара — 1 шт.
 - Резервуар с крышкой — 1 шт.
 - Крышка ароматизатора — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально


Устройство таймера





Kitfort

Панель управления



Нажатие на **кнопку «Подсветка»** включает и выключает подсветку, переключает режимы подсветки:

- первое нажатие — включение подсветки с плавной сменой интенсивности света;
- второе нажатие — включение яркой непрерывной подсветки;
- третье нажатие — включение тусклой непрерывной подсветки;
- четвертое нажатие — выключение подсветки.

Также одновременно выключить подсветку и ароматизацию можно, нажав и удерживая 3 секунды кнопку «Подсветка».

Нажатие на **кнопку «Ароматизация»** включает и выключает ароматизацию:

- первое нажатие — включение ароматизации на 1 час;
- второе нажатие — включение ароматизации на 2 часа;
- третье нажатие — включение ароматизации на 3 часа;
- четвертое нажатие — выключение ароматизации.

Нажмите и удерживайте кнопку «Ароматизация», чтобы выключить ароматизацию.

Индикатор таймера показывает, какое время работы ароматизации выбрано.

При включении ароматизации в основании устройства начинает работать нагревательный элемент, который подогревает резервуар с эфирным маслом или ароматом. Далее аромат выдувается наружу потоком воздуха, создаваемым вентилятором, встроенным в основание прибора. По истечении времени таймера подсветка и ароматизация автоматически выключатся.

Индикатор «Питание» горит, когда устройство подключено к сети питания. Однако в случае, если включена ароматизация, но подсветка выключена, индикатор «Питание» погаснет и будет гореть только индикатор таймера, соответствующий времени работы ароматизации.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание прибора сухой мягкой тканью. Вымойте крышку ароматизатора и резервуар с крышкой в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Тщательно просушите устройство.

Использование

1. Установите основание ароматизатора на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Поверхность должна быть чистой, потому что воздух поступает в прибор через воздухозаборные отверстия, расположенные на дне основания.
2. Снимите крышку ароматизатора, потянув ее вверх.
3. Достаньте резервуар с крышкой. Убедитесь, что в месте установки резервуара в основании ароматизатора находится уплотнительное кольцо. Снимите крышку резервуара и установите резервуар без крышки в основание.
4. Добавьте эфирное масло или аромавоск в резервуар. Не заполняйте резервуар более чем наполовину.

Внимание! Данный прибор используется без воды. Не наливайте внутрь основания прибора или резервуар воду во избежание порчи устройства.

5. Установите крышку ароматизатора на основание прибора.
6. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C на основании. Другой конец подключите к источнику питания.
7. Нажимайте на кнопку «Подсветка», чтобы включить, настроить или выключить подсветку.
8. Нажимайте на кнопку «Ароматизация», чтобы включить ароматизацию на 1, 2 или 3 часа, а также выключить ароматизацию.

Внимание! Не переносите и не двигайте прибор, если в резервуаре находится масло или расплавленный воск.

9. По истечении времени таймера подсветка и ароматизация автоматически выключатся. Отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства. Если в резервуаре осталось эфирное масло или воск, то закройте резервуар крышкой.

Об использовании эфирных масел

В данном разделе приведены некоторые советы по использованию эфирных масел.

Рекомендуется использовать 100% натуральные эфирные масла или сертифицированные ароматные смеси с качественным составом. Вдыхание синтетических и ненаатуральных масел может оказать пагубное влияние на здоровье человека.

Натуральные эфирные масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.

Не наносите неразбавленное эфирное масло прямо на кожу и не глотайте его. При попадании масла на кожу, смойте водой. Если вы проглотили масло, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следите за тем, чтобы масло не попало вам в глаза. В таком случае немедленно промойте глаза водой. Если раздражение не исчезнет, обратитесь к врачу.

Храните эфирное масло в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.



Используйте эфирные масла в соответствии с их сроком годности: в течение одного года после первого открытия и в течение шести месяцев для citrusовых эфирных масел.

Список популярных эфирных масел, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:

- *Цитрусовые*. Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и бессонницы. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.
- *Мята, базилик*. Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица*. Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево*. Помимо защиты от вирусов и микробов помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот*. Помогает для борьбы с грибок в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда*. Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с апатией и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята* применяются при простудных заболеваниях.

Эфирные масла являются полностью натуральным продуктом, получаемым из растений. Ароматизаторы производят из эфирных масел. Они более маслянистые, могут оставлять жирные пятна и не обладают лечебными свойствами.

В резервуар ароматизатора можно добавить аромавоск — это тающий воск, который представляет собой кусочки ароматизированного эфирными маслами воска. Нагреваясь, воск плавится и отдает аромат.

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Протирайте основание ароматизатора влажной, а затем сухой тканью.

Вымойте крышку ароматизатора и резервуар с крышкой в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы.

Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь основания устройства, на панель управления, в область разъема для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Если ароматизатор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части прибора, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включен	Для работы устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ~5 В, 2 А
2. Мощность: 11 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Таймер: 1, 2, 3 ч
5. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
6. Размер устройства: 108 × 108 × 127 мм
7. Размер упаковки: 132 × 132 × 171 мм
8. Вес нетто: 0,67 кг
9. Вес брутто: 0,85 кг



Kitfort

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электронике Ко., Лтд. 3/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь основания устройства, на панель управления, в область разъема для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте ароматизатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Отсоедините шнура USB Type-C сначала от источника питания, а затем от устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Не заливайте воду в основание прибора или резервуар во избежание поломки. Этот прибор работает без воды.
9. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте ароматизатор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов, внутрь основания устройства, на панель управления, разъем для шнура USB Type-C, а также на шнур USB Type-C.
17. Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите.
18. Не используйте устройство возле источников огня. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87