

Инструкция по эксплуатации садово-паркового (уличного) светильника со светодиодами (артикул указан на упаковке)

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник может устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений. При наружной установке необходимо учитывать IP (степень защиты от пыли и влаги). Следует организовать влагозащищенное подключение к сети.

В качестве источника света используются ультраяркие светодиоды со сроком службы 50000 часов, и, в отличие от классических источников света, не требуют замены в течение всего срока эксплуатации светильника.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	указана на упаковке
Нормируемое напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Световой поток	указан на упаковке
Цветовая температура	указана на упаковке
Тип и кол-во LED	указаны на упаковке
Класс энергоэффективности	указан на упаковке
Класс защиты от поражения электрическим током	указан на упаковке
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды	Указана на упаковке
Материал корпуса	указан на упаковке
Размеры светильника (Д x Ш x В)	указаны на упаковке
Диапазон рабочих температур	- 20 ...+40° C
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Коэффициент пульсации	< 5%
Срок службы	50 000 часов
Вес изделия	указан на упаковке

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.



Внимание!

На время установки светильника выключайте электропитание в сети.
Не допускайте попадания реагента и удобрений на светильник.

Установка и обслуживание

- Для грунтовых светильников необходимо подготовить бетонное основание.
- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите электропитание.
- Подсоедините светильник к сети питания и заизолируйте соединение.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите электрическое питание.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Избегайте использования растворителей и других агрессивных реагентов.

Требования по технике безопасности

ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном электропитании.

Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

При обнаружении неисправности обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неисправностей. Установка светильника производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура - 20 ... + 40 °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в транспортной упаковке в отопляемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура - 20 ... + 40 °C при относительной влажности воздуха до 80 %.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки и/или эксплуатации, и/или транспортировки, и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Модель /артикул _____

Штамп магазина: _____



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, Guangdong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.