



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO



WATTICO.RU

## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO

Благодарим Вас за приобретение нашего внешнего аккумулятора WATTICO Airbank PRO.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### Технические характеристики

Ёмкость:	3,7В/27000 мАч/99,9 Втч
Ёмкость батареи:	22,2В/4500 мАч/99,9 Втч
Вход USB-C1:	5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А
Вход постоянного тока:	12-24В/3А
Выход USB-A:	4,5В/5А, 5В/4,5А, 9В/2А, 12В/1,5А
Выход USB-C1:	5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
Выход USB-C2:	5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А
Выход постоянного тока:	12В/5А, 16,5В/4А, 20В/3,5А, 24В/3,5А
Беспроводная зарядка:	10 Вт (макс.)
Размер:	130 * 75 * 50 мм
Вес нетто:	590 г



## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO

### Содержимое упаковки

Внешний аккумулятор x1	Кабель USB-C - USB-C (E-Mark) x1
Руководство пользователя x1	Адаптеры DC 8+1 x

### Обозначение частей устройства



## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO

### Зарядка внешнего аккумулятора

1. Для зарядки внешнего аккумулятора рекомендуется использовать фирменное зарядное устройство TYPE-C (рекомендуемая мощность PD 60 Вт и выше), которое может полностью зарядить внешний аккумулятор в течение 2 часов.

2. Пользователи также могут использовать адаптер постоянного тока 20 В / 3 А (60 Вт) ин-

терфейс DC5521 (рекомендуется выше 60 Вт) для зарядки внешнего аккумулятора, который может быть полностью заряжен за 2 часа.

Вход постоянного тока поддерживает солнечную зарядку MPPT мощностью 60 Вт, а время полной зарядки от солнечной панели зависит от мощности солнечной панели и интенсивности солнечного света.

WATTICO Solar Travel 40 зарядит данный внешний аккумулятор за 3-3,5 часа.

Чтобы приобрести солнечную панель WATTICO Solar Travel мощностью 40 Вт перейдите по QR-коду или напишите нам в WhatsApp +7 962 396-21-52



WATTICO Solar Travel 60 зарядит данный внешний аккумулятор за 2-2,5 часа.

Чтобы приобрести солнечную панель WATTICO Solar Travel мощностью 60 Вт перейдите по QR-коду или напишите нам в WhatsApp +7 962 396-21-52



## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO

### Светодиодный дисплей



### Зарядка ваших устройств

1. Выход USB-A подходит для зарядки смартфонов (поддерживает быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт), планшетов и других цифровых устройств.

2. Выход USB-C2 подходит для зарядки смартфонов (поддерживает быструю зарядку мощ-

ностью до 30 Вт), планшетов и других цифровых устройств.

3. Вход/Выход USB-C1 подходит для зарядки ноутбуков (поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт), смартфонов, планшетов и других устройств.

### Зарядка устройств через вход постоянного тока

1. При зарядке устройств постоянного тока выберите подходящий разъем или кабель.

2. Нажмите и удерживайте кнопку установки напряжения выхода постоянного тока в течение 2-3 секунд. Первоначально на цифровом дисплее будет мигать напряжение 12 В. Нажмите, чтобы переключиться между значениями 16 В, 20 В и 24 В. Пожалуйста, выберите напряжение в соответствии с требованиями вашего устройства.

3. Как только выбранное напряжение перестанет мигать, выход постоянного тока выдаст соответствующее напряжение. Чтобы изменить напряжение, нажмите и удерживайте кнопку установки напряжения выхода постоянного тока в течение 3 секунд, чтобы отключить текущее выходное напряжение.

4. Как отключить выход постоянного тока: Нажмите и удерживайте кнопку «V» 3 секунды, чтобы отключить выход постоянного тока.

## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO

5. Как отрегулировать выходное напряжение постоянного тока:

(1) Если выход постоянного тока закрыт, нажмите и удерживайте кнопку «V», чтобы включить выход постоянного тока, а затем нажмите, чтобы выбрать соответствующее рабочее напряжение. (

2) Когда выход постоянного тока работает, нажмите и удерж-

ивайте кнопку «V», чтобы отключить выход постоянного тока, а затем выполните описанные выше действия, чтобы перезапустить выход постоянного тока, и повторно выберите соответствующее напряжение.

**Примечание:** Выход постоянного тока автоматически отключится через 2 часа какой-либо нагрузки.

### Беспроводная зарядка

Нажмите кнопку питания один раз, чтобы активировать функцию беспроводной зарядки. Индикатор беспроводной зарядки подтвердит включение функции беспроводной зарядки. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 10 Вт и включает в себя функцию магнитного

притяжения. Для устройств, не обладающих функцией магнитного притяжения, расположите центр устройства как можно ближе к центру области беспроводной зарядки внешнего аккумулятора.

**Примечание:** Некоторые беспроводные наушники могут быть несовместимы с беспроводной зарядкой.

### Указания по применению

1. Вход постоянного тока и USB-C1 подключены к одной цепи, поэтому эти два входа не могут работать одновременно.

2. Функция быстрой зарядки будет отключена, если к выходам USB-A и USB-C2 одновременно подключены другие устройства.

3. Чтобы продлить срок службы внешнего аккумулятора, пожалуйста, отсоединяйте заряд-

ный кабель после полной зарядки.

4. Храните устройство вдали от источников тепла или холода, а также от легковоспламеняющихся веществ.

5. Проводите полный цикл зарядки/разрядки не реже одного раза в четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы встроенной батареи.

## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР AIRBANK PRO

6. При длительном хранении внешнего аккумулятора без использования рекомендуется поддерживать уровень заряда примерно в 50%.

7. При подаче питания на разные устройства, данные устройства будут заряжаться, а зарядный кабель будет терять

10-20% заряда. Рекомендуется использовать оригинальный кабель.

8. Не рекомендуется использовать данное устройство при температуре ниже 0 °C или выше 40 °C, чтобы избежать непоправимого повреждения встроенной батареи.

### Часто задаваемые вопросы

1. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжается?

Проверьте, правильно ли подключен адаптер для зарядки, включена ли зарядка от сети переменного тока напряжением 100-240 В. Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной профессиональной консультации.

2. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжает другие устройства?

Убедитесь, что зарядный кабель подключен в правильный вход внешнего аккумулятора, или, пожалуйста, убедитесь, что выходное напряжение этого внешнего аккумулятора соответствует напряжению зарядки вашего устройства. Для получения этой информации обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, этикетке продукта или адаптеру.

### Гарантия

Мы предоставляем нашим клиентам полную гарантию на протяжении 12 месяцев с даты покупки.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

### Условия предоставления гарантии

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### Условия прерывания гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

### С условием гарантии согласен

Дата продажи

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя) М.П.

Продающая организация \_\_\_\_\_

Фамилия и подпись продавца \_\_\_\_\_