

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



LEONORD®



Утюг-отпариватель LE -1809

www.leonord.ru

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника LEONORD станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждение сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимательно! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Утюг-отпариватель не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Пользуйтесь утюгом-отпаривателем только на устойчивой гладильной доске.
- При помещении утюга-отпаривателя на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а так же перед заливом или сливом воды.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливаете другие жидкости внутрь прибора. Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования прибора.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут повредить подошву утюга.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Крышка для резервуара для воды должна быть закрыта во время использования.
- Выполняйте все требования инструкции.



Перед первым использованием

- На некоторые детали утюга-отпаривателя при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах.
Через некоторое время дым и запах исчезнут.
- Снимите все упаковочные материалы, в том числе защитный стикер (если он есть) с подошвы утюга, и протрите подошву мягкой салфеткой.

Эксплуатация

- Вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока с напряжением 220-240 В. Горит красный индикатор, прибор подключен к сети электропитания. Нажмите кнопку SET, на дисплее мигают цифры от 9 до 1 – время готовности прибора к работе.
- При помощи кнопки SET вы можете выбрать нужный вам режим:



на дисплее горит 0 – режим работы без пара

на дисплее горит 1 – 1-й режим работы с паром



на дисплее горит 2 – 2-й режим работы с паром

Наполнение резервуара для воды

- Перед тем как залить воду убедитесь, что утюг отключен от электросети.
- Поставьте утюг горизонтально, на подошву.
- Аккуратно залейте воду в резервуар. Внимание! Используйте только дистиллированную, очищенную или кипяченую воду.
- Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования.
- Во избежание переполнения резервуара для воды, не наливайте воду выше отметки «max».
- В конце работы необходимо полностью удалить оставшуюся воду из резервуара.

Сухая гладка

- Вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока с напряжением 220-240 В. Горит красный индикатор, прибор подключен к сети электропитания. Нажмите кнопку SET, на дисплее мигают цифры от 9 до 1 – время готовности прибора к работе.
- **При помощи кнопки SET вы можете выбрать нужный вам режим:**
 **на дисплее горит 0 – режим работы без пара**

Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем налейте воду.

Отпаривание

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока с напряжением 220-240 В. Горит красный индикатор, прибор подключен к сети электропитания. Нажмите кнопку SET, на дисплее мигают цифры от 9 до 1 – время готовности прибора к работе.
- **При помощи кнопки SET вы можете выбрать нужный вам режим:**
 **на дисплее горит 0 – режим работы без пара**
 **на дисплее горит 1 – 1-й режим работы с паром**
 **на дисплее горит 2 – 2-й режим работы с паром**

Под ручкой расположена клавиша подачи пара. Вы можете удерживать ее или можете зафиксировать при помощи фиксатора, расположенного на клавише.

Вертикальное отпаривание

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока с напряжением 220-240 В. Горит красный индикатор, прибор подключен к сети электропитания. Нажмите кнопку SET, на дисплее мигают цифры от 9 до 1 – время готовности прибора к работе.
- **При помощи кнопки SET вы можете выбрать нужный вам режим:**



на дисплее горит 0 – режим работы без пара



на дисплее горит 1 – 1-й режим работы с паром



на дисплее горит 2 – 2-й режим работы с паром

Под ручкой расположена клавиша подачи пара. Вы можете удерживать ее или можете зафиксировать при помощи фиксатора, расположенного на клавише.

- Держите утюг-отпариватель вертикально.

Автоматическое отключение

Данная модель утюга-отпаривателя оснащена дополнительной функцией «автоматическое отключение». Если, находясь в горизонтальном положении, утюг-отпариватель не двигается более 30 секунд, электронный предохранитель автоматически отключает нагревательный элемент. В вертикальном положении нагревательный элемент отключается, если утюг не двигается в течение 8 минут.

Функция «капля-стоп»

Данная модель утюга оснащена механизмом защиты от случайного протекания воды из подошвы утюга во время глажки, позволяя гладить самые деликатные вещи.

Функция Auto-lift

Ваша модель утюга-отпаривателя оснащена функцией auto-lift, которая приводит утюг в вертикальное положение (на пятку), в случае если вы оставили утюг в горизонтальном положении, на подошве, что поможет уберечь вашу вещь.



Завершение работы

- Установите регулятор подачи пара в режим без пара.
- Отключите утюг-отпариватель от электросети, удалите из резервуара оставшуюся воду и дайте утюгу-отпаривателю полностью остыть.
- Поставьте утюг-отпариватель на пятку.

Очистка

- Перед очисткой утюга-отпаривателя убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте для очистки подошвы абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- При необходимости протрите подошву утюга мягкой салфеткой.

Хранение

- Чтобы не повредить подошву, храните утюг на плоской, устойчивой поверхности.
- Храните прибор в сухом прохладном месте
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

- Мощность 1800 Вт.
- Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц.
- Гарантийный срок: 2 года.
- Срок службы: 5 лет.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Назначение прибора: утюг-отпариватель предназначен для глажки и отпаривания белья от сети переменного тока.

Дата изготовления указана на упаковке.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, зайдите на сайт www.leonord.ru или обратитесь в сервисный центр в вашем городе (номера телефонов указаны в Гарантийном Талоне).

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом №10, лит. Э.

Изготовитель: Цыси Бинадон Электрик Энплаинс Ко. Лтд. (Cixi Binatone Electric Appliance Co., Ltd). Адрес: N.8, Луцянь Вилладж, ЧжоусянТаун, Цыси Сити, Чжэцзян, Кутаи. (address: No.8, Luqiao Village, ZhouxiangTown, Cixi City, Zhejiang, China). Страна-изготовитель: Кутаи.

Утюг-отпариватель LE -1809

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

