



# MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15

e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru

тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

## Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи. Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты. Мебель имеет Гигиенический сертификат.

### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

**Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения несоответствий и установления причин их возникновения просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки **самовывозом**, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации, **не являются гарантийным случаем**. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.**


Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



## Вешалка "Уют 1"

Габаритные размеры:  
652 x 220 x 816 мм (Ш x Г x В)



### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см. от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнения использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

# Вешалка “Уют 1”



## Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуем на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Сборка производится на ровной поверхности.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- Прикрепить к дет. 3, 4, 5, дет. 1 и 2 при помощи самореза 4x30. Дет. позиции 1 отверстиями вверх.
- Закрепить дет. 6 к дет. 4, 5 и 1 при помощи конфирматов.
- На дет. 3, 4 и 5 установить крючок 3-х рожковый (K-2) при помощи саморезов 4x20.
- На дет. 3 установить крючок 2-х рожковый (K-3) при помощи саморезов 4x16.
- При помощи саморезов 3x16 прикрепить подвеску к дет. 1 и 6.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

## Детали

| № | Наименование | Кол-во |
|---|--------------|--------|
| 1 | Планка       | 1      |
| 2 | Планка       | 1      |
| 3 | Планка       | 1      |
| 4 | Планка       | 1      |
| 5 | Планка       | 1      |
| 6 | Полка        | 1      |

## Фурнитура

| №   | Наименование                             | Изображение* | Кол-во |
|-----|------------------------------------------|--------------|--------|
| K-1 | Винт конфирмат 7x50<br>Ключ конфирматный |              | 3<br>1 |
| K-2 | Крючок 3-х рожковый<br>Саморез 4x20**    |              | 3<br>6 |
| K-3 | Крючок 2-х рожковый<br>Саморез 4x16**    |              | 1<br>2 |
| K-4 | Подвеска 5.1A<br>Саморез 3x16**          |              | 2<br>4 |
| K-5 | Саморез 4x30**                           |              | 28     |

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.