


Обозначение и размеры деталей шкафа К-7			
Поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Размер, мм
1	Топ, ЛДСП	1	800x354
2	Боковая панель, ЛДСП	1	1909x354
3	Боковая панель, ЛДСП	1	1909x354
4	Дно, ЛДСП	1	766x353
5	Дверь, ЛДСП	2	1861x396
6	Полка, ЛДСП	1	766x353
7	Царга, ЛДСП	1	766x100
8	Цоколь, ЛДСП	1	766x60
9	Задняя стенка, ХДФ	2	1863x397



Инструкция по сборке:

1. Присоедините к боковой панели (деталь 2 или 3) (предварительно расположив ее боком) с помощью конфирматов (а.) дно (деталь 4) и полку (деталь 6 (с отметками)).
2. С помощью конфирмата (а.) и шканта (е.) присоедините царгу (деталь 7).
3. Присоедините оставшуюся боковую панель и топ шкафа (деталь 1). Закрепите с помощью конфирматов (а.) цоколь (деталь 8).
4. Закрепите гвоздями (и.) подпятники (р.) на боковых панелях шкафа. Поставьте каркас шкафа вертикально.
5. Скрепите части задней стенки (детали 9) соединительным профилем (п.), закрепите ее на каркасе с помощью гвоздей (и.) по периметру шкафа и в месте соприкосновения с полкой (деталь 6).
6. Установите петли (о.) на двери шкафа (детали 5) с помощью саморезов (в.) (в комплекте с петлями). Присоедините дверцы к боковым панелями (для правильного расположения петель, используйте отметки на боковых панелях).
7. К дверям прикрутите ручку скобу (з.), используя саморезы (г.) и шайбы (ж.).
8. Прикрепите выдвижную штангу (к.) к полке (6) с помощью саморезов (б.), используйте отметки на полке (деталь 6).
9. Используйте демпферы (с.) в местах соприкосновения дверей с топом и дном шкафа и заглушки крепежа (с.).
10. При необходимости прикрепите шкаф к стене с помощью металлических уголков (л.) и крепежа (д, м, б).

Надеемся, что сборка не принесла Вам много хлопот, и Вы остались довольны приобретением нашей продукции!

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Правила пользования и эксплуатации изделия:

Уважаемый покупатель, срок службы изделия напрямую зависит от Вашего бережного отношения к нему.

1. Не допускайте длительного контакта изделия с водой, во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
2. Не ударяйте поверхность острыми тяжелыми или твердыми предметами.
3. Не ставьте на поверхность изделия горячие предметы без подставки.
4. При чистке поверхностей, не используйте жесткие щетки или ткани и абразивные моющие средства. Пользуйтесь специальными средствами, предназначенными для ухода за мебелью.
5. Не допускайте попадания на поверхность агрессивных жидкостей (растворители, кислоты, щелочи).
6. Шкаф предназначен для хранения одежды, навешанной на плечики и в сложенном виде на полке.
7. Во избежание изменения цвета поверхности, не допускайте длительное воздействие прямых солнечных лучей.
8. Если у Вас возникнет желание модифицировать изделие самостоятельно, помните, что в этом случае наша гарантия на изделие распространяться не будет.
9. Не соблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков в изделии, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует соответствие изделия нормативным документам и сертификату соответствия материалов для производства мебели и ее изготовлению. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному потребителю, но не более 18 месяцев от даты производства.

Контакты:

ООО «Альянс Мебель» (ОГРН 1215200015348, ИНН/КПП 5257202752/526201001), Юридический адрес: 603022, Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корпус 5, офис 2

Почтовый адрес: 606015, Почтовое отделение № 15, а/я 2, e-mail: ims@star-mebel.com

