



TITAN
electronics



Электрическая зубная щетка Titan TELTB001

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта



Технические характеристики

Модель: TELTB001

Режимы пользования: ежедневная чистка/отбеливание/полировка/уход за дёснами/деликатная чистка

Номинальное напряжение/мощность: 3.7В --- 3Вт

Вкл/Выкл: 2 сенсорных переключателя

Дисплей: светодиодный

Время работы: >120 минут

Время зарядки: ~3,5 часа

Зарядный ток: 390±40 мА

Аккумулятор: литиевая батарея/14500/800мА

Напоминание о зарядке: мигает индикатор энергосбережения


Степень водонепроницаемости: IPX7

Головка зубной щетки изготовлена из пищевых материалов, смело пользуйтесь ею.

Инструкция


01 Установка

Совместите головку зубной щетки с ручкой
Примечание: не крутите головку щетки



02 Промывание

Смочите щетку водой и выдавите на нее небольшое количество зубной пасты.



03 Выбор режима

5 автоматических режимов чистки зубов для индивидуального глубокого ухода за полостью рта.

Совет: для первого использования рекомендуется деликатный режим.



04 Чистка

Перемещайте головку щетки вдоль линии десны под углом 45 градусов и очистите 4 квадранта рта

Совет: сначала поместите головку щетки в рот, а затем включите её.



05 Полоскание

Промойте головку зубной щетки проточной водой.



Деликатная чистка	Ежедневная чистка	Отбеливание
30000/мин	38000/мин	48000/мин
Полировка 35000/мин	Уход за дёснами 35000/мин	

«Умная» щетка знает ваши зубы лучше



Пятисекундная интеллектуальная память
Будьте умны и внимательны, помните о своих привычках



Двухминутное автоматическое определение времени
Время сеанса чистки зубов, научное планирование



Смена зоны чистки зубов каждые 30 секунд
Сбалансированно чистит каждый уголок рта



Выцветание после 3-х месяцев напоминает щетину
Мудрые советы



30 дней автономной работы
Зарядите один раз и используйте на протяжении двух месяцев



Один переключатель режима работы
Однокнопочное управление, легко и просто

5 привычек по уходу за зубами

01

Чистите зубы утром и вечером не менее 2 минут, чтобы поддерживать их в здоровом состоянии



02

Чистите зубы через 20 минут после приема пищи, чтобы защитить эмаль.



03

Используйте деликатный режим, чтобы бережно очищать чувствительные десны.



04

Используйте зубную нить в промежутках между зубами, чтобы устранить частички пищи и зубной налет.



05

Регулярный осмотр полости рта и чистка зубов для тщательного удаления зубного налета и зубного камня для поддержания здоровья пародонта



ООО «ТИТАН ЭЛЕКТРОНИКС»
РФ, 121087, город Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, помещ. 8Н
8-800-201-99-71
info@telectronics.ru

Специальные рекомендации по здоровью зубов



Дети

Начните с того, чтобы стать хорошим примером для подражания своим детям, тем самым помогая им защитить зубы и десна, а также снизить риск развития кариеса.

- ◆ Чистите зубы на протяжении не менее 2 минут каждое утро и вечер.
- ◆ Придерживайтесь сбалансированной диеты и сократите количество перекусов.
- ◆ Используйте зубную пасту с фтором для эффективной профилактики кариеса.
- ◆ Аккуратно чистите зубы, используя детскую зубную щетку с мягкой щетиной.
- ◆ После чистки зубов аккуратно почистите язык щетиной, чтобы снизить вероятность зубного налета.
- ◆ Регулярно проходите осмотры у стоматолога.



Подростки

Чтобы иметь аккуратные и красивые зубы, все больше подростков предпочитают носить брекеты, которые затрудняют чистку зубов. Поэтому ежедневный уход за зубами не должен быть небрежным.

- ◆ Чистите зубы на протяжении не менее 2 минут каждое утро и вечер.
- ◆ Используйте зубную пасту с фтором для удаления зубного налета и предотвращения кариеса.
- ◆ Ешьте меньше сладкого, прилипающего к зубам и полости рта после еды.
- ◆ Ежедневно перед сном используйте зубную нить в промежутках между зубами, чтобы устранить частички пищи и зубной налет.
- ◆ Регулярно проходите осмотры у стоматолога.



Беременные

Десны беременных женщин более опухшие и чувствительные. Всегда соблюдайте правила гигиены полости рта, следите за здоровьем зубов и десен во время беременности.

- ◆ У многих женщин во время беременности возникает гингивит, поэтому вам необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью и тщательно соблюдать гигиену полости рта.
- ◆ Выбирайте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы тщательно и бережно чистить щели между зубами и область вокруг них для облегчения боли в деснах.
- ◆ Кислота, вызывающая утреннюю тошноту, может разъедать зубы беременной женщины. Тщательно полощите рот водой или ополаскивателем для рта после утреннего недомогания.
- ◆ Пейте много воды или жуйте жевательную резинку без сахара, чтобы стимулировать выделение слюны и эффективно уничтожать бактерии полости рта.



Пожилые люди

При надлежащем уходе за зубами, здоровые зубы могут прослужить всю жизнь. Независимо от того, сколько вам лет, важно продолжать ухаживать за полостью рта.

- ◆ Используйте зубную пасту с фтором для предотвращения кариеса.
- ◆ Пейте много воды или жуйте жевательную резинку без сахара, чтобы стимулировать выделение слюны и снизить риск развития кариеса.
- ◆ Зубные протезы также требуют тщательной чистки.
- ◆ Мягко массируйте десны после чистки зубов, чтобы улучшить кровообращение и сохранить их здоровыми.

Техническое обслуживание

Ежедневное обслуживание

Головка щетки

Ополаскивайте водой после каждого использования и высушивайте естественным путем; Для вашего удобства и продления срока службы изделия, пожалуйста, замените головку щетки на оригинальную.

Ручка щетки

Можно промывать чистой водой, а затем высушивать естественным путем. Не используйте водный или кислотный чистящий раствор при температуре выше 40 °C.

Индукционное зарядное устройство

Щетки заряжаются на заводе. Пожалуйста заряжайте устройство после израсходования электроэнергии. Если индикатор зарядки непрерывно мигает, продолжайте заряжать устройство. При полной зарядке нижний индикатор батареи погаснет.

Советы:

- Чтобы избежать несчастных случаев, во время зарядки не кладите металлические предметы на зарядную подставку.
- Пожалуйста, перезаряжайте щетку после того, как заряд батареи израсходуется, чтобы продлить срок службы литиевой батареи.



Пожалуйста, не роняйте щетку. Не используйте продукт, если поврежден его корпус или ручка щетки.



Храните вдали от источников тепла. Ручка щетки или зарядная подставка не должны использоваться в условиях высокой температуры.



Не разбирайте и не собирайте самостоятельно. Если вам нужен ремонт, пожалуйста, свяжитесь с нами для послепродажного обслуживания.



При утилизации продукта, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, сдайте его в официальный центр вторичной переработки, что полезно для окружающей среды.

Переработка батареек

Встроенные аккумуляторные батареи содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Выбрасывая электрическую зубную щетку, всегда извлекайте батарейку и утилизируйте ее во вторичную переработку, либо относите свою электрическую зубную щетку на вторичную переработку. Если у вас возникли проблемы с извлечением аккумулятора, вы также можете отнести электрическую зубную щетку в ремонтный центр Roman. Сотрудники центра технического обслуживания помогут вам извлечь аккумулятор и утилизировать его экологически чистым способом.

Извлеките аккумуляторную батарею из электрической зубной щетки. Извлекайте аккумуляторную батарею только при выбрасывании электрической зубной щетки. При извлечении убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен

Этапы эксплуатации

- А. Отключите источник питания
- Б. Прекратите работу
- В. Снимите нижнюю крышку
- Г. Выньте механизм
- Д. Извлеките аккумулятор

Примечание: После извлечения аккумулятора не подключайте зубную щетку к источнику питания

Наименование и содержание вредных веществ в продукте

Название детали	Токсичное или вредное вещество или элемент					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	[Cr(VI)]	(PBBs)	(PBDEs)
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Оборудование	○	○	○	○	○	○
Схема блока управления	✗	○	○	○	○	○
Электрические компоненты	○	○	○	○	○	○
Батарея	○	○	○	○	○	○
Шнур питания	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с SJ/T 11364.

О: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельных требований, указанных в GB/T 26572.

Х: Указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.



Этот знак указывает на срок использования продукта в течение 10 лет в целях защиты окружающей среды, продукт содержит токсичные и вредные вещества или элементы, которые при обычных обстоятельствах не будут протекать или видоизменяться, использование продукта не приведет к серьезному загрязнению окружающей среды и не нанесет серьезный ущерб пользователю и его собственности. При наступлении момента утилизации по истечении срока защиты окружающей среды с продуктом необходимо разумно обращаться в соответствии с национальными законами и нормативными актами.

Гарантийная информация

Гарантийные правила и обязательства по обслуживанию
Гарантийное обслуживание ограничено действительным гарантийным сроком при нормальном использовании. В случае причинения ущерба, не связанного с деятельностью человека, в результате проблем с качеством самого продукта, предоставляются следующие три пакета услуг в соответствии с национальными положениями счета-фактуры и гарантийного талона:

1. Продавец несет ответственность за бесплатный возврат, замену или ремонт продукта, если он выйдет из строя в течение 7 дней с даты покупки.
2. С даты покупки продукта в течение 7-15 дней с момента неисправности сбой, пожалуйста, принесите с собой этот сертификат и действительный счет-фактуру на покупку, продавец несет ответственность за бесплатную замену или ремонт во время технического обслуживания. Этот сертификат не должен быть изменен, в противном случае:
3. Сертификат будет считаться недействительным, если с даты покупки продукта прошло более 2-х лет. Также сертификат должен соответствовать гарантийному сроку для того, чтобы пользоваться бесплатным техническим обслуживанием, только с печатью подразделения по продаже.

Негарантийные случаи

- На услугу не распространяются следующие условия (но не ограничиваясь ими):
1. Содержимое гарантийного талона не соответствует или изменено на этикетке товара.
 2. Несанкционированная эксплуатация, частный демонтаж, неправильное использование, попадание в жидкость, замена; Или ненадлежащее использование товаров, вызванное проблемами с качеством, или разрыв, изменение этикеток продуктов, защитных знаков, серийных номеров машин и т.д.
 3. Повреждение, вызванное несоблюдением правил использования или технического обслуживания изделия в соответствии с инструкциями
 4. Повреждение изделий и комплектующих по вине человека.
 5. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами, такими, как наводнение, пожар или удар молнии.
 6. Использование неоригинальных комплектующих, что приводит к выходу изделия из строя или несчастному случаю.
 7. Без гарантийного талона и действительного счета-фактуры, а также не в состоянии доказать срок годности товара в третьей упаковке.

Примечание

Вопрос: Зубная щетка с каждым разом вибрирует хуже
Ответ: Пожалуйста, проверьте, заряжена ли батарея и делайте подзарядку вовремя.

Вопрос: Я зарядил/а щетку, но она вибрирует все также плохо
Ответ: Пожалуйста, убедитесь, что зубная щетка установлена вертикально во время зарядки, т.к. в ином случае она плохо заряжается. Если проблема после этого не устранилась, возможно, срок службы батареи истек. Пожалуйста, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Titan для замены.

Вопрос: Если электрическая зубная щетка не используется в течение некоторого времени, индикатор зарядки не горит
Ответ: Если аккумулятор не используется более шести месяцев, он перейдет в спящий режим. Пробуждение после подзарядки занимает 6-20 минут, это нормальное явление.

Вопрос: Почему зубная щетка не работает?
Ответ: Пожалуйста, проверьте, заряжена ли щетка. Если она не работает даже после зарядки, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Titan для ремонта или замены.

Гарантийный талон

Имя: _____ (Сэр/Мисс)

Тел: _____

Адрес: _____

Почтовый индекс: _____

Модель: _____

Место производства: _____

Магазин: _____

Почтовый индекс: _____

Телефон магазина: _____

Дата покупки: _____

Номер счета-фактуры: _____

Приложение:

