



Инструкция по сборке и установке

Навесной шкаф 40x67,6x29 см


Навесной шкаф 50x67,6x29 см



ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!



Перечень деталей







Шкаф навесной 40см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-037	Боковая панель шкафа навесного	676	270	16	2
KLC-038	Полка навесного шкафа W40	365	264	16	1
KLC-003	Нижняя панель навесного шкафа W40	367	270	16	2
KLC-027	Фасад W40	673	397	16	1
KLC-028	Задняя панель напольного шкафа W40	672	395	3	1

Шкаф навесной 50см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-037	Боковая панель шкафа навесного	676	270	16	2
KLC-045	Полка навесного шкафа W50	465	264	16	1
KLC-044	Нижняя панель навесного шкафа W50	467	270	16	2
KLC-051	Фасад напольного шкафа W50	673	497	16	1
KLC-053	Задняя панель напольного шкафа W50	672	495	3	1

Перечень фурнитуры






Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2x20	14
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие цинк.)	8
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	2
I	Подвеска-ушко, P-образная, левая	1
J	Подвеска-ушко, P-образная, правая	1
V	Ручка-скоба, цвет металл	1
V	Ручка-скоба, цвет черный	1
O	Шкант 8*35, береза/бук	4
Q	Шуруп 3,5x16 PZ2, покрытие-цинк	8
S	Шуруп 3x35 PZ2, покрытие-цинк	6
T	Шуруп крепления ручки	4
L	Полкодержатель ось с бортом, ш5x16,покрытие-цинк	4

* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

1

Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности




Шкант 8x35





0 x4

2



Не нужно чрезмерно затягивать винты,
вы можете повредить детали



Евровинт 7x50




C x8


3

Выберите вариант установки и открывания двери


На схеме показан вариант В



PZ2




Шуруп 3,5x16




Q x4

Петля внутренняя:
Монтажные планки



H x2



4



Обязательно соблюсти указанные размеры
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!




Гвоздь 2x20




A x14

5

027
051



Шаблон





Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:

- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок




PZ2



Ø5


Шуруп 3,5x16




Q x4

Петля внутренняя:
Петля


H x2



6




027
051
038
045



SL 4

PZ2



Ручка-скоба





V x1

Шуруп T x2



Полкодержатель

L x4


Установите и отрегулируйте двери



7



Шуруп 3x35




(S) x6


Подвеска левая



Подвеска правая



8



Плохо выполненный монтаж может привести к падению изделия и серьезным травмам людей. В случае возникновения сомнений касательно установки обратитесь за помощью к продавцу магазина.

Для крепления изделия к стене используйте крепежные изделия исходя из материала ваших стен. Они не входят в комплект поставки. Чтобы получить рекомендации относительно винтов и арматуры, соответствующих типу стены, обратитесь к продавцу магазина.

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажностью воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

№ декларации: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.41448/23

Орган по сертификации: РОСТЕСТ

Срок действия: до 26.01.2028г.

ЕАС