

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Покупатель / контакт: _____ Номер телефона: _____

Наименование товара: _____ Артикул товара: _____

Номер товара: _____

Дата приобретения: _____

Продавец: _____

Печать продавца: _____


Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

ФИО _____

Подпись _____



EAC



R618 Вакуумная присоска
с автоматическим воздушным насосом
Инструкция по эксплуатации



Электрическая вакуумная присоска P618 SHIJING – служит для перемещения и ручной транспортировки гладких пластин из натуральных и искусственных каменных материалов. В разы снижает потери от боя и поломки. Представляет собой чашу с манометром на корпусе. Состоит из прочного пластика, внутри которой помещена прочная резиновая нескользящая мембрана. Манометр позволяет легко контролировать надежность крепления присоски. Присоска оснащена встроенным электрическим насосом, датчиком давления, манометром давления для визуального контроля. Датчик давления анализирует силу разрежения воздуха и автоматически включает насос, когда требуется восстановить необходимые параметры вакуума (автоматическая подкачка). Грузоподъемность 140 кг.

Провод для зарядки входит в комплект.



1. МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- 1.1. Плитка должна быть очищена от грязи и пыли. Перед использованием очистите резиновую мембрану. (рис.1)
- 1.2. Избегайте всасывание мелких частиц и жидкостей через насосные отверстия.
- 1.3. Для создания вакуума нажмите и удерживайте 2–3 секунды кнопку управления (2) (она же кнопка включения и выключения). Загорится красный индикатор и электрический насос создаст необходимое давление, после чего загорится зеленый индикатор.
- 1.4. Далее встроенный электрический насос будет сам создавать необходимое давление с интервалом около 20 сек, если плитка с рельефом или мембрана уже имеет износ, интервал может меняться в меньшую сторону.
- 1.5. Для снятия вакуума быстро нажмите 2 раза на кнопку (2), после чего загорится синий индикатор. При дальнейшей работе, при горящем синем индикаторе, нажмите один раз на кнопку (2) и присоска создаст вакуум.
- 1.6. Для полного выключения присоски нажмите и удерживайте 2–3 сек кнопку (2). Если присоску не выключить, через 30 мин бездействия она выключится автоматически.
- 1.7. Время работы присоски зависит от многих факторов: шероховатость плитки, состояние аккумулятора. Когда заряд аккумулятора подойдет к концу, загорится красный индикатор, в этом случае работать присоской запрещено!



2. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Чтобы избежать повреждения мембраны присоски во время хранения и транспортировки, пользуйтесь пластиковой крышкой входящей в комплект. А также специальным кейсом (рис.2).




рис. 1



рис. 2




3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	P618
Напряжение аккумулятора:	3.7 В
Емкость аккумулятора:	1300 мАч
Вертикальная нагрузка:	140 кг
Диаметр присоски:	200 мм
Комплектация:	кейс, присоска, провод для зарядки, инструкция по эксплуатации (блок зарядки в комплект не входит! Используйте блок зарядки 5V)



рис.3



4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1. Продавец гарантирует исправную работу присоски в течение 12 месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, присоска не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства. Гарантия на аккумулятор, встроенный в присоску, составляет шесть месяцев.
- 4.2. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые части, в том числе на резиновую мембрану.
- 4.3. Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
- 4.4. При покупке оборудования, убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а также отсутствии внешних повреждений.
- 4.5. Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания присоски при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия.

Производитель: Zhejiang Shijing Tools Co., LTD / Чжэцзян Шиджин Тулс Ко., ЛТД
Адрес: No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county, Zhejiang, China / №1, Вэйу Вэст роуд, Город Тонгцин, округ Уи, Чжэцзян, Китай

Официальный дистрибьютер / Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей / Импортер: ООО "Армвелд", 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д.3, корп. 1, кв. 247; **тел.:** +7(906)731-15-33

Сделано в Китае.

