



Kitfort

ПОСОЛИТЬ, ПОПЕРЧИТЬ?



Penguin Pack

Набор автоматических
мельниц для
соли и перца
КТ-6387

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство набора автоматических мельниц для соли и перца	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10



Общие сведения

Набор автоматических мельниц для соли и перца КТ-6387 состоит из двух гравитационных мельниц. Мельницы помогут измельчить перец-горошек, соль и другие сухие специи. Степень помола регулируется винтом. Устройства имеют конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельницы удобно лежат в руке и работают от 6 батареек типа AAA, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

Автоматическая мельница имеет простое управление: устройство включается, когда вы переворачиваете его механизмом измельчения вниз. Поместите устройство над блюдом и переверните, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий.

Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, в комплект входят две мельницы разного цвета. Вы можете использовать набор мельниц как солонку и перечницу на столе, и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.


Широкое горлышко контейнера для специй обеспечивает легкое и удобное заполнение мельницы перцем, солью или другими специями. Контейнеры для специй выполнены из прозрачного пластика, что позволяет следить за количеством содержимого в них.

Комплектация

1. Мельница для специй — 2 шт.
 - Крышка — 1 шт.
 - Моторный блок с винтом регулировки размера помола — 1 шт.
 - Контейнер для специй — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство набора автоматических мельниц для соли и перца



Для включения устройства переверните его механизм измельчения вниз.

Для регулировки размера помола на моторном блоке расположен **винт**. Поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить помол, против часовой стрелки — чтобы увеличить помол.





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте набор мельниц для соли и перца, удалите все упаковочные материалы.

Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх. Открутите контейнер для специй, поворачивая его против часовой стрелки. Протрите моторный блок сухой мягкой тканью. Вымойте контейнеры для специй и крышки мягкой губкой со средством для посуды в теплой воде. Тщательно просушите. Если не просушить части мельницы для специй, то специи прилипнут к стенкам контейнера для специй или жерновом, это может вывести из строя устройство.

Установка батареек

1. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите, потянув ее вверх.
2. Вставьте 6 батареек AAA × 1,5 В в отсеки для батареек на моторном блоке в соответствии с полярностью, указанной на моторном блоке и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
3. Закройте моторный блок крышкой и поверните крышку по часовой стрелке до упора для фиксации. При этом держите устройство механизмом измельчения вверх.

Как заполнить мельницу специями

1. Открутите моторный блок от контейнера для специй, поворачивая моторный блок против часовой стрелки.
2. Наполните контейнер солью, зернами перца или другими специями. Не заполняйте контейнер для специй более чем на 80%.
3. Прикрутите моторный блок к контейнеру для специй, поворачивая моторный блок по часовой стрелке. При этом держите устройство механизмом измельчения вверх.

Использование

Чтобы начать работу мельницы, переверните устройство механизмом измельчения вниз.

Регулировка степени помола

Настройте степень помола с помощью винта регулировки размера помола на дне прибора.

Измельчите небольшое количество специй на блюде или лист бумаги. Если помол неподходящий, поворачивайте винт регулировки размера помола по часовой стрелке для уменьшения степени помола и против часовой стрелки — для увеличения степени помола. Затем снова измельчите небольшое количество специй, чтобы посмотреть подходит ли размер помола.



При увеличении степени помола не откручивайте винт слишком сильно, иначе он может выпасть. При уменьшении помола не закручивайте винт до упора, иначе жернов может застрять, и мельница не будет молоть.

Советы

Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, особо твердые ингредиенты, а также непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки жернова. Мельницы предназначены только для сухих специй.

Время работы устройства зависит от емкости батареек, типа специй и степени помола.

Чистка и обслуживание

Протирайте мельницы влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. Протирайте моторный блок сухой мягкой тканью.

Мойте крышки и контейнеры для специй мягкой губкой со средством для посуды в теплой воде. После мытья полностью просушивайте все части мельницы.

Не используйте мельницу, если какие-либо части устройства вы высохли, в противном случае специи прилипнут и засорят мелющий механизм.





Уход и хранение

Храните набор автоматических мельниц для соли и перца в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением доставайте батарейки из мельниц.

Устранение неполадок

Мельница не включается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной на моторном блоке и на самих батарейках

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Батарейки садятся	Замените батарейки
Установлен слишком мелкий помол, и жернов застревает	Увеличьте степень помола
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Поставьте винт регулировки помола на крупный помол. Слегка встряхните мельницу, чтобы кусочки специй, которые блокируют жернова, выпали в контейнер для специй

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ~ 9 В (6 элементов AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость контейнера для специй: 120 мл
4. Размер одной мельницы: $60 \times 60 \times 185$ мм
5. Размер упаковки: $125 \times 70 \times 204$ мм
6. Вес нетто: 0,53 кг
7. Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68#
Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3,
литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30
по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды в моторный блок устройства не является гарантийным случаем.

Перемалывание кофейных зерен, зерен кукурузы, особо твердых ингредиентов, а также непросушенных или влажных специй может привести к поломке устройства. Это не будет являться гарантийным случаем. Мельницы предназначены только для сухих специй.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батареек в устройство убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания. Используйте батарейки типа AAA.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором

только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Храните устройство в недоступных детям местах.
11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
12. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока.
13. Перед длительным хранением достаньте батарейки из мельниц.
14. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»!

Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

