




Kitfort

ВЗБИВАЮ
ГУСТО
И ВКУСНО!



Penguin Pack
Венчик
для взбивания
КТ-7468

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство венчика для взбивания.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10



Общие сведения

Венчик для взбивания предназначен для вспенивания молока. Внутри венчика есть маленький моторчик, который работает от 3 батареек типоразмера AAA (батарейки в комплект не входят). Заряда батареек хватит на длительное время эксплуатации устройства. Пользоваться прибором очень просто: налейте молоко в кружку, поместите в нее венчик и нажмите на кнопку включения.


Венчик для взбивания занимает очень мало места и удобен в использовании.

Комплектация

1. Венчик для взбивания с крышкой отсека для батареек и колпачком — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство венчика для взбивания





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Протрите устройство сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте венчик мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не допускайте попадания воды в корпус устройства.

Перед первым включением не забудьте вставить батарейки в прибор (батарейки в комплект не входят).

Установка батареек

1. Поверните крышку отсека для батареек против часовой стрелки и снимите ее.
2. Вставьте 3 батарейки типа AAA $\times$ 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках. Батарейки в комплект не входят.
3. Закройте отсек для батареек крышкой так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на корпусе устройства, и поверните по часовой стрелке до упора.

Использование

Чтобы избежать брызг при работе, сначала погрузите венчик в молоко, а потом включите устройство. Для включения венчика нажмите и удерживайте кнопку включения.

По окончании работы сначала выключите прибор, а после достаньте венчик из содержимого в кружке. Для выключения устройства отпустите кнопку включения.

Очищайте венчик и ось венчика после каждого использования, так как они прекрасная среда для роста молочных бактерий.

Максимальное время непрерывной работы составляет 20 секунд.



Советы

Наливайте немного молока в широкую кружку, так молоко будет взбиваться лучше. Имейте в виду, что при взбивании молоко увеличивается в объеме вдвое.

Взбивать лучше горячее молоко. Разогрейте молоко до 60–65 °С, тогда пенка получится более густой и процесс оседания будет длиться дольше. Не нагревайте молоко для капучино выше 70 °С, иначе молоко перегреется, и изменятся его свойства и вкус.



Желательно, чтобы молоко было с высоким содержанием белка: от 3 процентов и выше. Высокое содержание белка делает пену гуще. Обычно процент белка указывается на упаковке, в разделе «пищевая ценность».

При взбивании густых продуктов, батарейки у венчика садятся быстрее, а мотор устройства может выйти из строя.

Если в какой-то момент молоко, которое у вас всегда хорошо взбивалось, стало взбиваться плохо, то возможно, поменялся поставщик молока на молокозавод или поменялся корм на ферме из-за смены сезона. Попробуйте взбить молоко другого производителя.

Сахар ухудшает взбивание молока.

Жирность молока в пределах 1–3,5% не сильно влияет на взбивание.

Домашнее молоко очень плохо взбивается из-за большой жирности.

Кипяченое молоко взбивается хуже некипяченого.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте корпус в воду и не мойте его под струей воды.

Мойте венчик и его ось под струей воды, используя мягкую губку и средство для мытья посуды.



Уход и хранение

Храните венчик для взбивания в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед тем как убрать устройство на длительное хранение, достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Батарейки не установлены	Установите батарейки, как описано в разделе «Установка батареек»
Сели батарейки	Замените батарейки

Венчик медленно работает и плохо взбивает

Возможная причина	Решение
Батарейки садятся	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $\sim 4,5\text{ В}$ (3 элемента AAA $\times 1,5\text{ В}$)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: $30 \times 30 \times 237\text{ мм}$
4. Размер упаковки: $42 \times 42 \times 247\text{ мм}$
5. Вес нетто: 0,14 кг
6. Вес брутто: 0,17 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Уи ВЖЛ Пластик Индастри Ко., Лтд. 68# Феникс Маунтин Индастриэл Эриа, Уи, Чжэцзян, Китай

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды в корпус устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие взбивания густых продуктов не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В для питания устройства. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.
5. Не смешивайте старые и новые батарейки.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте корпус прибора в воду и другие жидкости.
7. Не используйте устройство, если какие-либо его части повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
8. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и достаньте батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на кнопку включения.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.
19. Максимальное время непрерывной работы составляет 20 секунд. По прошествии этого времени дайте устройству остыть в течение 5 минут.

IM-1





Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

