

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА
ЗАНАВЕС ИЗ РОСЫ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда светодиодная Занавес представляет собой гибкий горизонтальный провод-основу, к которому через равные промежутки крепятся длинные нити со светодиодами в виде «капли росы». С помощью пульта управления можно выбрать один из 8 режимов свечения.

Гирлянда Занавес из росы идеально подойдет для украшения стандартного окна в квартире или офисе, а также удачно подсветит пространство за легким тюлем. Размещение гирлянды в новогодних или свадебных фотозонах позволит создать самые удачные кадры.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда - 1 шт.
- Пульт управления - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	5 В
Коэффициент мощности	0,4
Номинальный ток	0,037 А
Степень пылевлагозащиты	IP20
Режим свечения	8 режимов свечения (переключение осуществляется пультом управления)
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Класс защиты от поражения током	III
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цвет провода	Серебристый
Длина провода питания	3 м
Разъем провода питания	USB
Срок службы	5 лет

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Размер, м	Мощность, Вт	Количество диодов, LED
315-875	LED-CURTAIN-IN-W	Белый	3×2	12	200
315-876	LED-CURTAIN-IN-WW	Теплый белый			
315-879	LED-CURTAIN-IN-M	Мультикolor			
315-885	LED-CURTAIN-IN-W	Белый	3×3	12	300
315-886	LED-CURTAIN-IN-WW	Теплый белый			
315-889	LED-CURTAIN-IN-M	Мультикolor			

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие предназначено только для использования в сухих помещениях.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не допускайте попадания воды на изделие.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).
- Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного изделия не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, изделие должно быть утилизировано.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте, размотайте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия и его комплектующих. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите гирлянду к электросети через штекерный разъем USB.
- Включите гирлянду, выберите нужный режим свечения с помощью пульта управления. Проверьте, что все лампочки светятся и гирлянда работает в соответствии с выбранными настройками.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.