



Комбо устройство SDR-46
Road Scanner

Руководство
пользователя

Оглавление

Вступление.....	4
Особенности	4
Меры предосторожности.....	5
Внешний вид.....	6
Комплект поставки	7
Функции кнопок	8
Основной интерфейс.....	10
Начало работы	11
Индикация.....	12
Настройки радар-детектора	15
Настройки видеорегистратора	18
Просмотр видеозаписей	21
Функции видеорегистратора	21
Приложение Incar SDR	22
Обновление базы данных	24
Видеоплеер	25
Характеристики.....	26

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор
устройства INCAR!

Мы постоянно совершенствуем свою
продукцию. Для улучшения характеристик
данного изделия мы оставляем за собой
право на внесение в него изменений
без предварительного уведомления.

Особенности

Комбо-устройство Incar сочетает в себе
функции видеорегистратора, радар-детектора
и GPS-информера с комплектом баз данных
координат основных точек дорожного
контроля – стационарных и мобильных
камер, радаров и других.

Видеозапись

Видеорегистратор с процессором Mstar
8336 записывает видео FullHD 1920×1080
с частотой 30 к/сек.

В сочетании с объективом с углом обзора
130°, это позволяет получить видео с
хорошей детализацией даже в условиях
ночной съемки.

Радарный модуль

Радарная часть комбо-устройства принимает
сигналы излучения дорожных радаров
разных типов и диапазонов.

Суперконденсатор

Супер-конденсатор является надежным
источником питания, не подверженным
влиянию низких температур и износа. Он
служит для корректного завершения работы
устройства после выключения зажигания
автомобиля и не предназначен для
автономной работы.

GPS

GPS-приемник определяет координаты
ближайшей точки контроля и, согласно
актуальной базе данных, выводит на экран
информацию о разрешенной скорости, типе
радара, дополнительных видах контроля.

Магнитное крепление с питанием

Система магнитного крепления устройства
к лобовому стеклу позволяет легко снимать
и устанавливать регистратор, так как кабель
питания подключается к креплению и
остается на месте.

Антибликовый фильтр (CPL)

Съемный поляризационный фильтр служит
для уменьшения попадания солнечных
бликов на видеозаписи, а также для
повышения контрастности и общего качества
изображения.

Меры предосторожности


Не подвергайте устройство экстремальным
изменениям температуры, воздействию
прямых солнечных лучей или устройств,
излучающих тепло.

Защищайте регистратор от попадания
влаги и не помещайте его в пыльную
или задымленную среду.

Внимание! Для подключения устройства
к сети используйте только оригинальный
адаптер питания из комплекта поставки.

Во время движения не отвлекайтесь
на индикацию радар-детектора во избежание
аварийной ситуации. Активируйте звуковые
оповещения.

Внешний вид



Внешний вид

1. Контакты питания
2. Кнопка включения/выключения
3. Кнопка «OK»
4. Кнопка «Меню»
5. Кнопка «Вниз»
6. Кнопка «Вверх»
7. Динамик и микрофон
8. Приемник лазерного излучения
9. Объектив
10. Кнопка перезагрузки (Reset)
11. Слот MicroSD-карты памяти
12. Type-C

Комплект поставки

- Комбо-устройство
- Магнитное крепление на стекло
- CPL-фильтр
- Автомобильный адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ФУНКЦИИ КНОПОК



В режиме видеозаписи


- при удержании – включение или выключение устройства;
короткое нажатие – старт или остановка записи видео
- короткое нажатие – блокировка текущего видео-файла от перезаписи или удаления, при активном индикаторе – снятие блокировки с файла;
при удержании – установка ROI
- короткое нажатие – переход в меню;
при удержании – переход в режим просмотра записей на карте памяти
- короткое нажатие – изменение уровня громкости оповещений;
при удержании – изменение яркости экрана
- короткое нажатие – переключение режимов: смарт, трасса, город;
при удержании – включение/отключение записи звука

В меню настроек

- короткое нажатие – переход к настройкам регистратора, отмена выбора, выход из меню
- короткое нажатие – подтверждение выбора пункта меню или настройки
- короткое нажатие – предыдущий или следующий пункты меню
- короткое нажатие – или варианты настройки
- короткое нажатие – переход к защищенным записям;
- при удержании – удаление файла
- короткое нажатие – начало или остановка воспроизведения;
- короткое нажатие – предыдущий или следующий файл

В режиме просмотра видео

Основной интерфейс



Основной интерфейс

1. Индикатор записи.
2. Общее время записи.
3. Индикатор блокировки текущего видео-файла от перезаписи или удаления.
4. Индикатор записи звука.
5. Уровень громкости звуковых оповещений.
6. Уровень яркости экрана.
7. Индикатор GPS-сигнала.
8. Скорость автомобиля.
9. Индикатор активных диапазонов.
10. Индикатор активного режима.

Начало работы

Комбо-устройство включается сразу после включения зажигания автомобиля.

Внимание! Для подключения к сети автомобиля используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства.

Видеозапись начинается автоматически и ведется непрерывно пока устройство включено.

Для корректной работы всех функций комбо-устройства необходимо установить карту памяти (приобретается отдельно). Используйте карту объемом от 8 до 32 Гб, 10-го класса скорости и выше.

При «холодном» старте может потребоваться некоторое время для установки связи со спутниками GPS.

После выключения зажигания автомобиля видеозапись прекращается, комбо-устройство выключается.

Индикация



Информация о точке контроля

При обнаружении точки контроля или ограничения на экран выводится информация о нем и звучит оповещение.

В левой, верхней и нижней частях экрана отображаются блоки информации о точках контроля из GPS-базы данных.



В основном блоке показываются данные об ограничении скорости, названии и расстоянии до точки контроля.



Если контроль скорости не ведется, отображается тип точки или препятствия.



Также отображается расстояние до пользовательской точки (POI), установленной ранее.

Дополнительные виды контроля

В верхней части отображаются один или два дополнительных атрибута или вида контроля для комплексных камер и радаров:



контроль движения по полосам



камера «в спину» – контроль скорости удаляющегося автомобиля



контроль движения по полосе общественного транспорта



контроль остановки



контроль выезда за стоп-линию или на перекресток с «вафельной» разметкой



контроль проезда пешеходного перехода



контроль движения по обочине

Средняя скорость

В основном блоке также отображается средняя скорость автомобиля на участке между камерами контроля средней скорости.

Камеры такого типа регистрируют точное время прохождения автомобилем начала и окончания участка контроля, вычисляют среднюю скорость и фиксируют нарушение в случае её превышения.

67 км/ч

Поэтому на всем протяжении такого участка отображается средняя скорость автомобиля в реальном времени, а также значение ограничения скорости и расстояние до окончания участка контроля.

В случае, если на пути есть другие точки контроля, данные о них появятся в основном блоке до их прохождения.

Тип и мощность радара

При обнаружении радиочастотных и лазерных сигналов в правой верхней части появляется информация о диапазоне и мощности излучения.

Для каждого диапазона звучит звуковой сигнал определенного типа. В настройках можно включить функцию автоприглушения оповещений.



К-диапазон



Х-диапазон



Стрелка



Лазер

Диапазоны активируются для приема согласно выбранному режиму или вручную в меню настроек радар-детектора.

Настройки радар-детектора

Для перехода к настройкам нажмите .

Пункт меню	Действие	Значения
Режим	Установка режима радар-детектора. Режимы различаются настройками диапазонов, видом оповещений и чувствительностью радара (в режиме «Трасса» чувствительность выше). В режиме «Смарт» устройство автоматически переключается между режимами, в зависимости от скорости автомобиля.	Трасса, Город, Смарт
Голосовые оповещения	Отключение голосовых оповещений о точках контроля базы GPS и радар-детектора	Включено/отключено
Автоприглушение оповещений	Режим автоматического отключения звуковых оповещений о точках контроля через небольшой промежуток времени	Включено/отключено

Пункт меню	Действие	Значения
X-диапазон	Отключение X-диапазона	Включено/отключено
K-диапазон	Отключение K-диапазона	Включено, отключено
Стрелка	Отключение диапазона Стрелка	Включено/отключено
Лазер	Отключение Лазера	Включено/отключено
Лимит скорости	Значение скорости, после достижения которого включаются оповещения радар-детектора	Выключено, 40 – 120 км/ч
Порог превышения скорости	Допустимое значение превышения лимитов скорости	0 – 20 км/ч
Моя максимальная скорость	Значение максимальной скорости, после превышении которого включается оповещение	Выключено, 60 – 150 км/ч

Пункт меню	Действие	Значения
Режим трасса автопереключение	Значение скорости, после достижения которого автоматически включится режим «Трасса»	Выключено, 40 – 120 км/ч
Стрелка-видеоблок	Отключение оповещений о стрелке-видеоблок	Включено/отключено
Мобильная камера	Отключение оповещений о мобильных радарах	Включено/отключено
Светофор	Отключение оповещений о светофорах с радаром	Включено/отключено
База камер	Отключение оповещений о точках контроля из базы данных, загруженной в устройство	Включено/отключено
Удалить все POI	Удалить все пользовательские точки POI	Подтверждение/ отмена
Версия базы данных	Текущая версия базы данных точек контроля	

Настройки видеорегистратора

Для перехода к настройкам нажмите  MENU  два раза.

Пункт меню	Действие	Значения
 Wi-Fi	Активация Wi-Fi на устройстве.	Включить/выключить
 Разрешение видео	Установка разрешения и частоты кадров видеозаписи	1920×1080 пикс, 30 к/с 1280×720 пикс, 30 к/с
 Цикл записи	Продолжительность отрезков видеозаписей	1, 3 или 5 минут
 G-сенсор	Включение и установка порога чувствительности датчика удара (G-сенсора)	Выключен, Высокий, Средний, Низкий
 Автоматическое отключение экрана	Интервал автоматического отключения экрана после последнего нажатия любой кнопки	Выключено, 10 секунд, 30 секунд, 1 минута

Пункт меню	Действие	Значения
 WDR	Включение функции съемки с расширенным динамическим диапазоном	Включено/отключено
 Формат карты памяти	Форматирование карты памяти в регистраторе. Внимание! Все файлы в том числе с блокировкой от удаления и перезаписи будут безвозвратно удалены!	Подтверждение/отмена
 Штамп номера автомобиля	Ввод номера автомобиля для добавления на видеозапись.	A-Z, 0-9

Нажмите  VOL  или  C/H  для выбора символа. Чтобы перейти к следующей ячейке, нажмите  OK. Чтобы сохранить настройки, перейдите к последней ячейке и еще раз нажмите .

Пункт меню	Действие	Значения
 Штамп скорости	Отключение добавления информации о скорости автомобиля на видеозапись, или выбор значения скорости, после достижения которого, информация о скорости добавляется на видеозапись не будет.	Включено/отключено, 60–150 км/ч
 Часовой пояс	Выбор часового пояса. Точные дата и время устанавливаются автоматически по GPS	-12 – +12 GMT
 Сброс настроек регистратора	Сброс всех настроек до исходных значений.	Подтверждение/ отмена
 Версия прошивки	Информация о текущей версии ПО устройства	

Просмотр видеозаписей

Нажмите и удерживайте  для перехода к просмотру видеозаписей.

Все видео-файлы на карте памяти располагаются в двух вкладках:



Обычные видеозаписи



Видеозаписи, заблокированные от удаления и перезаписи

Для перехода к следующей вкладке нажмите .

Для начала или приостановки воспроизведения файла нажмите .

Для удаления файла удерживайте , затем подтвердите удаление.

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте  для возврата к списку файлов.

Функции видеорегистратора

G-сенсор

При резком сотрясении, ударе или остановке автомобиля, срабатывает датчик удара (G-сенсор), встроенный в устройство. При этом текущий видео-файл автоматически блокируется от перезаписи или удаления.

Блокировка

Чтобы заблокировать текущий видео-файл от перезаписи и удаления, нажмите .

На экране появится индикатор .

Чтобы отменить блокировку, нажмите  еще раз. Обратите внимание, что на экране отображается общее время записи с момента начала движения, а на карту памяти последовательно записываются видео-фрагменты по 1, 3 или 5 минут.

Приложение Incar SDR

Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение. Или наберите Incar SDR в поиске Google Play Market или App Store.



Приложение Incar SDR предназначено для беспроводного обновления баз данных GPS, просмотра и передачи видеозаписей с устройства на смартфон и настройки параметров видеорегистратора.

Обновление базы данных

- После установки и запуска приложения нажмите на иконку для проверки наличия обновлений на сервере.
- Нажмите на кнопку «Загрузка обновлений», чтобы скачать файлы на смартфон.
- Подключитесь к Wi-Fi-сети комбо-устройства:

На регистраторе	На смартфоне
a. В меню настроек видеорегистратора выберите пункт Wi-Fi и нажмите .	b. В настройках смартфона найдите сеть «Incar SDR-46» среди доступных Wi-Fi-сетей
	c. Введите пароль «12345678»
d. На экране появится «Wi-Fi подключен»	

4. В приложении нажмите кнопку «Установить обновления».

5. Комбо-устройство перезагрузится и выполнит обновление.

Затем регистратор перезагрузится еще раз. **Внимание!** Процесс обновления может занять некоторое время, не отключайте комбо-устройство от питания и не выключайте зажигание автомобиля.

6. После второй перезагрузки проверьте версию базы данных в настройках радар-детектора.


Просмотр и загрузка видеозаписей

- Подключитесь к Wi-Fi-сети комбо-устройства.
- В приложении нажмите на для доступа к списку файлов на карте памяти устройства. Заблокированные во время съемки файлы доступны в отдельной вкладке вверху.
- Для просмотра и сохранения видеозаписи на смартфон нажмите .
- Нажмите , чтобы выбрать файлы для загрузки и просмотра или удаления.

5. После окончания загрузки нажмите на файл, чтобы начать просмотр.

6. Загруженные файлы можно удалить из памяти телефона, сохранить в приложении Incar SDR, отправить по почте, в сообщении или выполнить другие действия с файлом.


7. Для доступа к сохраненным в приложении видеозаписям нажмите .



Настройки видеорегистратора

Нажмите для настройки параметров устройства или сброса всех настроек.

В данном разделе также можно получить информацию о версии ПО и о количестве свободного места на карте памяти.



Обновление базы данных

Новые версии ПО и базы данных можно скачать на сайте caraudio.su.

1. Найдите Incar SDR-46 на сайте caraudio.su
2. Скачайте архив с актуальной базой данных на жесткий диск компьютера.
3. Подключите к компьютеру MicroSD-карту памяти. Рекомендуется использовать чистую (отформатированную) карту памяти.
4. Разархивируйте и скопируйте содержимое архива в корневой каталог карты памяти.
5. Вставьте карту памяти в регистратор и включите его.
6. Устройство перезагрузится и выполнит обновление.
Внимание! Процесс обновления может занять некоторое время, не отключайте комбо-устройство от питания и не выключайте зажигание автомобиля.

Видеоплеер

Для просмотра видеозаписей на компьютере можно воспользоваться любым видеоплеером.

Для просмотра видео с дополнительными данными GPS скачайте специальный проигрыватель со страницы комбо-устройства на сайте caraudio.su.

Во время съемки регистратор кроме видео записывает информацию о местоположении автомобиля, текущей и максимальной скорости, трек маршрута, пройденого за время записи.

Эту информацию можно увидеть во время просмотра записей в плеере.

Характеристики

Процессор	Mstar 8336I	Диапазоны сигналов	K, X, Лазер, Стрелка
Сенсор	GC2053	Рабочая температура	-20 – +60°C
Разрешение записи	FullHD 1920x1080 30 к/сек HD 1280x720 30 к/сек	Питание	5 V, 2A
Дисплей	2,3", TFT, 320x240	Крепление	Магнитное
Видеокодек	H.264/MP4	Базы данных GPS	Для стран ЕАЭС и Европы: Россия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Киргизия, Казахстан, Литва, Латвия, Молдавия, Туркменистан, Узбекистан и другие
Режим записи	Циклическая: 1/3/5 минут		
Карты памяти	MicroSD от 8 до 32 Гб, не ниже 10-го класса, приобретается отдельно		
Объектив	Угол обзора 130° съемный CPL-фильтр		
GPS-антенна	Встроенная		
G-сенсор	Встроенный		
Тип антенны	Микрополосковая, фазированная антенна		

EAC