

KZ Себет " верхний шкаф ені 15 см

RU Корзина в верхний шкаф шириной 15 см



Жинақтау (комплектация)	
Атауы (наименование)	Саны (Количество)
Себет (корзина) 110*260*342	1 шт.
Шарикті бағыттаушы толық ұсыну (шариковые направляющие полного выдвижения)	2 шт.
Пластикалық бөлшекті бекіту үшін себеттер қарай қозғалады (Пластиковая деталь для крепления корзины к направляющим)	4 шт.
Саморез (саморез)	4 шт.

KZ Разъедините бағыттаушы арқылы түсіру пластик язычка ашық жіберуші суретте көрсетілгендей. 1. Тар бөлігінің бағыттаушы қосынғыз көмегімен саморезов және пластикалық бөлшектерді себетте суретте көрсетілгендей. 2. Кең бөлігінің бағыттаушы қамтамасыз шкафта (сур. 3). Қосынғыз қасбет - себетте (сур. 4). Орниатыңыз себетке " бағыттаушы.

RU Разъедините направляющие путем опускания пластикового язычка на открытой направляющей как показано на рис. 1. Узкие части направляющих прикрепите с помощью саморезов и пластиковых деталей к корзине как показано на рис. 2. Широкие части направляющих закрепите в шкафу (рис. 3). Прикрепите фасад к корзине (рис. 4). Установите корзину в направляющие.

