

Благодарим Вас за выбор продукции
торговой марки LEONORD!



LEONORD®

ТЕРМОКРУЖКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.leonord.ru



Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «LEONORD». Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей компании.

Перед началом эксплуатации термокружки внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию и уходу за изделием.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- В целях безопасности и гигиены промойте термокружку теплой водой с **моющим средством** перед первым использованием.
- Не заглядывайте в термокружку во время её заполнения. Поставьте термокружку на ровную устойчивую поверхность во время заполнения.
- ***Для того чтобы повысить эффективность сохранения температуры хранения в термокружке, перед тем как заливать горячие (холодные) напитки, ополосните её горячей (холодной) водой.***
- Если термокружка не использовалась длительное время, ополосните её теплой водой перед использованием.
- Не заполняйте термокружку полностью, оставляйте пространство для крышки.
- Не взбалтывайте напитки или любое другое содержимое термокружки.
- После того как термокружка заполнена, убедитесь, что крышка плотно закрыта.

Чистка

- Используйте теплую воду и средство для мытья посуды. Мойте термокружку после использования. Не погружайте её целиком в воду. Тщательно сушите термокружку после чистки. Храните термокружку с открытой крышкой.
- Термокружку необходимо регулярно разбирать и мыть.
- Рекомендуется тщательно мыть термокружку от всех образующихся пятен. Для того чтобы отмыть сильные загрязнения необходимо наполнить изделие теплой водой и добавить внутрь ложку соды. Затем оставить на несколько часов. После чего несколько раз прополоскать изделие.
- Всегда ополаскивайте термокружку перед использованием.
- Не мойте термокружку в посудомоечной машине.

Правила использования

- Избегайте отбеливающих и разъедающих поверхность жидкостей.
- Предохраняйте изделие от перегрева (солнце, батарея центрального отопления и прочие источники тепла) для защиты пластиковых частей.
- Храните и переносите термокружки только в вертикальном положении.
- В термокружках не следует хранить молоко или еду для детей (возможен быстрый рост бактерий).
- Если термокружка упала, необходимо тщательно осмотреть её перед использованием. Следует оберегать изделие от механических повреждений
- Не рекомендуется бросать в термокружку, незаполненную жидкостью, твердые тела (кусковой сахар).

Запрещается помещать в термокружку продукты, имеющие температуру выше 100° (горячие масло или жир).

ВНИМАНИЕ!

Термокружка без видимых заводских дефектов возврату не подлежит.

Претензии по качеству принимаются только в случае правильного использования товара и соблюдения всех указанных в данной инструкции рекомендаций.

Субъективное ощущение температуры жидкости внутри термокружки не является основанием для возврата товара.

Хранить в сухом проветриваемом помещении. Температура хранения от + 40 до -20° по шкале Цельсия.

Дата производства указана на упаковке товара.

Допускается перевозка любым видом транспорта в заводских упаковках в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.

Производитель-экспортёр: Ningbo Home-Dollar Imp. & Exp. Corp. ADDRESS: No.69 Guangyuan Road, Jiangbei District, Ningbo, China. / Нинбо Хоум-Доллар Имп. Энд Экс. Корп. Адрес: №69 Гуангыюан Роад, Жиангбэй Дистрикт, Нинбо, Китай. Произведено в Китае.

Поставщик-импортер: ООО "ТОП-Импорт". Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Срок службы не ограничен. По окончании эксплуатации товар должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами утилизации отходов в вашем регионе.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.