

Инструкция по сборке и установке СНЕГОРАСSEКАТЕЛЯ.

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

①	стенка правая	1 шт.
②	стенка левая	1 шт.
③	перекладина	1 шт.
④	ножка правая	2 шт.
⑤	ножка левая	2 шт.
⑥	болт М6Х16, гайка, болт	15 шт.
⑦	сантехнический болт	4 шт.
⑧	резиновая прокладка	4 шт.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ



Рассекатель снега служит для защиты трубы на крыше из профнастила, металлочерепицы и мягкой кровли от давления скопившегося снега.

- Универсальные подвижные отверстия для крепления на кровлю, регулируемые по высоте до 35 мм.
- Порошковая окраска в цвет кровли.
- Подходит под трубы шириной до 600 мм.
- Подходит для защиты мансардного окна от снега.
- Усиленный носик из 3-х слоев металла лучше разрезает снег.

Соединить при помощи болтов и гаек М6Х16 правую и левую стенки, чтобы выступ правой стенки зашел в между стенками выступа левой. Прикрепить к стенкам перемычку при помощи болтов М6Х16 и гаек. Прикрепить к стенкам ножки при помощи болтов.

Установить на кровле перед трубой, закрепить болтом сантехническим, предварительно проложив резиновую прокладку между ножкой рассекателя и поверхностью кровли. Болт сантехнический должен закрепиться в обрешетку кровли.

