

		12AN 				15AN 				17AN 			
Сектор	Давление	Радиус	Расход	Осадки мм/ч		Радиус	Расход	Осадки мм/ч		Радиус	Расход	Осадки мм/ч	
градусы	Бар	м	м³/ч	■	▲	м	м³/ч	■	▲	м	м³/ч	■	▲
45 	1,5	3,4	0,06	40	46	4,3	0,09	39	45	4,9	0,12	38	44
	2,1	3,7	0,07	44	51	4,6	0,11	40	46	5,2	0,13	39	45
	2,5	3,9	0,09	46	54	4,9	0,12	40	46	5,5	0,15	39	45
	3	4,1	0,1	48	56	5,2	0,14	40	46	5,8	0,16	39	45
90 	1,5	3,4	0,12	40	46	4,3	0,18	39	45	4,9	0,23	38	44
	2,1	3,7	0,15	44	51	4,6	0,21	40	46	5,2	0,27	39	45
	2,5	3,9	0,17	46	54	4,9	0,24	40	46	5,5	0,3	39	45
	3	4,1	0,2	48	56	5,2	0,27	40	46	5,8	0,33	39	45
180 	1,5	3,4	0,23	40	46	4,3	0,36	39	45	4,9	0,47	38	44
	2,1	3,7	0,3	44	51	4,6	0,43	40	46	5,2	0,53	39	45
	2,5	3,9	0,35	46	54	4,9	0,48	40	46	5,5	0,59	39	45
	3	4,1	0,4	48	56	5,2	0,54	40	46	5,8	0,65	39	45
270 	1,5	3,4	0,35	40	46	4,3	0,54	39	45	4,9	0,7	38	44
	2,1	3,7	0,44	44	51	4,6	0,64	40	46	5,2	0,8	39	45
	2,5	3,9	0,52	46	54	4,9	0,72	40	46	5,5	0,89	39	45
	3	4,1	0,6	48	56	5,2	0,81	40	46	5,8	0,98	39	45
360 	1,5	3,4	0,46	40	46	4,3	0,73	39	45	4,9	0,93	38	44
	2,1	3,7	0,59	44	51	4,6	0,86	40	46	5,2	1,07	39	45
	2,5	3,9	0,69	46	54	4,9	0,96	40	46	5,5	1,18	39	45
	3	4,1	0,81	48	56	5,2	1,08	40	46	5,8	1,3	39	45

*Рекомендуемое рабочее давление обозначено жирным шрифтом.