


СХЕМА РАЗМЕТКИ ЕВРОПОДВЕСОВ

У подвеса конструкция предоставляет возможность регулировать длину, а также состоит всего из трёх деталей:



Самые первые от стены европодвесы устанавливаются на расстоянии не более 60 см. (Схема 2)

Шаг между подвесами максимум 120 см.

✕ - Обозначение европодвеса на схеме 2




Схема 2