

М7766384 Вытяжка стационарная Phonemate JH350 30Вт



Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать оборудование.



www.siriust.ru

I. Правила безопасности

- Перед первым включением проверьте следующее:

1. Убедитесь, что корпус вытяжки не поврежден.
2. Кнопка включения должна быть в положении OFF.
3. Фильтры установлены правильно
4. Кнопка регулировки скорости находится в положении OFF.

- Вытяжку запрещено использовать при температуре окружающей среды выше 60С и вблизи легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ.

- Подключайте вытяжку только к заземленной розетке.

- Не заменяйте фильтр вытяжки во время работы.

- Для диагностики и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры.

II. Характеристики

1. Выход воздуховода 50мм
2. Питание: 220В
3. Максимальная мощность 30Вт
4. Эффективность 0.3µm 97%
5. Шум < 50dB
6. Объем воздуха 138m³/h

III. Инструкция по использованию

- Установите фильтры в порядке очередности.

- Установите воздуховод, зафиксируйте его с помощью специального хомута, воздуховод нужно направить непосредственно к месту работы, обязательно сохраняйте дистанцию 150мм.

- Не используйте вытяжку в местах, где есть сильные воздушные потоки, они могут значительно уменьшить эффект вытяжки

- Подключите провод питания, нажмите кнопку включения.

- Есть три скорости потока воздуха, на передней панели есть соответствующий индикатор:

Зеленый – первая скорость

Оранжевый – вторая скорость

Красный – третья скорость

IV. Возможные поломки

Прежде, чем разбирать вытяжку, убедитесь, что она отключена от сети.

1. Вытяжка очень слабо работает.

Входящее отверстие вытяжки скорее всего заблокировано каким-то предметом. Отключите вытяжку от сети, снимите верхнюю крышку и проверьте состояние входящего отверстия.

Если вытяжка без фильтров работает в обычном режиме, то пора заменить фильтры.

2. После включения вытяжка тут же выключается.

Поток воздуха нарушен. Откройте крышку и проверьте, нет ли постороннего предмета на каком-либо из участков. Затем установите минимальный уровень воздушного потока и снова включите вытяжку.

V. Фильтры вытяжки

Вытяжка использует фильтры многоразового использования, их можно очищать от загрязнения и использовать снова. После того, как загрязнения будут слишком сильными и не будут подлежать очистке, фильтры необходимо заменить.

Средний и основной фильтры

