

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие было приобретено на территории Российской Федерации и использовалось в личных целях в строгом соответствии с данным руководством с соблюдением правил и требований по безопасности и эксплуатации;
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала гарантийного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты;
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также в результате установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
- Износа деталей отделки, ламп, защитных экранов, батарей и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНФРАКРАСНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ



60-0058

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования тепловентилятора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перед началом использования проверьте целостность и комплект поставки. Если комплектация неполная или присутствуют механические повреждения изделия, обратитесь к продавцу товара.

В комплект входят:

- обогреватель
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Инфракрасный настольный обогреватель REXANT применяется для обогрева небольших помещений. Отлично подходит для обогрева рабочих мест, маленьких комнат, палаток и т.д.

Обогреватель оснащен предохранительным устройством, расположенным в нижней части радиатора, которое отключает устройство при наклоне или опрокидывании радиатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 мощности нагрева (ступени мощности)	400/800 Вт
Площадь обогрева	До 14 м²
Тепловая мощность	0,8 кВт
Нагревательный элемент	Инфракрасная кварцевая трубка
Регулировка температуры	Механическая
Напряжение	~ 230 В
Частота	50 Гц
Номинальный ток	3,5А
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	2

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Обогреватель нагревается во время использования. Во избежание ожогов не допускайте прикосновения оголенными участками кожи к горячей поверхности. По возможности используйте ручки для перемещения обогревателя. Храните легковоспламеняющиеся предметы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумаги, одежду и шторы, на расстоянии не менее 1 метра от передней части обогревателя и держите их вдали от боковых и задних сторон;
2. Особая осторожность необходима в случаях, когда обогреватель используется детьми, инвалидами или вблизи них, а также всякий раз, когда обогреватель остается включенным без присмотра;
3. Всегда отключайте обогреватель от сети в случаях, когда он не используется;
4. Не используйте обогреватель с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как обогреватель вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Верните нагреватель в авторизованный сервисный центр для осмотра, электрической или механической регулировки или ремонта;
5. Не используйте прибор на открытом воздухе;
6. Обогреватель не предназначен для использования в ванной комнате, прачечной и аналогичных помещениях с повышенной влажностью. Никогда не размещайте обогреватель в местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой;
7. Не размещайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами, дорожками и т.п. Расположите шнур так, чтобы о него нельзя было споткнуться;
8. ВНИМАНИЕ! Нормально, если вилка теплая на ощупь, однако неплотное прилегание между розеткой и вилкой может привести к перегреву и деформации вилки. Если были замечены ослабление или износ розетки, обратитесь к квалифицированному специалисту для замены;

9. Чтобы отключить обогреватель, сначала поверните регуляторы в положение ВЫКЛ, затем возьмитесь за корпус вилки и вытащите ее из розетки. Никогда не тяните вилку за шнур!
10. Не вводите и не позволяйте посторонним предметам попасть в вентиляционное или вытяжное отверстие, так как это может стать причиной поражения электрическим током, возгорания или повреждения обогревателя;
11. Во избежание возможного возгорания ни в коем случае не блокируйте воздухозаборники или вытяжки. Не используйте прибор на мягкой поверхности, например, на кровати, где отверстия могут быть заблокированы;
12. Нагреватель имеет внутри горячие, дуговые или искрящие детали. Не используйте его в местах, где используются или хранятся бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости;
13. Используйте обогреватель только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам;
14. ВНИМАНИЕ! Избегайте использования удлинителя, так как удлинитель может перегреться и вызвать риск возгорания;
15. Мощность обогревателя может варьироваться, а его температура может стать достаточно интенсивной, чтобы обжечь открытые участки кожи. Использование обогревателя не рекомендуется лицам с пониженной чувствительностью к теплу или неспособностью реагировать во избежание ожогов;
16. Если кабель питания поврежден, то он должен обслуживаться или заменяться производителем или квалифицированным специалистом, чтобы избежать каких-либо опасностей. В случае передачи приборов неуполномоченным лицам гарантия немедленно прекращает свое действие;
17. Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность;
18. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Освободите обогреватель от упаковки и убедитесь, что прибор цел;
2. Вставьте шнур питания в розетку и всегда следите за тем, чтобы нагреватель стоял на твердой ровной поверхности. В противном случае может сработать выключатель опрокидывания;
3. Включите нагревательные элементы, повернув ручку против часовой стрелки или по часовой стрелке на передней панели устройства. Обогреватель оснащен двумя режимами обогрева: при питании одного элемента нагреватель выдает 400 Вт, а когда питаются оба элемента, нагреватель выдает 800 Вт;
4. После использования прибора всегда следите за тем, чтобы нагреватель был выключен и отключен от сети.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой;
2. Очистите обогреватель снаружи, протерев влажной тканью, а прокладку сухой тканью;
3. Для очистки обогревателя не используйте бензин, моющие средства, растворители или химические вещества.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 °C до +35 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.