

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Наименование продукции:

Тройник (разветвитель) электрический 16 А + 2х2,5 А с заземлением + 3хUSB-A 2.4 А + USB Type-C 3 А, белый. Артикул 11-1250

2. Область применения:

- Разветвитель (адаптер) с быстрой зарядкой – это удобное и стильное устройство, позволяющее подать питание от одной сетевой розетки сразу на три электроприбора 220-250 В (с одной стандартной Евро-вилкой и два прибора с узкой вилкой: бра, торшеры, ночники). На корпусе также располагаются 4 USB-разъема для зарядки портативных устройств. Тройник подходит для бытовой техники: кофемашин, тостеров, электрических зубных щеток, фенов, а также для мобильных телефонов, наушников и т.д.
- Разъемы USB позволяют питать одновременно четыре устройства.

3. Характеристики и параметры:

Количество розеток 220-250В:	1 шт 16А + 2 шт 2,5А
Количество портов USB-A:	3 шт
Количество портов USB Type-C:	1 шт
Напряжение сети:	220-250 В при 50/60Гц
Напряжение номинальное:	U _n =230 В
Цвет:	белый
Заземление:	есть
Степень защиты:	IP20
Максимальная нагрузка:	3680 Вт
Сила тока Евро-вилки:	MAX 16 А / 250 В
Сила тока плоской вилки:	MAX 2,5 А / 250 В
Максимальный ток USB-A:	5В/2.4А
Максимальный ток USB-C:	5В/3А
Максимальный ток суммарный USB:	5В/3.4А MAX
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

4. Подготовка к работе, порядок установки:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Вставьте адаптер в сеть переменного тока бытовой электрической сети, подключите устройства к адаптеру. Если вы не собираетесь пользоваться устройством-извлеките его из сети.

5. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. При подключении электроприборов не превышайте суммарно мощность изделия.

6. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

- При эксплуатации данного устройства важно помнить, что устройство питается от сети 230 В и неправильная эксплуатация может привести к травме, возгоранию и другим негативным последствиям.
- Нельзя подключать к сети электроприбор, если нагрузка составляет более 16 А. Убедитесь, что штепсель электроприбора плотно подсоединен к выходу розетки. Для очистки розетки нужно удалить ее из сети и протереть сухой салфеткой.
- Исключить попадание влаги на корпус и во внутрь прибора.
- Нельзя оставлять без присмотра нагревательные электроприборы, подключенные к розетке.
- Беречь от детей.
- Избегать механических повреждений. Если на устройстве есть механические повреждения, то оно не пригодно к использованию.
- Если устройство сломано, не пытайтесь отремонтировать самостоятельно.
- Не допускать попадания влаги на корпус и вовнутрь устройства.
- Не вскрывать корпус.
- Использовать только в помещении при комнатной температуре и умеренной влажности.
- Запрещается использовать устройство в сети, не соответствующей его характеристикам.
- Запрещается подключать к адаптеру приборы, не соответствующие заявленным характеристикам.

7. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить изделие от сети питания.

В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

8. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70%, при температуре -40...+50 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок: 3 года.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.