

Гарантийный талон

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

GIGANT

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

GIGANT

Руководство по эксплуатации

Фонарь

LF-01 | RWL-200 | RSL-500

Назначение

Фонарь общего назначения предназначен для использования в качестве автономного портативного источника света с питанием от аккумуляторной батареи.

Подтверждение соответствия: Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности использования низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Информация о декларации: ДС ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.05303/22 от 24.03.2022 до 23.03.2027 включительно

Комплектность

Фонарь – 1 шт.
Кабель зарядки – 1 шт. (кроме модели LF-01)
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Инструкции по мерам безопасности

Использовать фонарь только по прямому назначению – для освещения. Производитель не несет ответственности при использовании фонаря не по прямому назначению. Перед первым использованием фонаря рекомендуется полностью зарядить встроенный аккумулятор.

Для подзарядки фонарь отключить и подключить к источнику питания с помощью шнура из комплекта. Красный цвет индикатора указывает на процесс зарядки, зеленый цвет говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен. Для исправной работы фонаря необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Не оставлять батарею разряженной. Не реже чем раз в полгода проводить зарядку аккумуляторной батареи.

Запрещается: – использовать фонарь или источник питания, если обнаружилось повреждение на корпусе устройства или если есть сомнения в его исправности; – разбирать фонарь, вносить изменения в конструкцию фонаря и источника питания; – подвергать фонарь и аккумулятор воздействию огня и высоких температур, поскольку аккумулятор может взорваться. – направлять свет фонаря в глаза. – попадание влаги внутрь фонаря.

Встроенные светодиоды не требуют замены в течение всего срока службы фонаря. Ремонт фонаря и замена аккумулятора должны производиться только в сервисном центре.

Эксплуатация. Режимы работы

LF-01

Включение и выключение фонаря производится одной кнопкой на корпусе.

- Первое нажатие для включения режима максимальной мощности
- Второе нажатие для выключения фонаря

RWL-200

Включение и выключение фонаря производится одной кнопкой на корпусе.

- Первое нажатие для включения режима средней мощности
- Второе нажатие для включения режима полной мощности
- Третье нажатие для выключения света в верхней и задней части фонаря

RSL-500

- Первое нажатие для включения режима средней мощности
- Второе нажатие для включения режима максимальной мощности
- Третье нажатие для включения режима стробоскопа
- Четвертое нажатие для выключения фонаря

Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Устранение возможных неисправностей изделия осуществляется при отключенном питании сети.

Если фонарь не работает: 1. Проверить правильность включения фонаря. 2. Убедиться, что аккумулятор не разряжен, в случае необходимости провести полный цикл зарядки. 3. Убедиться в работоспособности аккумулятора.

Если фонарь не заряжается: 1. Проверить наличие напряжения у зарядки. 2. Проверить правильность подключения. 3. Проверить целостность шнура для зарядки.

Если вышеперечисленные способы не помогли, для устранения неисправностей обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Модели	Новая LF-01	Старая LF-01	Новая RWL-200	Старая RWL-200	Новая RSL-500	Старая RSL-500
Тип аккумулятора	3 × AAA		Встроенный		Встроенный	
Емкость аккумулятора, Ач	–		2		4	
Материал корпуса	АБС-пластик		Пластик		Пластик	
Цвет корпуса	Черный/оранжевый		Черный/оранжевый		Черный/оранжевый	
Источник света	Светодиод COB2W		Светодиод		Светодиод	
Кол-во режимов	1		2		3	
Световой поток, лм	120	90	200		500	
Срок службы фонаря, года	3		3		3	
Срок службы светодиодов, ч	20 000	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000
Габариты, мм	86 × 60 × 16		220 × 45 × 41		110 × 65 × 35	
Вес нетто, г	390	400	130		200	
Время работы от батареи, ч	10 – 15	4 – 6	4 – 6		4 – 6	
Степень защиты	IP34		IP34		IP34	

Хранение / Транспортировка

Хранение изделия осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения – от -10 до +40 °С, относительная влажность не более 95% при температуре 25 °С. В упаковке изделие пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства.

Запрещается утилизировать аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Отработанные элементы питания (аккумуляторные, щелочные, алкалиновые и другие типы батарей) необходимо передать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов. Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием. Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика, прошло более 2 лет, гарантийные обязательства не выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушении правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

Изготовитель и дата производства

Официальный представитель в России

ООО «ВсеИнструменты.ру», Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, тел. +7 (800) 333-83-52-28, vseinstrumenti.ru

Импортер

ООО «ВсеИнструменты.ру», Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, тел. +7 (800) 333-83-52-28

Произведено в Китае.

