

Условия Гарантии

Производителем установлен срок гарантии 12 месяцев. Гарантия распространяется только на производственные и сырьевые дефекты и вступает в силу с даты приобретения изделия, которая подтверждается чеком и гарантийным талоном установленного образца. На гарантийный ремонт принимается смеситель в полной комплектации производителя. Замена или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Несоблюдения правил установки и условий эксплуатации;
- Небрежного хранения и транспортировки;
- Неквалифицированного ремонта;
- Механических повреждений;
- Использования абразивных веществ и средств с аммиаком и хлором;
- Плохого качества воды;

Наименование и артикул изделия	
Название магазина	
Адрес	
Дата продажи	

Комплектность проверил _____ (имя и фамилия продавца)

Печать продавца: _____

М.П.

Комплектация смесителя для раковины:

1. Смеситель
2. Гибкая подводка 2шт
3. Комплект крепежа
4. Резиновая прокладка под монтажное отверстие для смесителя.
5. Металлическая шайба.
5. Резьбовая втулка
6. Гайка
7. Инструкция

Комплектация смесителя для ванны:

1. Смеситель
2. Декоративные накладки(2шт)
3. Комплект прокладок
4. Комплект крепежа
5. Инструкция
6. Если у вас модель Салаир - душевой набор(лейка с держателем и шлангом для душа)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Смесителя для раковины

1. Убедитесь, что система водоснабжения отключена.
2. Закрутите резьбовую втулку в корпус смесителя.
3. Аккуратно закрутите от руки в корпус смесителя гибкую подводку для холодной и горячей воды, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий.
4. По очереди опустите шланги гибкой подводки в монтажное отверстие для смесителя.
5. Установите снизу резиновую прокладку, затем металлическую шайбу.
6. Установите гайку и затяните ее от руки.
7. Перед началом использования смесителя промойте трубы для подачи воды. Подсоедините шланги гибкой подводки и убедитесь в правильности их подключения.
8. Включите систему водоснабжения и проверьте смеситель на предмет утечек.

Смесителя для ванны

1. Убедитесь, что система водоснабжения отключена.
2. Установите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть ФУМ лентой или аналогом.
3. Убедитесь, что переходники установлены так, чтобы смеситель можно было подключить. Смеситель должен быть установлен строго в горизонтальном положении.
4. Установите декоративные накладки на эксцентриковые переходники.
5. Установите резиновые прокладки между эксцентриковыми переходниками и смесителем, затем аккуратно затяните гайки на корпусе смесителя.
6. Если у вас смеситель из коллекции «Салаир» с душевым набором, сначала подсоедините шланг к душевой лейке через резиновую прокладку, затем подсоедините шланг к выходу для душа на смесителе, также через резиновую прокладку.
7. Установите держатель лейки в подходящее для вас место, используя крепеж из комплекта.
8. Перед началом использования смесителя промойте трубы для подачи воды.
9. Включите систему водоснабжения и проверьте смеситель на предмет утечек.



Технические требования

Для корректной работы смесителя требуется:

1. Рабочее давление воды(горячей и холодной) - 3-5 бар
2. Максимальное статическое давление - 8 бар(в случае превышения указанного значения нужно установить редуктор понижения давления).
3. Максимально допустимая температура горячей воды - 80 °С.
При более высокой температуре необходимо установить клапанный регулятор температуры.
4. Должны быть установлены фильтры тонкой очистки 100 мкр.



Транспортировка и хранение

Смесители следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки хрупких, реагирующих на сотрясение грузов, действующим на данном виде транспорта. Смесители должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.



Перед установкой смесителя

Рекомендуем доверять установку и подключение вашего смесителя только специалистам сервисных центров.

Сведения о монтаже:

Дата установки	
Наименование организации	
Дата продажи	
Контактный телефон	



Правила ухода и эксплуатации

Не используйте абразивные вещества и средства с аммиаком, хлором, а также очистители с гранулами. Не используйте абразивные средства для очистки(металлические губки, скребки и т.д.). Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью.



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Смеситель для раковины/ванны однорычажный Коллекции **ЛАГО** и **САЛАИР**



Данный сертификат нужно хранить в течение всего гарантийного срока.

Изготовитель может внести изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара.

Vidage-shop.com