



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЛАТА РЕГУЛИРУЕМАЯ
для трансмиссионной стойки

МОДЕЛЬ: KRWTР



ПЛАТА ДЛЯ ТРАНСМИССИОННОЙ СТОЙКИ



№ детали	Описание	кол-во	№ детали	Описание	кол-во
1	Основание платы	1	13	Железный уголок 40 x 40 x340	2
2	Болт М8 x 16	1	14	Лопатка	4
3	Стопорное кольцо Ø 25	4	15	Зацеп	1
4	Штифт Ø 25 x81	1	16	Гнездо зацепа	1
5	Штифт Ø 25 x70	1	17	Барашковая гайка	1
6	Стопорное кольцо Ø 16	2	18	Болт М10x20	6
7	Фиксирующая втулка	2	19	Шайба Ø 10 мм	8
8	Штифт Ø 16*178	1	20	Гайка М10	8
9	Винт регулировки	1	21	Барашковый болт	1
10	Шайба	1	22	Болты с ушком	1
11	Контргайка М12	1	23	U-образная скоба	1
12	Опорная пластина	1	24	Цепь	1