




Метеостанции комнатные серии «Климат» (SQ4006-0001, SQ4006-0002)

Руководство по эксплуатации. Паспорт



«Климат 1»



«Климат 2»

1. Назначение и область применения.

1.1. Метеостанции комнатные торговой марки TDM ELECTRIC предназначены для отображения температурно-влажностных значений внутри помещения.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ4006-0001	SQ4006-0002
Диапазон измеряемых температур, °C	от 0 до +50	
Диапазон измеряемой влажности	от 20% до 95%	
Питание	2 x AAA	
Габаритные размеры, не более, мм	81x39x142	130x130x20
Масса, не менее, кг	0,1	0,15
Срок службы, не менее, лет	3	

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Комнатная метеостанция – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед использованием комнатной метеостанции ознакомьтесь с текущим руководством пользователя.

4.1. Перед использованием внимательно осмотрите изделие и убедитесь в том, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь изделием.

4.2. Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их на первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.

5. Подготовка к использованию комнатной метеостанции, подключение и эксплуатация

5.1. Начало работы.

5.1.1. Откройте отсек для батареек и вставьте 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят), соблюдая полярность.

5.1.2. Нажатием кнопки «DOWN», единица измерения температуры может быть изменена с °C на °F.

5.1.3. Для входа в режим даты, нажмите кнопку «MODE».

5.1.4. Для входа в режим будильника, нажмите кнопку «MODE» дважды. Время будильника отобразится.

5.2. Режим настроек.

5.2.1. Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 5 секунд для входа в режим настроек и выбора настроек одного параметра за другим.

Когда замигает значение – настройте время нажатием кнопок «UP/DOWN». Нажмите и удерживайте эти кнопки для быстрого пролистывания.

5.3. Настройка времени.

5.3.1. Удерживайте кнопку «MODE» 5 секунд. Выберите значение часов с помощью кнопок «UP/DOWN».

5.3.2. Нажмите кнопку «MODE». Выберите значение минут с помощью кнопок UP/DOWN. Нажмите кнопку «MODE». Вы вышли из режима настройки.

5.4. Настройка даты.

5.4.1. Нажмите кнопку «MODE». Вы вошли в режим настройки даты.

5.4.2. Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» 5 секунд. Задайте год с помощью кнопок «UP/DOWN».

5.4.3. Нажмите кнопку «MODE». Задайте месяц с помощью кнопок «UP/DOWN». Нажмите кнопку «MODE». Задайте число с помощью кнопок «UP/DOWN». Нажмите кнопку «MODE». Вы вышли из режима настройки.

4.3. При очистке дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе.

4.4. Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызывать неточные прогнозы и показания.

4.5. Категорически запрещается погружать устройство в воду.

4.6. Для использования метеостанции используйте только 2 батарейки типа AAA (не входят в комплект поставки).

5.5. Настройка будильника.

5.5.1. Нажмите дважды кнопку «MODE». Вы вошли в режим будильника.

5.5.2. Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» 5 секунд. Задайте часы будильника с помощью кнопок «UP/DOWN». Нажмите кнопку «MODE». Задайте минуты будильника с помощью кнопок «UP/DOWN».

5.5.3. Нажмите кнопку «MODE». Вы вышли из режима настройки.

5.6. Включение/выключение будильника.

5.6.1. Для включения/выключения будильника, нажмите кнопку «UP». Символ будильника появится или пропадет с экрана.

5.6.2. Нажмите любую кнопку для остановки сигнала будильника.

5.7. Настройка спящего режима.

5.7.1. Когда будильник начинает звонить, Вы можете активировать спящий режим, нажатием на кнопку «PAUSE» («SNZ» для модели SQ4006-0002). Символ сигнала замигает и будет прерван.

5.8. Настройка максимальных / минимальных значений.

5.8.1. Нажмите кнопку «MAX/MIN» – на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности.

5.8.2. Нажмите кнопку «MAX/MIN» снова – на экране отобразятся минимальные значения.

5.9. Настройка подсветки.

5.9.1. Нажмите кнопку «LIGHT» – экран будет подсвечен в течение 8-ми секунд (только для модели SQ4006-0001).

5.10. Настройка погодного символа.

5.10.1. Погодный символ основывается на изменении влажности и появляется автоматически.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -15 до +45 °C.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Если в процессе эксплуатации изделия вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам изделие.

7.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня прода-

жи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие: нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия; действий третьих лиц; ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических

изменений неуполномоченными лицами; отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей; неправильной установки и подключения изделия; действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за: прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием; возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки

изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Метеостанция комнатная серии _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименования продукции, тип (серия), модель:
Метеостанции комнатные.

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры
Термометр, гигрометр.

4. Правила и условия монтажа

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Срок службы не менее 3 лет.

Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе: Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд. адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёмке

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность

- Изделие
- Паспорт
- Упаковка

KZ Төлқұжат

1. Өнімнің атауы, түрі, моделі:

Метеостанции комнатные.

2. Пайдаланылатын аймағы: тұрмыста.

3. Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері

Термометр, гигрометр.

4. Монтаж талабы және ережесі

Тапсы-рыс жөнінде басшылықтың жұмысына сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабулы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.

5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)

бұзбаудың, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат

Алған жерге хабарласу.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі

Қызмет ету мерзімі

3 жылдан кем емес.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы

TDM ELECTRIC зауытында тапсырыспен және бақылауда жасалған Wenzhou Rockgrand Trade CO., LTD.

Мекен-жайы: NO. A1501, Xinyi building, Shifu road, Wenzhou, China.

Байланыс телефоны: +86(577)88982822.

Импортерулар:

1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, г. Москва, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

9. Қабылдау куәлігі

TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.

10. Жинағы

- Өнім
- Төл құжат
- Қорап

AM Անձնագիր

1. Ապրանքի անվանումը, տեսակը, մարկան.

Метеостанции комнатные:

2. Կիրառման բնագավառ: կենցաղում:

3. Դ Դիմական տեխնիկական պարամետրեր

Термометр, гигрометр:

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները

Համաձայն շահագործման ձեռնարկի, տեղափոխել փակ տրանսպորտով, չի պահանջվում հատուկ օտարում:

5. Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները

Զբաղեցրե՛ք, չեւեռե՛ք, չորի մեջ չընկնե՛ք:

6. Ապրանքի անսարքության դեպքում կիրառվող միջոցների մասին տեղեկություն

Դիմել գնման վայր:

7. Ապրանքի արտադրման ամիս/տարի, պիտանելիության

ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ

պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի:

երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:

8. Արտադրողի (իւսագրութեան ներկայացուցչի), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, հեռադրահո կապի վերաբերյալ տեղեկություն

Գործարարում է TDM ELECTRIC պատվերով և հսկողությամբ: Արտադրված է Wenzhou Rockgrand Trade CO., LTD. Հասցե: NO. A1501, Xinyi building, Shifu road, Wenzhou, China. Հեռախոս. +86(577)88982822.

Ներմուծողներ.

1. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաք Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.

9. Ընդունման վկայական

TDM ELECTRIC արտադրված ապրանքատված է և ընդունված է պետական տնտեսագրությունի համապատասխան պահանջներով՝ արժող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են բավարար օգտագործման համար:

10. Հավաքագրում

- Արտադրանք
- Անձնագիր
- Փաթեթավորում

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, моделі:

Метеостанции комнатные.

2. Колдонуу тармагы: тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:

Термометр, гигрометр.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабкы унаада ташуу керек,өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:

Акыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү 3 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (уюкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн: Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд. Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синь имараты, кеңсе А1501. Телефон: +86(577)88982822.

Импоррттоочулар:

1. Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, кече Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

TDM ELECTRIC соода белгилемени өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

- Буюм
- Паспорт
- Таңгак

