

Руководство
по эксплуатации

**Портативная
газовая горелка
с пьезоподжигом**

G-GF-905

STAGLIT

Содержание

Назначение.....	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	3
Меры предосторожности.....	4
Устройство газовой горелки.....	5
Подготовка к работе.....	6
Заправка газом.....	6
Эксплуатация.....	6
Выключение.....	6
Чистка.....	6
Хранение.....	6
Гарантийные обязательства.....	7
Особые отметки.....	8
Адреса сервисных центров.....	9

Уважаемый покупатель!

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на портативную газовую горелку с пьезоподжигом Gigant G-GF-905.

Назначение

Газовая горелка предназначена для работы с термоусаживаемыми материалами, плавки и сварки изделий из стекла и пластмасс, разжигания огня (костер, мангал, камин и калян), разморозки замков, водопроводных труб, удаления старой краски, обработки поверхностей и местного подогрева.

Срок службы 5 лет

Комплектность

1. Газовая горелка
2. Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Артикул	360 G-8823D
Температура пламени, °C	1 300
Газ	бутан
Пьезоподжиг	да
Регулятор уровня пламени	да
Объем емкости для газа, г	11

Меры предосторожности

Не касайтесь сопла во время использования.

Прикасайтесь к соплу только после остывания.

Не погружайте раскаленные части изделия в воду.

Дайте им остыть естественным путем.

Не приближайте изделие к глазам.

Храните изделие в недоступном для детей месте.

Не оставляйте горящую горелку без присмотра.

Заправляйте изделие только бутаном.


Не откручивайте клапан.

Пламя практически незаметно при ярком искусственном


освещении или под прямыми солнечными лучами.

По окончании использования убедитесь, что подача газа перекрыта.

Устройство газовой горелки



1. сопло
2. кнопка поджига
3. кнопка фиксации горелки в рабочем режиме
4. регулятор подачи газа
5. заправочный клапан



Подготовка к работе

Заправка газом

Используйте только высококачественное бутановое топливо.

Не заправляйте горелку вблизи открытого огня.

Не заправляйте горящую или горячую горелку.

Перед заправкой нажмите на заправочный клапан шариковой ручкой или небольшой отверткой и выпустите оставшееся бутановое топливо из горелки.

Встряхните газовый баллон.

Переверните горелку заправочным клапаном вверх и вставьте насадку газового баллона в заправочный клапан.

После заправки подождите пару минут перед поджигом.

Эксплуатация

Расположите регулятор подачи газа посередине между символами «+» и «-».

Возьмите горелку в правую руку.

Нажмите на кнопку поджига указательным пальцем.

Для непрерывного горения пламени нажмите большим пальцем кнопку фиксации горелки в рабочем режиме, затем отпустите кнопку поджига.

Отрегулируйте пламя, перемещая регулятор подачи газа.

Выключение

Повторное нажатие на кнопку поджига прекратит подачу газа, и пламя погаснет.

Чистка

Удаляйте грязь с изделия во избежание засорения. Засорение может привести к уменьшению подачи газа, поломке изделия и несчастным случаям.

Не используйте агрессивные чистящие средства.

Не погружайте изделие в воду.

Хранение

Храните изделие при температуре не более 40° С.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

№ _____

GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

БЕЗ ШТАМПА ИЛИ ПЕЧАТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____ **1**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____ **2**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____ **3**
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

**Вы можете заказать
инструмент марки**

**Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



EAC

Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70