

# ПЕРЕХОДНИК СЕМИХОДОВЫЙ F-02

Руководство по эксплуатации *(технический паспорт)* 

Внимание!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта




#### 1. Назначение изделия

Служит для подключения устройств автоматики (реле давления, реле защиты от сухого хода, манометра, гибкой подводки, и др.) в системе водоснабжения.

## 2. Конструктивные характеристики

- Материал исполнения: латунный сплав
- Максимальное давление: 12 бар
- Присоединительные размеры: 1"нр  $(\frac{3}{4}")$  \*1"нр\*1"нр  $(\frac{3}{4}")$  \* $\frac{1}{4}"$  вр\* $\frac{1}{4}"$  вр\* $\frac{1}{2}"$  вр
- Диапазон рабочей температуры воды: от +1 до +99°C





#### 3. Указания по технике безопасности

- 1. Не использовать изделие вне области его применения.
- Запрещается эксплуатация изделия в случае обнаружения внешних и внутренних механических повреждений.
- 3. Ремонт и обслуживание изделия осуществлять только при отключенном насосе от электропитания.
- Соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов.

## 4. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия—изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Гарантийные условия

- 1. Гарантийный срок изделия составляет 24 месяца со дня продажи, при условии эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом.
- 2. В случае нанесения изделию механических повреждений, гарантийные обязательства аннулируются.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, неправильного подключения или засорения изделия посторонними частицами.

#### Импортер:

ООО "Восток Импорт ЛТД"
127253, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО,
Ш ДМИТРОВСКОЕ, Д. 116, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/I
Тел.: + 7-925-880-68-06

Производитель:

ZHEJIANG YUANHUA MACHINERY CO., LTD XIJIAO INDUSTRIAL ZONE WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Сервисный центр: тел.:	

Наименование изделия	Переходник F-02
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп магазина	