

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Утюг электрический EN-302

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.
- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а так же перед заливом или сливом воды.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливajte другие жидкости внутрь прибора.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.

- Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут повредить подошву утюга.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Крышка для резервуара для воды должна быть закрыта во время использования.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание



Перед первым использованием

1. Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
2. Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
3. На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.

Эксплуатация

Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык, указывающий, при каком температурном режиме следует гладить данное изделие.
- Старайтесь придерживаться данных рекомендаций.
- Если на ярлыке отсутствует данная информация, то Вы можете установить терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани	Использование пара
	изделие гладить не рекомендуется	
	синтетика, акрил, полиэстер; низкая температура	
	шерсть, шелк; средняя температура	
	хлопок, лен; высокая температура	

Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем, как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Держите утюг таким образом, чтобы отверстие для воды находилось в горизонтальном положении.
3. Аккуратно залейте воду в резервуар.
4. Необходимо полностью удалять воду из резервуара по окончании глажки.
5. Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования

Сухая гладка

1. Отключите подачу пара, установив регулятор подачи пара в положение  и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
 2. Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится индикаторная лампочка.
 3. Когда индикаторная лампочка погаснет – можно начинать глажку.
- Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем наливайте воду.

Спрей

1. Функцию «спрей» можно использовать при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
2. Для этого несколько раз нажмите кнопку спрея.

Отпаривание

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Включите подачу пара, установив регулятор подачи пара в положение  и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
3. Установите регулятор температуры в положение «MAX», включится индикаторная лампочка. Отпаривание в режимах ● и ●● не используется.
4. Когда индикаторная лампочка погаснет, начинайте гладить.
5. После того, как Вы закончили гладить, выключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение, отключите прибор от электросети и вылейте оставшуюся воду.

Паровой удар

Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно мятых участков ткани. Эта функция может быть использована только при высокотемпературном режиме глажения (в этом режиме регулятор температуры находится в положении ●●● и «MAX»).

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Установите регулятор подачи пара в положение .
3. Нажмите кнопку парового удара.

Примечание:

Для достижения наилучшего результата промежуток между нажатиями на кнопку парового удара должен быть не меньше 3-5 секунд. Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживайте кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

Вертикальное отпаривание

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
3. Установите регулятор пара в положение  и регулятор температуры в максимальное положение.
4. Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

Функция самоочистки

1. Наполните наполовину резервуар для воды, закройте крышку.
2. Поставьте утюг вертикально и подключите его к электросети.
3. Установите регулятор температуры в максимальное положение, включится световой

индикатор нагрева. Подождите, пока он погаснет. Дождитесь, когда световой индикатор нагрева загорится и погаснет второй раз.

4. Отключите утюг от электросети.
5. Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в положение .
6. Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
7. Выходящие из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
8. При сильном загрязнении утюга цикл самоочистки можно повторить.
9. После завершения самоочистки установите регулятор пара в положение «ВЫКЛ».
10. Установите утюг на пятку и дайте ему полностью остыть.
11. Протрите подошву утюга текстильной салфеткой.

Завершение работы

1. Выключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

Чистка

1. Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
2. Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Хранение и транспортировка

1. Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.
2. Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально на плоской, устойчивой поверхности.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность 2200 Вт, напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц.

Гарантийный срок - 1 год. Срок службы - 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: электрический утюг предназначен для глажки белья от сети переменного тока. Дата изготовления товара указана на упаковке.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт», 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Изготовитель-экспортер:

Цыси Бинатон Электрик Эпплаинс Ко. Лтд. (Cixi Binatone Electric Appliance Co., Ltd). Адрес: N.8, Луцзянь Вилладж, ЧжоусянТаун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай. (Address: No.8, Luqiao Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, P.R. China). Страна-Изготовитель: Китай.

Абанан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородная С.М., ул. Первомайская, д.22	+7 (812) 430-961, +7 (911) 555-33-26
Астрахань	ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Ваулинская, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
Барнаул	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.Н. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-47, 38-35-84, 25-12-32
	ООО «Диод», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 639-402, 591-015
Братск	ООО «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Великий Новгород	СЦ Ремком ИП Тупов А.Л. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3953) 455-528, +7 (904) 122-51-68
Волгоград	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-65-30
	ЗИП-Volga (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
	Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
Вологда	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	+7 (8172) 71-64-53
Владимир	АСЦ «Домашняя техника», ИП Новиков С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-59-45, +7 (8172) 71-81-29
Воронеж	АСЦ ТехноАрт (ИП Бабуров Д.А.), ул. Большая Нижегородская, д.23 1эт, пом. 1	+7 (4922) 347-44-40, +7 (929) 030-88-80
Дзержинск	ИП Рунцов И.Н., ул. Колыцкая д.24 оф.100	+7 (952) 95-45-809, +7 (960) 132-20-94
Екатеринбург	АСЦ «Радуга» ООО», ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8313) 28-04-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Елань (Волгоградская обл.)	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (343) 213-95-16
Иркутск	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (84452) 5-50-94
	ТСО «Элнет» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-90-06
	«Профи-сервис» ИП Мазауренов В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
	«AScent» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
	СЦ «Доплер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
Ижевск	ИП Широбов В.И., ул. Майковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3412) 505-773
Ишим (Тюменская обл.)	СЦ Норд (ИП Черногов А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Казань	СЦ «Элнет» ул. Васильченко, д.1 К.153, оф.242	+7 (843) 207-12-13
Кинешма (Ивановская область)	ООО «Ирица», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (49313) 5-49-85
Комсомольск-на-Амуре	СЦ ООО «Гамбит», Фрунзе перулок, д. 4, корп. 2	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Кострома	ИП Рамизов И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4942) 30-2109
Кemerovo	ИП Кученко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д.21а, офис 213	+7 (3842) 49-24-22, +7 (960) 900-09-28
Краснодар	«АТ-Сервис» ИП Бабанов А.А., ул. Белозерная, д.1/1	+7 (918) 10-20-10, +7 (961) 50-19-222
Красноярск	СЦ «Электроальнс» ИП Кобзев Е.А., ул. Спандаряна, д. 7	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
	СЦ «Алиси» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д. 3, стр.1	+7 (391) 288-33-88
Курган	ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Курск	ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (4712) 35-04-91
	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (4712) 50-85-90
Махачкала	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Днабраилов Р.Р.), ул. Ордоникидзе, д. 153	+7 (989) 669-48-99
Мурманск	ООО «Лидер-Сервис» ул. Киповича, д. 46	+7 (8152) 440-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Набережные Челны	ООО «АмТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (866) 913-05-62
	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Нижегород	ООО «Прок-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (831) 413-82-91
	ООО АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (831) 423-42-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
Новокузнецк	ООО «Сибсервис», ул. Грядина, д. 18	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Новосибирск	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд , д. 24, к. 1, комн. 26	+7 (383) 230-31-35
	ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (383) 319-65-25
	ИП Петров С.В., Космический пр. д.99/2	+7 (3812) 59-30-03
Омск	АСЦ «Вес-Трейд»(ИП Кленев С.А.), ул.20 лет РККА, д.18	+7 (3812) 57-70-92
Орск	«Айс-сервис» ИП Бердников В.В., ул. Батумская, д. 25	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
Петрозаводск	ООО «Электрон» (ИП Малащичий А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (8142) 595-015
Пермь	СК-Сервис, ул. Деревобудочная д. 3, к. 6	+7 (342) 221-40-99
Питергорск	АСЦ «Полисервис» (ИП Чернышев Е.В.), г. Питергорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (8793) 33-17-29
	г. Мич. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	
Ростов-на-Дону	Технический центр «Тепец» (ИП Капуза Г.Г.), пр. Стачки, д.219	+7 (863) 300-75-94
Рязань	ООО «Гарант-техно» (ИП Кузнецов И.М.) ул. 6-ая линия, д.24, пом. Н6	+7 (4912) 47-43-04
Самара	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (846) 201-87-14
Санкт-Петербург	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
	м. Девяткино, Привокзальная площадь д.1	+7 (931) 365-94-38
	м. Горьковская, Сытный рынок, Сытинский пл., д. 3/5, павильон «Земледелец»	+7 (969) 320-53-32
	ТК «Гаванский», м. Приморская, Наличная ул. д.42	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», м. Удельная, Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (967) 978-96-04
	«Четыре сезона», м. Купчино, Балканская площадь	+7 (963) 320-53-36
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (931) 250-53-37
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глинки 8А, пом 14 (цок. этаж)	+7 (977) 429-42-49
Симферополь	СЦ ООО «НН-ЦЕНТР», ул. Ладьянка, 21	+7 (978) 066-24-01
Смоленск	Главе ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Саратов	ИП Колесников А.В., ул. Большая Садовая, д.141	+7 (8452) 56-82-56
Северодвинск	ИП Варенбун В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (953) 930-68-65
Сургут	«Сургутрембылсервис», ИП Васильев А.В., Комсомольский пр., д.15	+7 (3462) 366-990, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-83
Тамбов	ООО «БВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (4752) 561-942
Тольятти	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (901) 803-60-02
Тюмень	ООО «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. Д. Менделеева, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (3452) 610-268
Ульяновск	Мастер-сервис ООО Ул Изнаева д. 41	+7 (842) 236-43-31, +7 (842) 236-43-36
Уфа	ООО «Бюрос сервис», ул. Академична Королева, д. 6/1	+7 (347) 236-57-07, +7 (917) 468-92-99
Чебоксары	ООО «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр. И.Яковлева, д. 4/2	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
	ООО «Нодер сервис», ул. Энгельса, д. 23 Маршадское шоссе, д. 9	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Челябинск	ООО «РСЦ «Подъезд», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП. Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (3012) 22-40-87
	СЦ ИП Смолин В.С., ул. Ермачковская, д.43	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
Ярославль	ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I