


TECHNICOM

Электронный угломер TC-AR20

Электронный угломер используется в строительно-монтажных работах для точного измерения и контрольной проверки уровня наклона плоскостей по вертикали и горизонтали при монтаже различных строительных материалов или сборке конструкций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерений: 0~360°
- Дисплей: ЖК
- Разрешение: 0.05°
- Точность: +/- 0.3°
- Шаг измерений: 0.05°
- Питание: Батарея 3V CR2032
- Материал линейки: Нержавеющая сталь
- Материал измерительного блока: Пластик
- Длина линейки: 200 мм
- Рабочая температура: 0°C-40°C
- Размеры: 217 мм x 35 мм x 25 мм
- Вес: 200 грамм

РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Включение / Выключение / Сброс

- Для того, чтобы включить прибор, нажмите однократно кнопку On/Off/Zero.
- Для того, чтобы сбросить полученные значения до 0, однократно нажмите кнопку On/Off/Zero при включенном приборе.
- Для того, чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку On/Off/Zero.


2. Функция удержания значений

Для того, чтобы зафиксировать полученные измерения, однократно нажмите кнопку "HOLD", при этом в правом верхнем углу дисплея появится буква "H". Для того, чтобы вернуться в режим измерений, повторно нажмите кнопку "HOLD".

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ




1. Нажмите на крышку батарейного отсека



2. Вытащите батарейный отсек



3. Вставьте батарею отрицательным полюсом вверх



4. Вставьте батарейный отсек в измерительный блок

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Отсутствие отображения на дисплее	Низкое напряжение, отсутствие батареи или неправильная установка батареи	Переустановите или замените батарею
Неустойчивая работа дисплея	Случайная неисправность, вызванная высокой вибрацией или сильным раскачиванием	Установка нуля
Зависание информации на дисплее	Внутренняя ошибка	Извлеките батарею, подождите 1 минуту и вставьте заново

ВНИМАНИЕ!

- Для того, чтобы избежать царапин, обращайтесь с острыми краями линейки при эксплуатации
- Храните Электронный угломер вдали от детей
- Используйте угломер строго по назначению
- При отсутствии эксплуатации храните угломер в сухом и прохладном месте. Во время хранения рекомендуется периодически протирать линейку антикоррозионным маслом.

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на заводской брак и составляет 12 месяцев с даты продажи, при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности, указанных в данном руководстве.

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ:

Автосканеры.РУ
125371, г. Москва, Строительный проезд 10
+7(499)322-42-68
info@autoscanners.ru