


TECHNICOM

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА ТС-RW2026С



Инструкция по эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ

Технические характеристики продукта.....	3
Эксплуатация.....	5
Техническое обслуживание.....	6
Список деталей.....	7
Чертеж сборки.....	8
Гарантийные условия.....	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный крутящий момент	27 ньютон метров
Расход воздуха	99 литров в минуту
Размер накопителя	Квадрат 1/4 дюйма
Воздухозаборник	1/4 дюйма – 18 NPT
Макс. давление воздуха	6,3 атмосферы
Скорость вращения	280 об./мин.
Вес	0,54 кг

Сохраните это руководство

В будущем вам понадобится руководство, содержащее предупреждения и меры предосторожности, процедуры эксплуатации и технического обслуживания, список деталей и схем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: При использовании инструмента всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск травм и повреждения оборудования.

Перед использованием этого инструмента прочтите все инструкции!


1. Содержите рабочее место в чистоте. Загроможденные места влекут за собой травмы.
2. Следите за состоянием рабочего места. Не используйте оборудование и электроинструменты во влажных или сырых помещениях. Не подвергайте воздействию дождя. Следите за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено. Не используйте электроинструменты в присутствии легковоспламеняющихся газов или жидкостей.
3. Не подпускайте детей. Детей ни в коем случае нельзя допускать в рабочую зону. Не позволяйте им брать в руки инструменты, удлинители или воздушные шланги.
4. Надлежащим образом храните неиспользуемое оборудование. Когда инструменты не используются, их следует хранить в сухом месте, чтобы предотвратить появление ржавчины. Всегда блокируйте инструменты и храните их в недоступном для детей месте.
5. Используйте подходящий для работы инструмент. Не пытайтесь заставить небольшой инструмент или насадку выполнять работу более крупного промышленного инструмента. Этот инструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он предназначен. Не модифицируйте этот инструмент и не используйте его для целей, для которых он не предназначен.
6. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения, поскольку они могут быть захвачены движущимися частями. При работе рекомендуется использовать защитную, непроводящую электричество одежду и нескользящую обувь. Носите ограничивающее покрытие для волос, чтобы удерживать длинные волосы.
7. Используйте средства защиты глаз и ушей. Всегда надевайте защитные очки. Если в процессе работы образуются металлические опилки или древесная щепа, надевайте лицевую маску. При работе с металлической, деревянной и химической пылью надевайте пылезащитную маску или респиратор.

8. Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Не держите руки над работающим оборудованием или воздушными шлангами.
9. Бережно храните инструменты. Содержите инструменты в чистоте, чтобы обеспечить более эффективную и безопасную работу. Следуйте инструкциям по смазке и замене аксессуаров. Периодически проверяйте шнуры инструментов и воздушные шланги и в случае повреждения поручите их ремонт авторизованному специалисту. Ручки всегда должны быть чистыми, сухими и очищенными от масла и смазки.
10. Отключайте подачу воздуха. Отсоединяйте воздушный шланг, если вы меняете аксессуары или не используете их.
11. Уберите регулировочные и гаечные ключи. Перед подключением к сети убедитесь, что гаечные и регулировочные ключи убраны с инструмента или рабочей поверхности станка.
12. Избегайте непреднамеренного запуска. Перед подключением к сети убедитесь, что курковый переключатель находится в положении «Выкл». Не носите с собой какой-либо инструмент, держа палец на курковом переключателе, независимо от того, подключен он к сети или нет.
13. Будьте бдительны. Следите за тем, что делаете, руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с каким-либо инструментом, если вы устали.
14. Проверьте наличие поврежденных деталей. Перед использованием любого инструмента необходимо тщательно проверить все детали, чтобы убедиться, что инструмент будет работать правильно и выполнять предназначенную функцию. Проверьте соосность и закрепление движущихся деталей, наличие сломанных деталей или монтажных приспособлений, а также любые другие условия, которые могут повлиять на правильную работу. Любая поврежденная деталь должна быть надлежащим образом отремонтирована или заменена квалифицированным специалистом. Не используйте инструмент, если курковый переключатель не включается и не выключается должным образом.
15. Остерегайтесь поражения электрическим током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и плиты.
16. Запасные детали и аксессуары. При обслуживании используйте только идентичные запасные детали. Использование любых других деталей приведет к аннулированию гарантии. Используйте только аксессуары, предназначенные для использования с этим инструментом.
17. Не работайте с инструментом, если находитесь под воздействием алкоголя или медицинских препаратов. Если вы принимаете рецептурные лекарства, прочтите предупреждающие этикетки, чтобы определить, не ухудшаются ли ваши суждения или рефлексы во время приема лекарств. Если есть какие-либо сомнения, не пользуйтесь инструментом.
18. Используйте удлинитель подходящего размера и типа. Если требуется удлинитель, он должен быть соответствующего размера и типа, чтобы подавать правильный ток на воздушный компрессор без нагрева. В противном случае удлинитель может расплавиться и загореться или вызвать электрическое повреждение воздушного компрессора. Проверьте руководство к вашему воздушному компрессору, чтобы подобрать шнур подходящего размера.
19. Техническое обслуживание. В целях вашей безопасности техническое обслуживание должно регулярно выполняться квалифицированным специалистом.
20. Только сжатый воздух. Никогда не используйте горючий газ в качестве источника энергии.
21. Не превышайте максимальный крутящий момент для этого инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность компрессора (при питании от сети) может меняться в зависимости от изменений напряжения в местной сети. Использование удлинителя также может повлиять на производительность инструмента.

ВНИМАНИЕ: Предупреждения, предостережения и инструкции, обсуждаемые в данном руководстве по эксплуатации, не могут охватить все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть встроены в данный продукт, но должны быть обеспечены оператором.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Рекомендуемые компоненты воздухопровода

Для обеспечения наилучшего обслуживания вам следует установить масленку, регулятор и линейный фильтр, как показано на схеме выше.

1. Вам потребуется подготовить воздушный соединитель диаметром 1/4 дюйма для подключения к воздухозаборнику храпового механизма. Прежде чем ввинчивать воздушный соединитель (не входит в комплект) в воздухозаборник (11), оберните его герметизирующей лентой для трубной резьбы. Подсоедините шланг источника воздуха с внутренним диаметром 3/8 дюйма к храповому механизму.

Примечание: Если вы не используете систему автоматической смазки, перед началом работы добавьте в штуцер подачи воздуха несколько капель масла для пневматических инструментов. Добавляйте еще несколько капель через каждый час непрерывного использования.

2. Установите давление воздуха в компрессоре на 6,3 атмосферы. Не превышайте максимальное давление воздуха 6,3 атмосферы.
3. Проверьте воздушное соединение на предмет утечек. Отсоедините храповой механизм от источника воздуха.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ (продолжение)



Предупреждение! Отсоединяйте храповой механизм от источника воздуха при установке и снятии соединителей (не входят в комплект). В этом инструменте нет предохранительного механизма, поэтому всегда отключайте устройство от источника воздуха, когда оно не используется.

См. фото выше.

1. Прикрепите гнездо (не входит в комплект) к вставному штифту 1/4 дюйма.
2. Следуя инструкциям на стр. 4, прикрепите храповой механизм к шлангу источника воздуха.
3. Аккуратно нажмите на курковый переключатель (12), чтобы активировать храповой механизм. Не применяйте силу к устройству, позвольте ему сделать всю работу за вас. Чтобы изменить направление (ослабить или затянуть), остановите инструмент, отведите его от заготовки, а затем поверните кнопку обратного хода (36).
4. Чтобы отрегулировать крутящий момент, отрегулируйте давление воздуха. Не превышайте максимальное давление воздуха 6,3 атмосферы.
5. Закончив работу, выключите компрессор и отсоедините шланг подачи воздуха.

Предупреждение! В храповом механизме еще может быть воздух. Нажмите на курковый переключатель (12) и активируйте храповой механизм, чтобы удалить весь воздух, оставшийся внутри инструмента.

6. Снимите гнездо (не входит в комплект).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение! Перед выполнением любого технического обслуживания всегда отсоединяйте храповой механизм от шланга источника воздуха.

1. Протрите устройство безворсовой тканью.
2. Периодически наносите высококачественное легкое машинное масло на область шарнира куркового переключателя (см. выше).
3. Убедитесь, что на вставном штифте (39), воздухозаборнике (11) и кнопке обратного хода (36) нет смазки, грязи и мусора.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


№ детали	Описание	№ детали	Описание
1	Корпус двигателя	24	Шестерня
2	Втулка клапана	25	Штифт
3	Уплотнительное кольцо	26	Шестерня
4	Дроссельный клапан	27	Внешняя шестерня
5	Уплотнительное кольцо	28	Зажимная гайка
6	Пружина	29	Корпус с храповым механизмом
7	Уплотнительное кольцо	30	Игольчатый подшипник
8	Винт клапана	31	Коленчатый вал
9	Штифт	32	Ведущая втулка
10	Выхлопной рукав	33	Храповой хомут
11	Воздухозаборник	34	Шайба
12	Курковый переключатель	35	Штифт
13	Штифт	36	Кнопка обратного хода
14	Подшипник	37	Реверсивная пружина
15	Задняя концевая пластина	38	Реверсивный штифт
16	Штифт	39	Вставной штифт 1/4 дюйма
17	Цилиндр	40	Храповая собачка
18	Ротор	41	Штифт
19	Лопасть ротора	42	Пружина
20	Воротник ротора	43	Стальной шарик
21	Передняя концевая пластина	44	Шайба упорная
22	Роликовый штифт	45	Стопорное кольцо
23	Подшипник		

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Производитель и/или дистрибьютор предоставил схему деталей в данном руководстве только в качестве справочного материала. Ни производитель, ни дистрибьютор не делают никаких заявлений и не дают никаких гарантий покупателю о том, что он или она имеет право выполнять какой-либо ремонт продукта или что он или она имеет право заменить какие-либо детали продукта. Фактически, производитель и/или дистрибьютор прямо заявляет, что весь ремонт и замена деталей должны выполняться сертифицированными и лицензированными специалистами, а не покупателем. Покупатель принимает на себя все риски и ответственность, возникающие в связи с ремонтом оригинального продукта или запасных деталей либо установкой им запасных деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые детали перечислены и показаны только в целях иллюстрации и не доступны по отдельности в качестве запасных деталей.

ЧЕРТЕЖ СБОРКИ



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия распространяется на заводской брак и составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи, кроме случаев заводского брака, выявленных в первые 14 дней после продажи.

Гарантия не поддерживается при наличии следов механического воздействия, ударов или химического воздействия, в случае разбора корпуса или внесения изменений в конструкцию прибора, а также если были выявлены нарушения правил эксплуатации прибора, описанные в данной инструкции.

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ:

г. Москва, Строительный проезд, 10

+7(495) 322-42-68 help@autoscanners.ru