

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки МАТРЕ́НА.



Матрёна

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МА-198

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки МАТРЕНА. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Используйте прибор только с базой питания из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Будьте осторожны при переносе чайника наполненного кипятком.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.


• Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

• При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

• Выполняйте все требования инструкции.

• Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание



Перед первым использованием

• Распакуйте изделие.

• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

• Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

- Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.
- Установите наполненный водой чайник на базу.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.
- При закипании воды чайник выключится автоматически.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.
- На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.
- Вода содержит различные минеральные вещества, которые могут вызвать появление пятен на поверхности нагревательного элемента чайника. Пятна никак не влияют на работу прибора. Появление пятен не является гарантийным случаем.

Важная информация

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Запрещается мыть в посудомоечной машине

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота: 50-60 Гц, мощность: 1500 Вт, объем 1.8 л.

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

МАТРЁНА постоянно расширяет сеть сервис-центров.

Полный перечень сервис-центров МАТРЁНА на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

Guangdong Orange Star Electrical Appliances Co., LTD / Гуандун Оранж Стар Электрикал Эпплайнсес Ко., Лтд.

Адрес: 9th Floor, 104th Lianjiang Avenue North, Lianjiang City, Guangdong, China / 9 Фло, 104 Ляньцзян Авеню Норт, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.



Матрёна ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие

Чайник электрический

Печать фирмы-продавца

Модель

МА-198

Серийный номер

Срок гарантии

6 месяцев

Фирма-продавец

Дата продажи

Подпись продавца

Адрес фирмы-продавца

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стертые или измененные данные на самом изделии;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skgar.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

Изделие	Чайник электрический	Печать фирмы-продавца
Модель	МА-198	
Серийный номер		Подпись продавца
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		



Изделие	Чайник электрический	Печать фирмы-продавца
Модель	МА-198	
Серийный номер		Подпись продавца
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		



Изделие	Чайник электрический	Печать фирмы-продавца
Модель	МА-198	
Серийный номер		Подпись продавца
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		



Матрёна

Номер заявки	Чайник электрический	Печать сервис центра
Изделие	МА-198	
Модель		
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		



Матрёна

Номер заявки	Чайник электрический	Печать сервис центра
Изделие	МА-198	
Модель		
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		



Матрёна

Номер заявки	Чайник электрический	Печать сервис центра
Изделие	МА-198	
Модель		
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		

Абакан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородняя С.М. ул. Первомайская, д.22	+7 (812) 430-961, +7 (911) 555-33-26
Астрахань	000 ПИЦ «ВДВ», ул. Саушкина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
Барнаул	000 «Диод», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 639-402, 591-015
	000 «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Братск	СЦ Ремком ИП Тузов А.Л. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3953) 455-528, +7 (904) 122-51-68
Великий Новгород	000 «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-45-30
Волгоград	ЗИП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
	Сервис ГИМ (ИП Маназова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
Вологда	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	+7 (8172) 71-64-53
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Новолово С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29
Владимир	АСЦ ТехноАрс (ИП Бибарсов Д.А.), ул. Большая Нижегородская, д.23 1эт, пом. 1	8(4922)47-46-40, +7 (929) 030-88-80
Воронеж	ИП Рукинов И.Н. ул. Кольцовская, д.24 оф.100	+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94
Дзержинск	АСЦ «Радуга» 000, ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Екатеринбург	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (343) 213-95-16
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (84452) 5-50-94
Иркутск	ТОО «Электроникс» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-90-06
	«Профи-сервис» ИП Мазуренов В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
	«AScent» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-28-25
	СЦ «Доллер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (3412) 505-773
Ижевск	ИП Широкобова В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3455) 71-05-01, +7 (3455) 71-21-31
Ишим (Тюменская обл.)	СЦ Норд (ИП Черногор А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (843) 207-12-13
Казань	СЦ «Элнет», ул. Васильченко, д. 1 к.153, оф.242	+7 (4933) 5-69-85
Кинешма (Ивановская область)	000 «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Комсомольск-на-Амуре	СЦ 000 «Замбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4942) 30-2109
Кострома	ИП «Ржаницин И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (38424) 49-24-22, +7 (960) 900-09-28
Камерово	ИП Кузнецов В.В. Сервис пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222
Краснодар	«ЕАТ-Сервис» ИП Бабаков А.А. ул. Белозерная, д.1/1	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
Красноярск	СЦ «Электроникс» (ИП Нобозева Е.А.), ул. Спандарина, д. 7	+7 (391) 288-33-88
	СЦ «Алис» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Курган	000 «Зурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (4712) 35-04-91
Курск	000 «Мамк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (4712) 50-85-90
	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (989) 669-48-99
Махачкала	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Джабраилов Р.Р.), ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Мурманск	000 «Лидер-Сервис» ул. Кинговича, д. 46	+7 (986) 913-05-62
Набережные Челны	000 «КамТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (831) 413-82-91
Нижний Новгород	000 «Прон-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
	000 АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
Новокузнецк	000 «Сибсервис», ул. Градина, д. 18	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
	000 «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (383) 230-31-35
Новосибирск	000 «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд , д. 24, к. 1, ном. 26	+7 (383) 319-65-25
	000 «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (3812) 59-30-03
	ИП Петров С.В., Космический пр., д.99/2	+7 (3812) 57-70-72
Омск	АСЦ «Вес-Трейди»(ИП Кленгер С.А.), ул.20 лет РККА, д.18	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
Орск	«Айс-сервис» ИП Бердинов В.В., ул. Батумская, д. 25	+7 (3521) 595-015
Петрозаводск	000 «Электрон» (ИП Малацкий А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (342) 221-40-99
Пермь	СК-Сервис, ул. Деревобордочная, д. 3, к. 5	+7 (8793) 33-17-29
Пятигорск	АСЦ «Полисервис» (ИП Чарьявский Е.В.), г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	
	г. Ми. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	
Ростов-на-Дону	Технический центр «Телец» (ИП Капуза Г.Г.), пр. Стачки, д. 219	+7 (863) 300-75-94
Рязань	000 «Гарант-техно» (ИП Нузыймин И.М.) ул. 6-ая линия, д.24, пом. Н6	+7 (4912) 47-43-04
Самара	000 «Спектр-Ф», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (846) 201-87-14
Санкт-Петербург	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП м. Девяткино, Привокзальная площадь д.1	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
	м. Горьковская, Сытный рынок, Сытнинская пл., д. 3/5, павильон «Земледелец»	+7 (931) 365-94-38
	ТК «Гаванский», м. Приморская, Наличная ул. д.42	+7 (969) 320-53-32
	«Четыре сезона», м. Удельная, Удельная пр-т, 2А, павильон 10	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», м. Купчино, Балканская площадь	+7 (963) 320-53-36
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (931) 250-53-37
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глинка 8А, пом 14 (цоқ. этаж)	+7 (977) 429-42-49
Симферополь	СЦ 000 «НК-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21	+7 (978) 066-24-01
Смоленск	Глайс ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Саратов	ИП Колесников А.В., ул. Большая Садовая, д. 141	+7 (8452) 56-82-54
Северодвинск	ИП Варенбуд В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (953) 930-68-65
Суругт	«Суругтэбтсервис», ИП Васильев А.В., Комсомольский пр., д. 15	+7 (3462) 364-900, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-83
Тамбов	000 «ВСС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (4752) 561-942
Тольятти	000 «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (901) 803-60-02
Тюмень	000 «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. Д. Менделеева, д.18, 3-э т.Ц Дарина	+7 (3452) 610-268
Ульяновск	Мастер-сервис 000 Ул Инженская, д. 41	+7 (842) 234-43-31, +7 (842) 236-43-36
Уфа	000 «Бирюса Сервис», ул. Академика Королева, д. 6/1	+7 (347) 236-57-07, +7 (917) 468-92-94
Чебоксары	000 «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр. И.Яковлева, д. 4/2	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
	000 «Новый сервис», ул. Зиньельса, д. 23 Маршадское шоссе, д. 9	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Челябинск	000 РСЦ «Подбус», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Красноярская, д. 40	+7 (3012) 22-60-87
	СЦ ИП Смолин В.С., ул. Ермаковская, д.43	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
Ярославль	000 «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I