

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Вентилятор фильтрующий FK6628.230
Вентилятор фильтрующий 12 FK5522.230
Вентилятор фильтрующий 13 FK5523.230
Вентилятор фильтрующий 15 FK5525.230
Вентилятор фильтрующий 20 FK5526.230
Вентилятор фильтрующий 08 FK5521.230

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Вентиляторы фильтрующие (в дальнейшем – вентиляторы) предназначены для принудительной вентиляции и обеспечения заданного теплового режима в электротехнических шкафах.

2. Технические характеристики

1. Номинальное рабочее напряжение, В. 220...240
2. Частота переменного тока, Гц. 50/60

Наименование ТМЦ	Артикул	Вес, кг	Глубина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Мощность воздушного потока	Диапазон рабочих температур, °C
Вентилятор фильтрующий потолочный F2E190-230-DP	U0402313113	3,500	310	130	310	IP23	0,26		570/620	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий FK6628.230	U0402121204	7,000	120	40	120	IP44	0,16	22	165	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 12 FK5522.230	U0402151506	0,720	150	60	150	IP54	0,10	30	50/58	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 13 FK5523.230	U0402202010	0,950	200	100	200	IP54	0,10	30	85/100	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 15 FK5525.230	U0402252513	1,625	250	130	250	IP54	0,28	59	170/230	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 20 FK5526.230	U0402323214	3,330	320	140	320	IP54	0,29	63	360/490	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 08 FK5521.230	U0402111106	0,400	110	60	110	IP54	0,70	13	24/27	-15 / +70

3. Комплектность

- вентилятор – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

4. Свидетельство о приёмке

Вентилятор признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
Ответственный за приёмку _____



06.06.2024
(подпись)

5. Сведения об упаковке

Вентилятор упакован согласно требованиям конструкторской документации и ГОСТ 23216.

Дата упаковывания _____ 20__ г.

Упаковывание произвёл _____

(подпись)

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям паспорта при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода вентилятора в эксплуатацию. Для изделий, поступающих в розничную продажу, гарантийный срок исчисляется со дня продажи их через розничную торговую сеть.

6.3. Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления при условии хранения вентиляторов группа 2 по ГОСТ 15150.

6.4. Установленный срок службы вентиляторов – не менее 5 лет. При этом в течение этого срока возможна замена отдельных комплектующих частей.

6.5. Указанные сроки хранения, эксплуатации и службы действительны при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.6. Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7 «А», ООО «Континент ЭТС».

Эксклюзивный поставщик: ООО «Узола».

Тел.: +7 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)

E-mail: info@uzola.ru

Отдел регионального сбыта: тел./факс +7 (831) 217-23-23, +7 (831) 275-97-77

E-mail: region1@uzola.ru

Интернет: www.uzola.ru

7. Монтаж, подключение и техническое обслуживание

7.1. Монтаж вентиляторов должен производить квалифицированный электротехнический персонал.

7.2. Перед производством монтажа необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений доступных осмотру частей устройства, в полной комплектации устройства, в работоспособности механизма ручного включения-отключения аппарата, в исправности внешней проводки.

7.3. Закрепить вентилятор в вырезе на панели.

7.4. Заземлить корпус вентилятора, используя болт на боковой стенке.

7.5. Произвести подключение питающей линии к контактным зажимам.

7.6. В случае применения многожильного проводника произвести предварительное облуживание или обжатие наконечниками.

7.7. Перед включением вентилятора под нагрузку проверить надёжность защитного заземления.

7.8. Периодичность проверки надёжности токопроводящих контактных соединений – не реже 1 раза в год.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание вентилятора, находящегося под напряжением;

- эксплуатация вентилятора с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений;

8. Хранение

Упакованные вентиляторы должны храниться под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от -50 гр.С до +50 гр.С и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25гр.С (верхнее значение)), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей.



UZOLA
ELECTRIC GROUP

ООО «Континент ЭТС»

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Вентилятор фильтрующий FK6628.230
Вентилятор фильтрующий 12 FK5522.230
Вентилятор фильтрующий 13 FK5523.230
Вентилятор фильтрующий 15 FK5525.230
Вентилятор фильтрующий 20 FK5526.230
Вентилятор фильтрующий 08 FK5521.230

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Вентиляторы фильтрующие (в дальнейшем – вентиляторы) предназначены для принудительной вентиляции и обеспечения заданного теплового режима в электротехнических шкафах.

2. Технические характеристики

1. Номинальное рабочее напряжение, В. 220...240
2. Частота переменного тока, Гц. 50/60

Наименование ТМЦ	Артикул	Вес, кг	Глубина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Степень защиты	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Мощность воздушного потока	Диапазон рабочих температур, °C
Вентилятор фильтрующий потолочный F2E190-230-DP	U0402313113	3,500	310	130	310	IP23	0,26		570/620	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий FK6628.230	U0402121204	7,000	120	40	120	IP44	0,16	22	165	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 12 FK5522.230	U0402151506	0,720	150	60	150	IP54	0,10	30	50/58	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 13 FK5523.230	U0402202010	0,950	200	100	200	IP54	0,10	30	85/100	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 15 FK5525.230	U0402252513	1,625	250	130	250	IP54	0,28	59	170/230	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 20 FK5526.230	U0402323214	3,330	320	140	320	IP54	0,29	63	360/490	-15 / +70
Вентилятор фильтрующий 08 FK5521.230	U0402111106	0,400	110	60	110	IP54	0,70	13	24/27	-15 / +70

3. Комплектность

- вентилятор – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

4. Свидетельство о приёмке

Вентилятор признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Ответственный за приёмку _____

07.06.2024 г.

(подпись)



5. Сведения об упаковке

Вентилятор упакован согласно требованиям конструкторской документации и ГОСТ 23216.

Дата упаковывания _____ 20__ г.

Упаковывание произвёл _____

(подпись)

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям паспорта при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода вентилятора в эксплуатацию. Для изделий, поступающих в розничную продажу, гарантийный срок исчисляется со дня продажи их через розничную торговую сеть.

6.3. Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления при условии хранения вентиляторов группа 2 по ГОСТ 15150.

6.4. Установленный срок службы вентиляторов – не менее 5 лет. При этом в течение этого срока возможна замена отдельных комплектующих частей.

6.5. Указанные сроки хранения, эксплуатации и службы действительны при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.6. Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7 «А», ООО «Континент ЭТС».

Эксклюзивный поставщик: ООО «Узола».

Тел.: +7 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)

E-mail: info@uzola.ru

Отдел регионального сбыта: тел./факс +7 (831) 217-23-23, +7 (831) 275-97-77

E-mail: region1@uzola.ru

Интернет: www.uzola.ru

7. Монтаж, подключение и техническое обслуживание

7.1. Монтаж вентиляторов должен производить квалифицированный электротехнический персонал.

7.2. Перед производством монтажа необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений доступных осмотру частей устройства, в полной комплектации устройства, в работоспособности механизма ручного включения-отключения аппарата, в исправности внешней проводки.

7.3. Закрепить вентилятор в вырезе на панели.

7.4. Заземлить корпус вентилятора, используя болт на боковой стенке.

7.5. Произвести подключение питающей линии к контактным зажимам.

7.6. В случае применения многожильного проводника произвести предварительное облуживание или обжатие наконечниками.

7.7. Перед включением вентилятора под нагрузку проверить надёжность защитного заземления.

7.8. Периодичность проверки надёжности токопроводящих контактных соединений – не реже 1 раза в год.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание вентилятора, находящегося под напряжением;

- эксплуатация вентилятора с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений;

8. Хранение

Упакованные вентиляторы должны храниться под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от -50 гр.С до +50 гр.С и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25гр.С (верхнее значение)), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей.