

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Вентилятор настольный EN-0612 USB


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции и на изделии.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах, в душевых, в бассейнах), вблизи источников тепла.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, USB шнур в воду или иные жидкости, не включайте прибор влажными руками.
- Не накрывайте прибор.
- Следите, чтобы USB шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или USB портом, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом или подвергся воздействию жидкостей. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши, любые другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

1. Передняя решетка
2. Лопасты
3. Задняя решетка
4. Телескопическая стойка
5. Подставка
6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ



Работа

- Распакуйте прибор.
- Разместите вентилятор на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
- Подключите прибор к USB порту компьютера, ноутбука, зарядного устройства, время зарядки 4-8 часов, при подключении загорится световой индикатор. Отключите прибор от USB порта. Вентилятор работает от встроенного аккумулятора или от USB (шнур USB в комплекте).
- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ прибор начнёт работу. Для переключения скоростей нажмите на эту же кнопку. Прибор работает в 3-х скоростных режимах.
- Для регулировки высоты вентилятора потяните верхнюю часть телескопической стойки вверх или вниз, установите на нужную высоту. Направление потока воздуха можно регулировать, для этого установите голову вентилятора под нужным углом. Перед регулировкой всегда выключайте прибор.
- По окончании работы, выключите прибор, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Если прибор был на зарядке, отключите шнур USB от источника питания.
- Сложите вентилятор для компактного хранения.

Внимание!

- Не просовывайте пальцы или какие-либо предметы через защитную решетку вентилятора во время его работы.
- Никогда не пользуйтесь вентилятором с поврежденными лопастями.

Чистка, хранение и транспортировка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от источника питания.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Не погружайте прибор в воду и иные жидкости.
- Регулярно очищайте вентилятор с помощью салфетки. Обязательно протирайте поверхности насухо.
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Диаметр 6"

Мощность 4,5 Вт

Вход AC: 5 В-1 А

Выход: 4-8 В

Батарея: 18650-3,7 В 800 мАч

Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Назначение прибора

Прибор предназначен для создания потока воздуха для обеспечения комфортного пребывания в летний период.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: НИНГБО ДЖОЙФУЛ ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД. (NINGBO JOYFUL INTERNATIONAL CO., LTD). Адрес: RM. 2113, NO. 118 DALIANG STREET, HAISHU, NINGBO, CHINA.

PM. 2113, №118 ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, НИНБО, КИТАЙ. Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Класс защиты от поражения током III