


Схема сборки операторских кресел

Тип I
(Синхромеханизм)




Тип II
(Мягкие части едины)




Тип III
(ПВМ)





Тип IV
(СРТ)




Тип V
(Овалина)





Фабрикант





1x





*




*




*




*




Т-образный с подвижной накладкой




*




Т-образный регулируемый



*




1x




1x





5x





5x




*



*



*



*




*




*

В комплект также входят сиденье и спинка
Для сборки рекомендуется использовать отвертку PH2

* Зависит от комплектации




1




2

при наличии




3

4





кроме типа II
(мягкие части едины)

5




кроме типа II
(мягкие части едины)


6




для типа III
(ПВМ)



для типа IV
(СРТ)




для типа V
(Овалина)




для типа I
(Синхромеханизм)

7






для типов I (Синхромеханизм),
IV (СРТ), V (Овалина)




для типа III
(ПВМ)


8



9






для типа IV
(СРТ)



для типа I
(Синхромеханизм)

10





Проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты