

Инструкция по применению

Генератор холодного тумана "Cyclone" бл



A-КРЫШКА БАКА ДЛЯ РАСТВОРА

B-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ РАСТВОРА

C-ШНУР ПИТАНИЯ

D-РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА

E-КРЫШКА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ РУЧНОЙ ПОМОЩИ

F-ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

G-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

H-БАРОКАМЕРА

Руководство по эксплуатации

1. Наружная упаковка-картонная коробка

2. Внутренняя упаковка:основание и крышка из пенополистирола для защиты машины во время транспортировки

3. Машина: выключатель питания при выключении, управление потоком при 0. бак для раствора пустой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не переворачивайте машину вверх дном
2. Сразу после использования ополосните резервуар для раствора чистой водой и очистите линию раствора распылением 300-500 мл воды
3. При чистке машины не разбрызгивайте воду на двигатель или выключатель питания
4. Не работайте, если поврежден кабель питания или изоляция выключателя питания нарушена

5. Не допускайте попадания агрессивных газов в машину через воздухозаборник, в противном случае может произойти серьезное повреждение двигателя
6. При регулировке расхода-регулирующую ручку направляйте сопло подальше от людей и домашних животных.

Эксплуатационные процедуры

Подготовка

1. Проверьте изоляцию шнура питания
2. Установите переключатель питания в положение ВЫКЛ и ручку регулировки расхода до 0
3. Добавьте химикат в бак, при необходимости разбавьте химическое вещество в соответствии с инструкциями производителей химических веществ
4. Затяните крышку бака
5. Наденьте защитную одежду, перчатки и маски в соответствии с правилами техники безопасности

Начало

1. Подключите вилку питания к розетке
2. Поверните выключатель питания в положение Вкл
3. Подождите, пока мотор не завертится
4. Чтобы начать распыление поверните ручку регулировки расхода на 1 или более

Выключение

1. Поверните ручку регулировки расхода до 0/поток должен остановиться
2. Поверните выключатель питания в положение Выкл (Если вы хотите запустить машину снова. подождите, пока мотор не остановится)
3. Выдерните вилку из розетки
4. Слейте жидкость из бака
5. Вымойте резервуар: добавьте чистую воду ,затяните крышку и встряхните.
6. Очистите трубопровод раствора-запустите машину и распылите 1-2 минуты
7. Слейте жидкость из бака.

Место хранения

1. Очистите резервуар и трубопровод для раствора - см. выше
2. Высушите машину и храните в сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении
3. Регулярно проверяйте уплотнения и подвижные части.
4. Поврежденные или деформированные детали должны быть заменены, чтобы не влиять на производительность всей машины
5. После 3-6 месяцев использования движущиеся части должны быть смазаны для предотвращения повреждений и максимального срока службы

Диагностика

1. Мотор не работает- проверьте, включен ли выключатель питания.

2.Мотор работает, но не распыляется

- 1) Проверьте заполнен ли бак
- 2) Туго затяните крышку бака
- 3) Проверьте, что ручка регулировки расхода открыта
- 4) Проверьте, не засоряется ли ручка регулировки расхода с помощью пневматического пистолета высокого давления

Описание знаков безопасности



Наденьте защитную маску



Наденьте защитные очки



Наденьте защитные перчатки



**Наденьте шумозащитную
ушную маску**



Наденьте защитную одежду