

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Мультирезка EN-146

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
2. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
3. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
4. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
6. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»
7. Выключить прибор и отсоединить его от питания перед сменой насадок или при приближении к частям, которые движутся при использовании.
8. Не используйте прибор вне помещений.
9. Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
10. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
11. Храните прибор в сухом помещении.
12. Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
13. Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
14. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
15. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
17. Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
18. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

19. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
20. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
21. Выполняйте все требования инструкции.
22. Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку измельчителя в случае его неправильного использования.

Внимание!

1. Никогда не касайтесь насадок, если прибор подключен к сети.
2. Берите насадки за пластмассовую часть, режущие кромки очень острые.
3. Всегда отключайте прибор при совершении любых действий с движущимися механизмами мультитрезки.
4. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 60 секунд. После непрерывного использования в течение 60 секунд, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 5-ти минут во избежание перегрева.

Описание



Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора или после длительного хранения вымойте рабочий блок, толкатель и насадки теплой мыльной водой и тщательно просушите. Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо.

Использование насадок

Насадка	Назначение	Продукты
	Для нарезки тонкими ломтиками	овощи (картофель, лук, морковь, кабачки, огурцы, редис), фрукты (яблоки)

	Для нарезки толстыми ломтиками	овощи (картофель, лук, морковь, кабачки, огурцы, репа), фрукты (яблоки)
	Для мелкой шинковки	овощи (морковь, картофель, огурцы), твердый сыр
	Для крупной шинковки	овощи (морковь, картофель), сыр
	Для измельчения	шоколад, сухари, орехи, сыр пармезан

Работа

1. Установите рабочий блок на блок электродвигателя под углом 45° вправо, поверните налево для фиксации.
2. Выберите нужную насадку и установите ее на механизм в задней части рабочего блока. Поверните насадку по часовой стрелке для фиксации насадки.
3. Подготовьте продукты таким образом, чтобы они свободно помещались в загрузочный желоб. Подставьте емкость для нарезанных продуктов под насадку.
4. Включите прибор в сеть.
5. Нажмите кнопку ON/OFF однократно, чтобы убедиться, что насадка зафиксировалась и вращается свободно.
6. Положите подготовленные продукты в загруженный желоб.
7. Зажмите кнопку ON/OFF, медленно проталкивайте продукты в желоб с помощью толкателя. Не нажимайте на толкатель слишком сильно, это может испортить продукты и/или повредить прибор.
8. Для остановки отпустите кнопку ON/OFF.
9. Чтобы снять насадку, отключите прибор от сети и поверните ее вправо на 45°.
10. Разберите прибор после использования в обратном порядке.

Запрещается снимать насадки во время работы. Отключайте прибор от сети при смене насадок.

Внимание! По завершении работы, прежде чем извлекать насадки, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети. После использования разберите прибор: снимите насадку, отсоедините рабочую часть от блока электродвигателя.

Важно! Не используйте прибор для нарезки/шинковки замороженных или слишком твердых продуктов, включая сырое и обработанное мясо.

Чистка

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Для очистки блока электродвигателя воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте его в воду.
3. Вымойте рабочую часть, толкатель и насадки горячей мыльной водой и высушите их. Температура воды не должна быть выше 60°C.
4. Внимание: лезвия насадок – очень острые! Не дотрагивайтесь до них. Для очистки насадок пользуйтесь мягкой губкой.
5. Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240В, частота 50Гц, мощность 250Вт

Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок службы 3 года

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: электрическая мультирезка предназначена для шинковки/нарезки продуктов, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. +7(812) 633-00-00.

Поставщик-импортер и организация уполномоченная принимать претензии:

ООО "ТОП-Импорт". 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Производитель-Экспортёр: Цзянмэн Цзянхай Дистрикт Шенхой Электрик Ко. ЛТД (JIANGMEN JIANGHAI DISTRICT SHENGHUI ELECTRIC CO., LTD)

Адрес: Нью Хай-Тек Дуннин Деvelopмент Ареа, Вайхайб Цзянмэн Сити, Китай (NEW HI-TECH DONGNING DEVELOPMENT AREA, WAIHAI, JIANGMEN CITY, CHINA).

Произведено в Китае.

ENERGY		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
Изделие	Мультирезка	Печать фирмы-продавца
Модель	EN-146	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
- в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
- г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skrap.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

ENERGY**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1**

Изделие	Мультирезка	Печать фирмы-продавца
Модель	EN-146	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	Подпись продавца
Фирма-продавец		
Дата продажи		

ENERGY**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2**

Изделие	Мультирезка	Печать фирмы-продавца
Модель	EN-146	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	Подпись продавца
Фирма-продавец		
Дата продажи		

ENERGY**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3**

Изделие	Мультирезка	Печать фирмы-продавца
Модель	EN-146	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	Подпись продавца
Фирма-продавец		
Дата продажи		



Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Мультирезка	
Модель	EN-146	
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		



Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Мультирезка	
Модель	EN-146	
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		



Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Мультирезка	
Модель	EN-146	
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		

Архангельск	ООО «Рембыттехника», ул. Урицкого, д. 47, к. 1	+7 (8182) 29-39-32, факс: +7 (8182) 29-42-47
Астрахань	ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Саушкина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
Барнаул	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К., ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
Брянск	ООО «Диод», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 63-94-02, 59-10-15
Великий Новгород	ООО «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Волгоград	ООО «Сервис 513», ул. Красноармейская, д. 170	+7 (8432) 33-13-08
	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 33-20-43, +7 (8162) 60-65-30
	ЗМП-Volgra (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
	ИП Спицына С. В., Шоссе Авиаторов, д. 17	+7 (917) 33-37-880, +7 (8442) 50-32-38
	Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
	Сервисный Центр VPS, ИП Камалов М.Ж., ул. Ангарская, д. 17	+7 (8442) 45-94-69
Вологда	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	+7 (8172) 71-64-53
Владимир	АСЦ «Домашняя техника», ИП Коновалов С.А., Пошехоновское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29
Воронеж	СЦ ИП Добжанская, пр. Ленина, д. 42	+7 (904) 958-86-55
Дзержинск	ИП Рукинов И.Н., ул. Колыцковская, д. 24 оф.100	+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94
Екатеринбург	АССЦ «Радуга» ООО», ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Маренков С.В., СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис», ул. Таганская, д. 79, офис 6	+7 (343) 213-95-16
Иркутск	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (84452) 5-50-94
	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-90-06
	«Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-ая Железнодорожная, д. 100/3	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
	«AScent» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
	СЦ «Доллер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
Ижевск	ИП Широбокое В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3412) 505-773
Ишим (Тюменская обл.)	СЦ Норд (ИП Черногор А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Казань	СЦ «Элнет» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (843) 207-12-13
Кинешма (Ивановская обл.)	ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (49331) 5-59-85
Киров	«Квадрат Сервис», ООО «РемТехникс 95», Хлебозаводский проезд, д. 3	+7 (8332) 75-45-55
Кирово-Чепецк	ООО «РемТехникс 95», ул. Мира, д. 62	+7 (822) 900-29-00
Комсомольск-на-Амуре	СЦ ООО «Гамбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Кострома	ИП Благовещенская М.Н., ул. Коммунаров, д. 5	+7 (4942) 63-97-23, 300-107
Кемерово	ИП Ржаницын И.А. СЦ «Центросервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4942) 30-2109
Краснодар	ИП Куценко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (384) 49-26-22, +7 (960) 900-09-28
Красноярск	ИП Бабаков А.А. «БАТ-Сервис», ул. Белозёрная, д/1/1	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222
	ИП Выходцын В.А. СЦ «Электроальнс», ул. Спандарина, д. 7	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
	ИП Алексеев В.А. СЦ Алис, ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (391) 288-33-88
Курган	ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Гигиенина, д. 9	+7 (3522) 60-49-04, +7 (3522) 63-49-34
Курск	ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (4712) 35-04-91
	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (4712) 50-85-90
Махачкала	ИП Джабраилов Р.Р. АСЦ «Сайда-Сервис», ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (989) 669-48-99
Мурманск	ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д. 46	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Набережные Челны	ООО «КАМ ТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (986) 913-05-62
	пр. Набережно-челнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Нижний Новгород	ООО «Трок -сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (831) 413-82-91
	ООО АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
Новокузнецк	ООО «Сибсервис», ул. Грядины, д. 18	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Новосибирск	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 7	+7 (383) 230-31-35
	ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (383) 319-65-25
Омск	ИП Дмитриев А.В., ул. Петра Осминина, д. 12Б	+7 (3812) 59-70-36, 47-12-12
	ИП Кленерт С.А., АСЦ «Вес-Трейд», ул. 20 лет РККА, д. 187	+7 (3812) 57-70-92
Орск	ИП Бердников В.В., Айс-Сервис, ул. Батумская, д. 25	+7 (3537) 33-84-43, +7 (3537) 337-443
Петрозаводск	ИП Малашихин А.М., ООО «Электрон», пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (8142) 59-50-15
Пермь	ООО «СТ-сервис», ул. Труда, д. 58	+7 (8112) 72-13-90
	СК-Сервис, ул. Деревозаборная д. 3, к. 5	+7 (342) 221-40-99
	ул. Гашикова, д. 19А	
	ул. Солдатова, д. 28	
Пятигорск	ИП Черныашкин Е.В., АСЦ «Полисервис», г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (8793) 33-17-29
Ростов-на-Дону	г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	
Самара	ИП Капуза Г.Г., Технический центр «Телец», пр. Стачки, д. 219	+7 (863) 300-75-94
	ИП Деметьев А.Н., ул. Енисейская, оф. 8, 9	+7 (846) 931-85-46
	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (846) 201-87-14
	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, ул. Гастелло, д. 35А	+7 (846) 225-12-73, +7 (846) 206-04-64
	Южное шоссе, д. 5, ТЦ Амбар	+7 (901) 803-15-70
	Московское шоссе, д. 25, ТЦ Московский	+7 (901) 803-57-40
	Московское шоссе, д. 5, ТЦ Mega	+7 (901) 803-57-70
Санкт-Петербург	Девятино, Привокзальная площадь, д.1	+7 (931) 365-94-38
	Сытный рынок, Сытинский пл. д/3/5, павильон «Земледелец»	+7 (969) 320-53-32
	ТК «Гаванский», Наличная ул. д.42	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (967) 978-96-04
	«Четыре сезона», Купчино, Балканская площадь	+7 (963) 320-53-36
Симферополь	СЦ ООО «НК-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21	+7 (978) 066-24-01
Смоленск	Глайс ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Саратов	ИП Колесников А.В., ул. Соколова, д. 320А	+7 (8452) 51-41-99
Северодвинск	ИП Варенбунд В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (953) 930-68-65
Сургут	ООО «Мир инструмента», ул. Индустриальная, д. 25/2	+7 (3462) 22-90-36
Тамбов	ООО «ВВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (4752) 561-942
Тольятти	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (901) 803-60-02
Тюмень	ООО «Быттехсервис», ул. Мельникайте, д. 116, Центр быта, 2 этаж, пом. 219	+7 (3452) 61-02-68
	АСЦ ИП Удалов Д.С., ул. Республики, д. 194/4	+7 (3452) 92-40-01, +7 (906) 873-43-35
	ул. Югорская, д. 52	+7 (919) 922-06-60
Ульяновск	ООО «Скала», СЦ Скала, ул. Транспортная, д. 4	+7 (8422) 27-30-01
Уфа	ООО «Бирюса сервис», ул. Академика Королёва, д. 6/1	+7 (347) 236-57-07
Челябинск	ООО «ВТ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 (пр. И.Яковлева, д. 4/2	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
Чепкинск	ООО «Новый сервис», ул. Энгельса, д. 23 Маршадское шоссе, д. 9	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Челябинск	ООО РСЦ «Подобус», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
Ярославль	ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током II