

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Утюг электрический EN-327

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Меры безопасности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.

Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не

разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.

- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.

- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой

- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а так же перед заливом или сливом воды.

- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.

- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливайте другие жидкости внутрь прибора.

- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.

- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.


- Не касайтесь утюгом молний, застежек, кнопок, пуговиц и т.п., т.к. они могут повредить подошву утюга.

- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

- Крышка для резервуара для воды должна быть закрыта во время использования.

- Выполняйте все требования инструкции.

Описание



Перед первым использованием

1. Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
2. Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
3. На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут.

Эксплуатация

Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык, указывающий, при каком температурном режиме следует гладить данное изделие. Старайтесь придерживаться данных рекомендаций.
- Если на ярлыке отсутствует данная информация, то Вы можете установить терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани	Использование пара
	изделие гладить не рекомендуется	
	синтетика, акрил, полиэстер; низкая температура	
	шерсть, шелк; средняя температура	
	хлопок, лен; высокая температура	

Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Держите утюг таким образом, чтобы отверстие для воды находилось в горизонтальном положении.
3. Аккуратно залейте воду в резервуар.
4. Необходимо полностью удалять воду из резервуара по окончании глажки.
5. Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования

Сухая глажка

1. Отключите подачу пара, установив регулятор подачи пара в положение  и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
2. Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится индикаторная лампочка.
3. Когда индикаторная лампочка погаснет — можно начинать глажку.

Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем наливайте воду.

Спрей

1. Функцию «спрей» можно использовать при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
2. Для этого несколько раз нажмите кнопку спрея.

Отпаривание

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Включите подачу пара, установив регулятор подачи пара в положение  и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
3. Установите регулятор температуры в положение «MAX», включится индикаторная лампочка. Отпаривание в режимах ● и ●● не используется.
4. Когда индикаторная лампочка погаснет, начинайте гладить.
5. После того как Вы закончили гладить, выключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение, отключите прибор от электросети и вылейте оставшуюся воду.

Паровой удар

Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно мятых участков ткани. Эта функция может быть использована только при высокотемпературном режиме глажения (в этом режиме регулятор температуры находится в положении ●●● и «MAX»).

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Установите регулятор подачи пара в положение .
3. Нажмите кнопку парового удара.

Примечание:

Для достижения наилучшего результата промежутков между нажатиями на кнопку парового удара должен быть не меньше 3-5 секунд. Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживайте кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

Вертикальное отпаривание

1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
3. Установите регулятор пара в положение  и регулятор температуры в максимальное положение.
4. Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

Функция самоочистки

1. Наполните наполовину резервуар для воды, закройте крышку.
2. Поставьте утюг вертикально и подключите его к электросети.
3. Установите регулятор температуры в максимальное положение, включится световой индикатор нагрева. Подождите, пока он погаснет. Дождитесь, когда световой индикатор нагрева загорится и погаснет второй раз.
4. Отключите утюг от электросети.
5. Держа утюг горизонтально над раковиной, установите регулятор подачи пара в положении «САМООЧИСТКА».
6. Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
7. Выходящие из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
8. При сильном загрязнении утюга цикл самоочистки можно повторить.
9. После завершения самоочистки установите регулятор пара в положение «ВЫКЛ».
10. Установите утюг на пятку и дайте ему полностью остыть.
11. Протрите подошву утюга текстильной салфеткой.

Завершение работы

1. Выключите подачу пара и установите регулятор температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

Чистка

1. Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
2. Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Хранение и транспортировка

1. Намотайте шнур питания вокруг основания утюга.
2. Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально на плоской, устойчивой поверхности.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность 1600 Вт, напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц.

Гарантийный срок - 1 год. Срок службы - 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Назначение прибора: электрический утюг предназначен для глажки белья от сети переменного тока.

Дата изготовления товара указана на упаковке.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт».

Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель-экспортер:

ЦысиБинатон Электрик Эпплайнс Ко. Лтд. (Cixi Binatone Electric Appliance Co., Ltd). Адрес: N.8, Луцянь Вилладж, ЧжоусянТаун, Цыси Сити, Чжэцзян, Китай. (address: No.8,Luqiao Village, ZhouxiangTown, CixiCity, Zhejiang, P.R.China).

Страна-изготовитель: Китай.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Абакан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородняя С.М., ул. Первомайская, д.22	+7 (8182) 430-961, +7 (911) 555-33-26
Астрахань	ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Савушкина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
Барнаул	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.А., ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
	ООО «Дитас», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 639-402, 591-015
	ООО «АйСберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 34-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Братск	СЦ Ремком ИП Тузов А.П. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3953) 455-528, +7 (964) 122-51-68
Великий Новгород	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-45-30
Волгоград	ЗИП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-40
		+7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
		+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
		+7 (8172) 71-44-53
Волгода	Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Ухтомского, д. 18/3	+7 (8172) 71-59-49, +7 (8172) 71-81-29
	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Быталовский»	8(4922)47-44-40, +7 (929) 030-88-80
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Коналов С.А., Пошехонское шоссе, д. 4а	+7 (952) 95-45-809, +7 (960) 132-20-94
Владимир	СЦ ТехноАрс (ИП Бибасов Д.А.), ул. Большая Нижегородская д.23 1эт. пом. 1	+7 (8313) 28-06-46, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-49-00
Воронеж	ИП Рукинов И.Н., ул.Колыбельская д.24 оф.100	+7 (343) 213-95-16
Дзержинск	АСЦ «Радуга» ООО, ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8452) 5-50-94
Екатеринбург	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Анинов А.С., ул. Волжанская, д. 81	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев З.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
	«Профи-сервис» ИП Мазирунов В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
	«AScentre» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (843) 207-12-13
Ижевск	СЦ «Долтер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (49331) 5-69-85
Ишим (Томская обл.)	ИП Широков В.А., ул. Мамского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Казань	СЦ Норд (ИП Черепанов А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (4942) 30-2109
Кинешма (Ивановская область)	СЦ «Зиет» ул.Васильченко, д.1, к.153, оф.242	+7 (3842) 49-24-22, +7 (960) 900-08-80
Комсомольск-на-Амуре	ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-22
Кострома	СЦ ООО «Гамбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (391) 293-54-33, +7 (3953) 593-40-33
Кемерово	ИП Ржананица И.А., СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, н. 3	+7 (391) 288-33-88
Краснодар	ИП Кученко В.В. ОК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Красноярск	«БАТ-Сервис» ИП Бабаев А.А., ул.Беловозарная, д.1/1	+7 (4712) 35-04-91
	СЦ «Электротранс» (ИП Козлова Е.А.), ул. Спандарная, д. 7	+7 (4712) 50-85-90
	СЦ «Алис» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (989) 648-69-99
Курган	ООО «Зурал Монтан Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (8152) 46-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Курск	ООО «Матек», ул. Сурская, д. 37Б	+7 (986) 913-05-62
Магнитогорск	СЦ «Сурск-Сервис», д. 34А	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Махачкала	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Динарилов Р.Р.), ул. Орденомника, д. 153	+7 (851) 413-82-91
Мурманск	ООО «Лидер-Сервис» ул.Ильинича, д. 46	+7 (831) 423-42-29, +7 (831) 256-48-18, +7 (906) 360-10-66
Набережные Челны	ООО «НанТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 947-92-92
Нижний Новгород	ООО «Прон-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (3843) 779-490, +7 (950) 274-47-42, +7 (913) 130-61-32
	ООО АССИ-Радуга, ул. Лескова, д. 48	+7 (383) 230-31-35
Новокузнецк	ООО «Сибсервис», ул. Грани, д. 18	+7 (383) 319-65-25
	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3812) 59-30-03
Новосибирск	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 24, н. 1, комн.26	+7 (3812) 57-70-02
	ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, н. 2	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
Омск	ИП Петров С.В., Космический пр., д.39/2	+7 (8142) 595-015
Орск	АСЦ «Бес-Трейд» (ИП Ковалев С.А.), ул.20 лет РККА, д. 28	+7 (342) 221-40-99
Орск	«Айс-сервис» ИП Бердников В.В., ул. Батумская, д. 15	+7 (8793) 33-17-29
Петрозаводск	ООО «Электрон» (ИП Малащук А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (863) 300-75-94
Пермь	СК-Сервис, ул. Деревоболочная д. 3, к. Б	+7 (4912) 47-43-04
Пятигорск	АСЦ «Полисервис» (ИП Чернышев Е.В.), г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (846) 201-18-74
	г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
Ростов-на-Дону	Технический центр «Телес» (ИП Катара Г.Г.), пр. Стачки, д. 219	+7 (931) 365-94-38
Рязань	ООО «Гарант-техно» (ИП Кузнецов И.М.), ул. 6-ая линия, д.24, пом. Н6	+7 (949) 320-53-32
Самара	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 6	+7 (943) 320-53-23
Санкт-Петербург	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП м. Деятинно, Привокзальная площадь д.1 м. Горьковского, Салтыковский район, Салтыковский пл., д. 3/5, павильон «Земледелец» ТК «Гаванский», м. Приморский, Палочная ул, д.42 «Четыре сезона», м.Дарьинская, Дарьинский пр-т, 2А, павильон 10 «Четыре сезона», м. Нутчино, Балканская площадь «Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808 +7 (931) 365-94-38 +7 (949) 320-53-32 +7 (943) 320-53-23 +7 (963) 320-53-36 +7 (931) 250-53-37 +7 (977) 429-42-49 +7 (978) 266-24-01 +7 (484) 612-94-99, +7 (915) 64-55-433 +7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44 +7 (8452) 54-82-54 +7 (953) 930-66-65
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глиния ВА, пом 14 (цон, этан)	+7 (3462) 344-990, +7 (3462) 378-779, +7 (922) 423-41-03
Симферополь	СЦ ООО «НН-ЦЕНТР», ул. Ладина, 21	+7 (4752) 561-942
Смоленск	Гайк ППОО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (901) 803-40-02
	СЦ Атлант, ул. Курской, д. 44	+7 (3452) 610-268
Саратов	ИП Колесников А.В., ул.Большая Садовая, д.141	+7 (842) 234-43-31, +7 (842) 234-43-36
Северодвинск	ИП Варенбу В.В., ул. Войнука, д. 3	+7 (347) 234-57-07, +7 (917) 468-92-99
Сургут	«Сургутрембытсервис», ИП Васильев А.В., Комсомольский пр., д.15	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-45-94
Тамбов	ООО «БВБ-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Тольятти	ООО «ВСБ» Индо-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (351) 225-12-13, +7 (351) 236-12-40
Томск	ООО «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. Д. Менделеева, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (3012) 22-60-87
Ульяновск	Мастер-сервис ООО Ул Изенкова, д. 41	+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
Уфа	ООО «Бирюса сервис», ул. Академика Королева, д. 6/1	+7 (4852) 25-94-83, 45-74-78
Чебоксары	ООО «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д.32/25 пр. И.Яковлева, д. 4/2	
Челябинск	ООО «Новый сервис», ул. Зенгера, д. 23 Мыскадское шоссе, д. 9	
Челябинск	ООО РСЦ «Победа», ул. Воронихина, д. 578	
Улан-Удэ	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Красноярцкая, д. 40	
	СЦ ИП Смирнов В.С., ул. Ермаковская, д.43	
Ярославль	ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
- в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
- г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы — сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skar.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

Отрывной талон №1

ENERGY

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Отрывной талон №2

ENERGY

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

Отрывной талон №3

ENERGY

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

ENERGY

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

ENERGY

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

ENERGY

Печать СЦ

Мастер _____

Подпись _____

Неисправность _____

Номер заявки	
Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Дата поступления	
Дата ремонта	

ENERGY

Гарантийный талон № _____

Изделие	Утюг электрический
Модель	EN-327
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца:	

Печать фирмы-продавца

Подпись продавца _____

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I