

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подставка складная TOPPY XL


АРТИКУЛ: 130860; 130877

редакция 1.0 © 2023 KRAUSE-Werk



СОДЕРЖАНИЕ




1. Технические данные:	3
2. Производитель:	3
3. Действующие нормы, строительные допуски.....	3
4. Монтаж и использование	4
5. Гарантийные обязательства.....	5



1. Технические данные

Алюминиевая подставка с большими ступенями безопасна при подъеме и спуске. Подходит для разнообразных работ внутри помещений при неинтенсивном использовании.

- Большие, обрезиненные ступени обеспечивают удобную и надежную опору
- Занимает мало места для хранения
- Фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- Высокая дуга безопасности 600 мм

Ступеней			1x2	1x3
	A ≈	м	2,50	2,75
	B ≈	м	0,50	0,75
	C ≈	м	1,15	1,40
	D ≈	м	1,10	1,30
Ширина траверсы		м	нет	нет
Площадь установки		м	0,53 x 0,52	0,71 x 0,52
Вес		кг	4,50	5,9
	Ширина (B)	м	0,50	0,50
	Глубина (Т)	м	0,10	0,10
	Длина (L)	м	1,15	1,40
Арт.№			130860	130877

2. Производитель

Производителем данных подмостей является фирма:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D 36304 Alsfeld

телефон: 0 66 31 / 795-0

телефакс: 0 66 31 / 795-139

<http://www.krause-systems.com>

3. Действующие нормы, строительные допуски

Алюминиевая складная подставка-стремянка соответствует норме EN 14183. Данное изделие не подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации. В связи с этим оно было сертифицировано по нормам ГОСТ на добровольной основе.



4. Монтаж и использование

4.1. Общие положения:


1. Установка и использование данной лестницы должна проводиться в соответствии с международными пиктограммами, находящимися на ее боковине.
2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе мы рекомендуем Вам использование подмостей либо подставки и стремянки индустриальной серии STABILO.
3. Стремянки Торру XL следует устанавливать только на нескольких поверхностях.
4. Никогда не закрывайте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
5. Используйте только оригинальные аксессуары от производителя.

4.2. Перед использованием:

1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например, шарниры у шарнирных лестниц).
3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избежать повреждений.
4. Лестницы из дерева не должны быть окрашены.
5. Ремонт должен производиться только компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
6. Лестницы и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования.
7. Недопустимо кустарное латание или удлинение лестниц.
8. Не использовать поврежденные лестницы и подставки.
9. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
10. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

4.3. Во время использования:

1. Соблюдать максимально - допустимую нагрузку на лестницу (150 кг, для арт. 130761 – 120кг).
2. Следить за отсутствием повреждений и стирания опорных наконечников, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.
4. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, нескользкой и достаточно твердой поверхности.
5. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, плёнки).
6. Всегда использовать прочную и нескользящую обувь.
7. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
10. Перед восхождением на лестницу натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
11. Не загромождать предметами поверхности для подъема и спуска.
12. При определенных обстоятельствах лестница может быть прикреплена или удерживаться напарником.



13. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
14. Подошва обуви должна быть свободной от грязи и масла (опасность скольжения).
15. Подниматься и спускаться лицом к стене. При этом держаться как минимум одной рукой.
16. Инструменты переносить в специальных сумках.

5. Гарантийные обязательства

Изготовленная фирмой KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на подставку Торру XL 2 года гарантии.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем. Подтверждающим документом является счёт-фактура или кассовый чек.
2. Гарантийные обязательства ограничиваются лишь браком, связанным с нарушениями производственных процессов или с некачественным материалом.
3. Не являются гарантийными обстоятельствами :
 - 3.1. Части, которые в ходе использования изделия подвержены естественному износу. А также повреждения, которые являются следствием естественного износа в процессе использования изделия.
 - 3.2. Повреждения продукции, которые возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению. А также те, которые возникли в результате использования в нетипичных природных условиях, превышении нагрузок или недостаточного технического обслуживания.
 - 3.3. Повреждения продукции, которые возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, не из ассортимента продукции KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
 - 3.4. Изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту не со стороны производителя KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG или уполномоченными им для этого представителями.
 - 3.5. Повреждение изделия вследствие превышения заложенного гарантированного эксплуатационного ресурса, который составляет 50 000 рабочих циклов. (один рабочий цикл равен одному подъёму и спуску).
 - 3.6. Повреждения, возникшие при использовании изделия в работах преимущественно связанных с динамической или неосевой нагрузкой (например в работах по натяжке потолочных полотен).
4. В случае использования гарантийных обязательств производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG на своё усмотрение ремонтирует или заменяет бракованное изделие. Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
5. В случае использования гарантийных обязательств гарантийный истец за свой счёт и на свой риск, в целях проведения технической экспертизы, ремонта или замены, обеспечивает отправку бракованного изделия на завод изготовителя (D 36304 Alsfeld). В



случае подтверждения гарантийных обстоятельств, производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG возмещает гарантийному истцу расходы по пересылке изделия по расчёту минимальных транспортных тарифов.

6. Исполнения гарантийных обязательств не отражаются на первоначальном гарантийном сроке
7. Другие требования, кроме как право на восстановление бракованного изделия, данным гарантийным обязательством не предусмотрены.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

Дмитрий Егерь

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D - 36304 Alsfeld

Postfach 520

D - 36295 Alsfeld

Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584

