

#### 4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.
- 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов.
- 4.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении. Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 6 штук.

#### 5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

- 5.1. Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи.
- 5.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного совершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.
- 5.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
- 5.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Мастер – контролер

М.П. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Личная подпись

Упакован согласно требованиям действующей технической документации.

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Шкаф продан \_\_\_\_\_.


М.П. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Производственное предприятие **ООО «ЮЗА»** производит промышленное газовое оборудование. Наш адрес: 644007 г. Омск, ул. Яковлева 163– ул. Гусарова, 45/ 1.

Тел./факс: (3812) 220-456, 211-078, 233-065. E-mail: [info@juza.ru](mailto:info@juza.ru)



## ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкафы серии ШГ



#### Размеры и масса шкафов

Модель шкафа	Масса нетто, кг	Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм
ШГ 50-1	8,4	1030x384x334
ШГ 50-2	12,8	1030x683x334
ШГ 27-1	6,0	660x384x334
ШГ 27-2	8,9	660x683x334

## Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность
3. Инструкция по сборке шкафов.
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке

### Назначение изделия.

Шкафы модели ШГ предназначен для безопасного хранения и эксплуатации газовых баллонов бытового назначения.

ШГ 50-1 для хранения и эксплуатации одного баллона объёмом до 50 л.

ШГ 50-2 для хранения и эксплуатации двух баллонов объёмом до 50 л.

ШГ 27-1 для хранения и эксплуатации одного баллона объёмом до 27 л.

ШГ 27-2 для хранения и эксплуатации двух баллонов объёмом до 27 л.

### Технические характеристики

**Стандартная поставка** - один шкаф в разобранном виде с необходимой фурнитурой в гофроупаковке.

**Сборка** - с помощью саморезов, винтов и гаек.

**Угол открывания дверей не менее -90 град.**

**Материал/покрытие** – сталь 0,55мм / краска полимерная порошковая.

## Комплектация

Наименование	ШГ 50-1	ШГ 50-2	ШГ 27-1	ШГ 27-2
Дверь, шт	1	1	1	1
Основание, шт	1	1	1	1
Стенка боковая левая, шт	1	1	1	1
Стенка боковая правая, шт	1	1	1	1
Панель задняя, шт	1	1	1	1
Крышка, шт	1	1	1	1
Замок почтовый, шт	1	1	1	1
Винт М4, шт	8	8	8	8
Гайка М4, шт	8	8	8	8
Винт самонарезающий, шт	12	14	10	12
Наклейка «ОСТОРОЖНО ГАЗ»	1	1	1	1
Петля нажимная	2	2	2	2
Паспорт-инструкция по сборке, шт	1	1	1	1

## 1. Инструкция по сборке шкафа.

1. Снять упаковку.
2. Проверить комплектность поставки изделия.
3. Приготовить инструмент – крестовую отвертку, ключ гаечный на 7мм.

