




Станок заточной BG-350/150 LP. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Крышка
2	Гайка
3	Прокладка
4	Круг абразивный
5	Фланец
6	Кожух
7	Крышка
8	Корпус (из двух частей)
9	Винт
10	Статор
11	Кожух электродвигателя
12	Подшипник
13	Вставка защитная
14	Ротор в сборе
15	Гайка
16	Шайба
17	Шайба
18	Крышка
19	Искрогаситель
20	Винт
21	Гайка
22	Винт
23	Крышка
24	Упор
25	Фиксатор
26	Винт
27	Шайба
28	Клемма
29	Шайба
30	Шайба
31	Винт
32	Пластина
33	Винт
34	Выключатель

35	Пластина защитная
36	Поддон
37	Винт
38	Опора резиновая
39	Крышка
40	Винт
41	Конденсатор
42	Винт
43	Шайба
44	Упор
45	Винт
46	Винт
47	Кабель электропитания с вилкой
48	Муфта
49	Прижим
50	Пластина
51	Винт
52	Ручка
53	Скоба
54	Винт
55	Пластина
56	Экран защитный
57	Светильник
58	Гайка
59	Дроссель
60	Винт

ДЛЯ ЗАМЕТОК